



Um die Strombedarfslinie zu ändern, geben Sie die Werte ein:	
Leistung	Temperatur
11	-12

