

MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS SCHRAUBENLOSE BODENGESTELL PAW-GRDSTD40

Das Bodengestell ist mit Verriegelungsbügeln ausgestattet. Für die Montage sind keine Schrauben oder anderen Befestigungselemente nötig. Daher kann die Montage schnell und einfach mit minimalem Werkzeugbedarf erfolgen. Gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor und lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig.

Ein einmal montiertes Bodengestell kann nicht mehr zerlegt werden.

WARNUNG!

PLATZIEREN SIE DAS BODENGESTELL AUF FESTEM UNTERGRUND. NICHT AUF DAS MONTIERTE BODENGESTELL STEIGEN (VERLETZUNGSGEFAHR). DAS BODENGESTELL MUSS VON EINER FACHKRAFT INSTALLIERT WERDEN. PANASONIC ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR EINE FEHLERHAFTEN MONTAGE ODER MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG DES BODENGESTELLS. DAS BODENGESTELL KANN BIS ZU 180 KG GEWICHT TRAGEN. ABMESSUNGEN (H × B × T): 400 × 900 × 400 MM

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Montageschlüssel | 4. M8-Schrauben × 16 | 7. Abstandsbolzen × 4 |
| 2. Füße × 4 | 5. Lange Seitenteile × 2 | 8. Vibrationsdämpfer × 4 |
| 3. Unterlegscheiben × 16 | 6. Endstücke × 2 | 9. Querstangen × 2 |

1. Knicken Sie die Endstücke wie in den Abbildungen dargestellt.



2. Verwenden Sie den Montageschlüssel zum Drehen der Verriegelungsbügel. Sorgen Sie dafür, dass die Bügel mit den Löchern bündig sind, bevor Sie diese drehen. Gehen Sie bei diesem Vorgang vorsichtig vor.



3. Klopfen Sie die Bügel mit einem Hammer oder ähnlichem Werkzeug flach.



4. Montieren Sie nun die Seiten, indem Sie einen Verriegelungsbügel in die rechtwinklige Öffnung an den Ecken der Endstücke einführen. **ACHTUNG!** Sorgen Sie dafür, dass diese richtig eingeführt werden und wenden Sie für den nächsten Schritt genügend Druck an.



5. Der Verriegelungsbügel bildet nun ein „Scharnier“, das mit der langen Seite verriegelt ist. Drehen Sie die lange Seite vorsichtig um 180°.



6. Drehen Sie zuerst den Verriegelungsbolzen an der langen Seite und dann an am unteren Teil. Wiederholen Sie diesen Schritt auf beiden Seiten.



◀ 7. Richten Sie das Bodengestell an einem Ende auf und biegen Sie das andere Ende wie dargestellt um. Drehen Sie das Bodengestell dann um 180°. Wiederholen Sie die Schritte in 5.



8. Klopfen Sie die 8 Verriegelungsbügel wie in 3 gezeigt flach.

9. Montieren Sie die Füße und stellen Sie das Bodengestell waagrecht auf. **ACHTUNG!** Nicht die Klappen an den Ecken glätten.



10. Setzen Sie die Vibrationsdämpfer auf die Querstangen, bevor Sie diese am Bodengestell montieren. Richten Sie die Maschine aus und ziehen Sie dann alle Muttern nach. **FERTIG!**



Due to the ongoing innovation of our products, the specifications of this catalogue are valid bearing typographic errors, and may be subject to minor modifications by the manufacturer without prior warning in order to improve the product. The total or partial reproduction of this catalogue is prohibited without the express authorisation of Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic®

To find out how Panasonic cares for you,
log on to: www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany



Do not add or replace refrigerant other than the specified type. Manufacturer is not responsible for the damage and deterioration in safety due to usage of the other refrigerant.
The outdoor units in this catalogue contains fluorinated greenhouse gases with a GWP higher than 150.

