


Hydraulikschemas


Yutaki S80 und S80 Combi

Austausch des Heizkessels
Ein Heizkreis



- 1 Raumthermostat (PC-ARFH1E)
- 2 Überströmventil (ATW-DPOV-01)

Austausch des Heizkessels
Ein Heizkreis



- 1 Raumthermostat (PC-ARFH1E)
- 2 Überströmventil (ATW-DPOV-01)
- 3 Temperatursensor nach hydraulischer Weiche (ATW-WTS-02Y)
- 4 Hydraulische Weiche (ATW-HSK-01)