

KAISAI GEO

**WE
CARE
ABOUT
AIR**



BEDIENUNGSANLEITUNG
SPLIT-WANDKLIMAAANLAGE



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

BEDIENUNGSANLEITUNG

SPLIT-WANDKLIMAANLAGE 96

FERNBEDIENUNG 113

SMART AC 128

DE

96

SPLIT-WANDKLIMAAANLAGE

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Um es ordnungsgemäß zu bedienen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren sie zum späteren Nachschlagen auf.

Falls Sie die Bedienungsanleitung verlieren, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler oder besuchen Sie die Internetseite www.kaisai.com bzw. schreiben Sie an die E-Mail-Adresse: handlowy@kaisai.com, um eine elektronische Version der Bedienungsanleitung zu erhalten.

Inhalt

Bedienungsanleitung


0	Vorsichtsmaßnahmen.....	98
1	Technische Daten und Eigenschaften des Geräts	102



DE

2	Pflege und Wartung	107
3	Störungsbehebung.....	109

DE



**ACHTUNG: Brandgefahr /
brennbare Materialien**

WARNUNG: Die Wartung ist gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers durchzuführen. Mit Wartungs- und Reparaturarbeiten sind qualifizierte Servicetechniker zu beauftragen, die mit dem Umgang mit brennbaren Kältemitteln vertraut sind. Weitere Informationen zur Wartung finden Sie im Installationshandbuch „Installation Manual“.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie die Beschreibung der Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Unsachgemäße Installation aufgrund der Nichtbefolgung dieser Anleitung kann zu schweren Unfällen mit Sach- und Gesundheitsschäden führen!

Der Grad der Gefahr möglicher Sach- und Gesundheitsschäden und der Tod werden durch die Worte **WARNUNG** und **VORSICHTIG** hervorgehoben.



WARNUNG!

Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines schweren Unfalls, einschließlich tödlicher Unfälle, hin.



VORSICHTIG!

Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Sachschäden oder schweren Schäden am Gerät hin.



WARNUNG

Das Gerät darf nur von Kindern über 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut sind, nur unter strenger Aufsicht der für sie verantwortlichen Erwachsenen, die mit der Bedienung vertraut sind oder von ihnen bezüglich der Bedienung eingewiesen wurden, benutzt werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Aufsicht von Erwachsenen reinigen oder warten (dies ist eine Bedingung, die sich aus den geltenden EN-Normen ergibt). Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder Personen, die mit der Bedienung und dem Gebrauch nicht vertraut sind, nicht verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter enger Aufsicht der für sie verantwortlichen Erwachsenen, die mit der Bedienung vertraut sind oder von ihnen eine Einweisung bezüglich der Bedienung erhalten haben. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder — Minderjährige dürfen es nur unter Aufsicht der oben genannten Erwachsenen benutzen (dies ist eine Bedingung, die sich aus den geltenden IEC-Normen ergibt).



WARNUNGEN BEZÜGLICH DER PRODUKTNUTZUNG

- Bei Anzeichen einer Fehlfunktion (z. B. Brandgeruch) ist das Gerät sofort auszuschalten und durch Bedienung der Hauptsicherung vom Netz zu trennen. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, um zu klären, was als nächstes zu tun ist und die Gefahr von Stromschlägen, Feuer und anderen Unfällen zu vermeiden.
- Legen Sie **weder** Finger noch andere Gegenstände in den Luftein- oder -auslass. Im Inneren des Geräts arbeitet ein Luftventilator mit hoher Geschwindigkeit und es besteht Unfallgefahr, wenn er berührt wird.
- Verwenden Sie in der Nähe des Geräts **keine** Aerosole, z. B. Insektizide, Lacke, Emailen oder andere brennbare Gase. Dies kann zu einem Brand des Geräts oder zur Entzündung der verwendeten Mittel führen.
- Verwenden Sie das Gerät **nicht** an einem Ort, an dem brennbares Gas austreten kann. Diese Gase können sich um das Gerät herum ansammeln und explosive Konzentrationen erreichen.
- Verwenden Sie die Klimaanlage **nicht** in feuchten Räumen wie Badezimmern, Waschküchen usw. Übermäßige Feuchtigkeit und Wasser können einen elektrischen Kurzschluss verursachen.
- Bleiben Sie **nicht** zu lange in einem Strom von klimatisierter Luft.
- Das Gerät **ist kein** Spielzeug für Kinder. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt von einem Erwachsenen, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Wenn die Klimaanlage zusammen mit anderen Heizgeräten betrieben wird, lüften Sie den Raum
- In einigen Räumen, wie z. B. Küchen, Serverräumen usw., wird dringend empfohlen, ausschließlich Klimaanlagen zu installieren, die für solche Räume bestimmt sind.

REINIGUNGS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Waschen Sie die Klimaanlage **nicht** mit großen Wassermengen.
- Reinigen Sie die Klimaanlage **nicht** mit brennbaren Reinigungsmitteln. Brennbare Reinigungsmittel können Feuer und Verformung der Gerätekomponenten verursachen.



VORSICHTIG!

- Schalten Sie das Klimagerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es eine längere Zeit nicht benutzen.
- Im Falle eines Gewitters schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.
- Stellen Sie sicher
- Bedienen Sie die Klimaanlage **nicht** mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie das Gerät **nicht** in einer Weise, die nicht mit seinem Verwendungszweck übereinstimmt.
- Betreten Sie die Außen-Klimaanlage **nicht**, setzen oder stellen Sie sich **nicht** auf das Gerät.
- Schalten **Sie** die Klimaanlage **nicht** Türen oder bei sehr feuchter Luft ein.



ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Verwenden Sie nur ein Netzkabel mit den entsprechenden Parametern. Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt wurde, dürfen Sie es nur vom Hersteller, einem von ihm autorisierten Servicetechniker oder hängt die weitere Betriebssicherheit ab.
- Halten Sie den Netzstecker sauber. Reinigen Sie den Stecker des Netzkabels und seine Umgebung sorgfältig von Staub und Schmutz. Schmutzige Stecker können zu Brand oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie **nicht** am Netzkabel, um das Gerät zu trennen. Der Stecker sollte fest an seinem Hauptteil gezogen werden. Das Ziehen direkt am Kabel kann das Kabel beschädigen und zum Brand oder Stromschlag führen.
- Schneiden Sie das Netzkabel **nicht** ab und schließen Sie es nicht mit einem Verlängerungskabel an die Installation an.
- Schließen Sie **keine** anderen elektrischen Geräte an eine an das Gerät angeschlossene Steckdose an. Eine falsch eingerichtete Stromversorgung oder eine unzureichende Leistungsabgabe des Geräts kann zu Brand und Stromschlag führen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät zum Zeitpunkt der Installation ordnungsgemäß geerdet ist, da es sonst zu Stromschlag kommen kann.
- Die elektrische Installation der Klimaanlage muss aus Sicherheitsgründen den geltenden Normen und Vorschriften für die Elektroinstallation sowie diesem Handbuch entsprechen. Alle Drähte müssen fest mit den Klemmen verbunden und so befestigt werden, dass sie nicht gespannt sind und die Anschlussklemmen nicht beschädigt werden können. Unsachgemäß ausgeführte elektrische Anschlüsse können überhitzen, was zu Feuer und Stromschlaggefahr führen kann. Alle elektrischen Anschlüsse sollten gemäß dem Schaltplan an der Tür des Gehäuses der Raumklimaanlage und der Außeneinheit vorgenommen werden.
- Platzieren Sie die angeschlossenen Drähte vorsichtig, damit sie nicht von der Karte des Steuergeräts durchtrennt werden. Eine unbeschädigte Abdeckung der Karte des Steuergeräts kann Feuchtigkeit und Korrosion der elektrischen Anschlussklemmen verursachen, was zur Überhitzung der Komponenten, Brand oder elektrischem Schlag führen kann.
- Gemäß den elektrischen Vorschriften muss ein mehrpoliger Leistungsschalter mit einer Mindestunterbrecher für den Betrieb mit Ableitströmen von mehr als 10 mA ausgelegt ist und in einen Fehlerstromschutzschalter mit einer maximalen Belastbarkeit von 30 mA integriert ist, installiert werden.

BEMESSUNGSMERKMALE VON ELEKTRISCHEN SICHERUNGEN

Beispiel einer Aufzeichnung:

Innenraum-Klimaanlage: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, usw.
Externe Einheit: T20A/250VAC (Einheiten ≤ 18000 Btu/h), T30A/250VAC (Einheiten > 18000Btu/h)
ACHTUNG: Bei Klimaanlage mit dem Kältemittel R32 oder R290 dürfen nur explosionsgeschützte Keramiksicherungen verwendet werden.

des Steuergeräts angegeben.



INSTALLATIONSWARNUNGEN

1. Sie dürfen die Installation des Geräts einem autorisierten Händ -
von Räumen mit Kondenswasser, zum
tödlichen Stromschlag und zu einem Brand führen.
2. Die Installation sollte gemäß den Installationsanweisungen des Geräteherstellers durchgeführt werden.
it Kondenswasser, zum tödlichen
Stromschlag und zu einem Brand führen.
(In Nordamerika muss die Installation in Übereinstimmung mit den NEC- und CEC-Vorschriften erfolgen)
3. Im Falle einer Reparatur oder Wartung des Gerätes wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezent -
rum des Herstellers. Das Gerät muss gemäß den nationalen Installationsvorschriften installiert und gemäß
den elektrotechnischen Vorschriften angeschlossen werden.
4. Verwenden Sie für die Installation nur das mitgelieferte Zubehör und die vom Hersteller angegebenen Teile
und Materialien. Die Installation und Verwendung des Geräts mit anderen Teilen können zu einer Über -
, einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einem Ausfall des
Geräts führen.
5. Das Gerät muss auf einer soliden Basis mit ausreichender Tragfähigkeit montiert werden. Wenn der
gewählte Montageort das Gewicht des Geräts nicht tragen kann oder das Gerät nicht ordnungsgemäß
am Boden befestigt ist, kann es herunterfallen und dadurch beschädigt werden oder Sachschäden bzw.
schwere Unfälle verursachen.
6. unsachgemäß vorgenommener -
gen.
7. Bei Geräten, die mit einem zusätzlichen elektrischen Erhitzer ausgestattet sind, dürfen diese in einem Um -
kreis von weniger als 1 Meter um brennbares herum Material **nicht** installiert werden.
8. Das Gerät **darf nicht** an einem Ort installiert werden, an dem brennbares Gas austreten kann. Es besteht
Brandgefahr, wenn eine bestimmte Konzentration von brennbarem Gas in der Luft um das Gerät herum
überschritten wird.
9. Schließen Sie die Stromversorgung nicht an, bevor das Gerät vollständig montiert ist.
10. Wenn Sie die Klimaanlage an einem anderen Ort installieren oder -
te Klimaanlage-Installateure und lassen Sie sie das Gerät von der bestehenden Installation trennen und
an einen anderen Stromkreis am Zielort anschließen.
11. Abschnitte „Installation der Innenraum-Klimaana -
ge“ und „Installation der Außeneinheit“.

Informationen über fluorierte Gaskühlmittel

(bezieht sich nicht auf Geräte mit dem Gaskühlmittel R290)

1. Diese Klimaanlage enthält Fluor-Treibhausgase. Einzelheiten zur Gasart (Kühlmittel) und ihrer
Menge entnehmen Sie bitte dem Etikett auf dem Gerät oder der der externen Einheit beiliegen -
produkte, die für den EU-Markt
bestimmt sind.)
2. Die Installation, Wartung, Instandhaltung und Reparatur des Geräts dürfen nur Technikern mit
entsprechenden Befugnissen anvertraut werden.
3. Die endgültige Demontage und das Recycling des Geräts dürfen nur Technikern mit entspre -
chenden Befugnissen anvertraut werden.
4. orientierten Treibhausgas gefüllt ist,
das mindestens 5 Tonnen CO₂ entspricht, aber nicht mehr als 50 Tonnen CO₂ enthält: wenn das
Gerät über eine Kältemittelleckanzeige verfügt, müssen die von ihm bereitgestellten Informatio -
nen mindestens alle 2 Jahre überprüft werden.
5. Es wird dringend empfohlen, die Leckageprüfung des Kühlkreislaufs des Geräts im Klimaana -
gen-Service-Heft zu erwähnen.



WARNUNGEN bezüglich der Verwendung des Kältemittels R32/R290

- W st, sollte das Gerät an einem gut belüfteten Ort mit einer Kubikkapazität, die der erforderlichen Fläche des zu klimatisierenden Raumes entspricht, gelagert werden.
Gilt für die Klimaanlage mit dem Mittel R32:
Das Gerät muss in einem geschlossenen Raum von über 4 m² installiert, benutzt und gelagert werden. Installieren Sie das Gerät nicht in einem nicht durchlüfteten Raum, wenn seine Fläche weniger als 4 m² beträgt. Für die Klimatisierung mit dem Mittel R290 gelten die folgenden minimal zulässigen Raumgrößen:
Leistung ≤ 9000 Btu/h: 13m²
Leistung von 9000 Btu/h bis 12000 Btu/h 17m²
Leistung von 12000 Btu/h bis 18000 Btu/h 26m²
Leistung von 18000 Btu/h bis 24000 Btu/h: 35m²
- Es ist verboten, Verbindungen der Kälteanlage innerhalb geschlossener Räume durch wiederverwendbare Trennverbindungen sowie Steckdosenverbindungen herzustellen. (Diese Anforderungen sind in den geltenden EN-Normen festgelegt)
- Die mechanischen Verbindungen des in geschlossenen Räumen installierten Kältemittelkreislaufs müssen eine Leckrate von höchstens 3 g/Jahr unter 25 % des maximal zulässigen Kreislaufdrucks aufweisen. Bei der erneuten Montage bereits gebrauchter mechanischer Verbindungselemente in Innenräumen müssen ihre Dichtungen ersetzt werden. Wenn Sie die Becheranschlüsse in Innenräumen wieder anschließen, müssen Sie sich die Becher der Anschlüsse erneut angebracht bzw. befestigt werden. (Diese Anforderungen sind in den geltenden UL-Normen festgelegt.)
- Bei der erneuten Montage bereits gebrauchter mechanischer Verbindungselemente in Innenräumen müssen ihre Dichtungen ersetzt werden. Wenn Sie die Becheranschlüsse in Innenräumen wieder anschließen, müssen Sie sich die Becher der Anschlüsse erneut angebracht bzw. befestigt werden. (Diese Anforderungen sind in den geltenden IEC-Normen festgelegt.)

Europäische Gesetzgebung zur Abfallentsorgung

Dieses Symbol auf dem Gerät oder in der Dokumentation bedeutet, dass es sich um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt, das nach seiner Verwendung eine getrennte, spezialisierte Abfallsammlung erfordert und nicht mit dem unsortierten sog. Siedlungsabfall entsorgt werden darf.



Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Das Gerät enthält Kältemittel und andere potenziell gefährliche - fordert eine spezielle Sammlung und Behandlung des aus ihm stammenden Abfalls. Batterien dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Möglichkeiten der Entsorgung gebrauchter Geräte:

- Entsorgen Sie das Gerät an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektronikschrott.
- Senden Sie gebrauchte Geräte beim Kauf eines neuen Gerätes kostenlos an den Händler zurück.
- Der Hersteller nimmt gebrauchte Geräte kostenfrei zurück.
- Verkaufen Sie die Geräte an eine Sammelstelle für Altmetall, die zur Annahme dieser Art von Geräten berechtigt ist.

Besondere Bemerkungen


Entsorgen Sie das Gerät nicht auf wilden Müllhalden und werfen Sie es nicht irgendwo weg - es ist gefährlich für die menschliche Gesundheit und schädlich für die Umwelt. Dies kann dazu führen, te gelangen.

Technische Daten und Eigenschaften des Geräts

Anzeige der Innenraum-Klimaanlage


ANMERKUNG: Das Aussehen der Frontplatte und des Displays kann von Modell zu Modell variieren. Nicht alle der unten beschriebenen Indikatoren sind in jedem KI. Sie die Anzeige der tatsächlich gekauften Innenraum-Klimaanlage.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen dienen nur Veranschaulichungszwecken. Das tatsächliche Aussehen der Innenraum-Klimaanlage kann leicht variieren. Richten Sie sich nach dem tatsächlichen Aussehen des Geräts.



" ECO "	Die ECO-Funktion ist aktiviert (gilt für einige Modelle)
" C "	Leuchtet mit einer Farbe, die von der Betriebsart abhängt (gilt für einige Modelle): Im Modus KÜHLEN und LUFTTROCKNEN ist die Indikatorfarbe kühl. Im HEIZ-Modus ist die Farbe des Indikators warm.
" 88 "	Zeigt die Funktionsauswahl mit der drahtlosen Fernbedienung an (gilt für einige Modelle)
" 88 "	Zeigt Temperatur-, Funktions- und Fehlercodes
" ON "	innerhalb von 3 Sekunden an, wenn:
	• die Zeitsteuerung eingeschaltet ist (TIMER ON) ist (wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, bleibt es " ON " auf dem Display, wenn die Zeitsteuerung eingeschaltet ist)
	• die Frischluftzufuhr (FRESH), Luftstöße (SWING), intensive Luftzufuhr (TURBO), geräuschloser Betrieb (SILENCE) oder photovoltaisch unterstützter Betrieb (SOLAR PVC ECO) aktiviert sind
" OF "	innerhalb von 3 Sekunden an, wenn:
	• die Zeitsteuerung ausgeschaltet ist (TIMER OFF)
	• die Frischluftzufuhr (FRESH), Luftstöße (SWING), intensive Luftzufuhr (TURBO), geräuschloser Betrieb (SILENCE) oder photovoltaisch unterstützter Betrieb (SOLAR PVC ECO) ausgeschaltet sind
" cF "	Blockade des kalten Luftstroms aktiviert
" dF "	Abtauen an (gilt für Klimageräte mit Kühl- und Heizfunktion)
" SC "	Selbstreinigung in Betrieb
" FP "	Die Heizfunktion wird bei 8°C aktiviert

Die Bedeutung der Codes, die auf dem Display angezeigten Codes



Bedeutung der auf dem Display angezeigten Codes

- " 88.8 " Zeigt Temperatur-, Funktions- und Fehlercodes
- " 00 " innerhalb von 3 Sekunden an, wenn:
 - die Zeitsteuerung eingeschaltet ist (TIMER ON) (wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, bleibt es
- " 01 " auf dem Display, wenn die Zeitsteuerung eingeschaltet ist)
 - die Frischluftzufuhr (FRESH), Luftstöße (SWING), die intensive Luftzufuhr (TURBO) oder der geräuschlose Betrieb (SILENCE) wurde aktiviert
- " 0F " innerhalb von 3 Sekunden an, wenn:
 - die Zeitsteuerung ausgeschaltet ist (TIMER OFF)
 - die Frischluftzufuhr (FRESH), Luftstöße (SWING), die intensive Luftzufuhr (TURBO) oder der geräuschlose Betrieb (SILENCE) wurde ausgeschaltet
- " dF " Abtauen an (gilt für Klimageräte mit Kühl- und Heizfunktion)
- " SC " Selbstreinigung in Betrieb (gilt für ausgewählte Modelle)
- " FP " Der Heizmodus wurde bei 8°C (46°F) oder 12°C (54°F) aktiviert (gilt für ausgewählte Modelle)
- "  " Frischluftzufuhr aktiviert (für ausgewählte Modelle)
- "  " ECO-Funktion funktioniert (gilt für einige Modelle)
- "  " Zeigt die Funktionsauswahl mit der drahtlosen Fernbedienung an (gilt für einige Modelle)

Die Klimaanlage zeigt im Lüftungsmodus die Raumtemperatur an.

In anderen Betriebsarten zeigt die Klimaanlage die eingestellte Temperatur (Zieltemperatur) an.

Drücken Sie die Taste LED-Taste auf der Fernbedienung, um die Anzeige auszuschalten. Durch erneutes

Drücken der LED-Taste innerhalb der nächsten 15 Sekunden wird die Raumtemperatur angezeigt, und nach 15 Sekunden wird die Anzeige wieder eingeschaltet.

Betriebstemperatur

Wenn die Klimaanlage außerhalb der angegebenen Temperaturbereiche arbeitet, kann sie sich aufgrund des Geräteschutzes abschalten.

Klimaanlage vom Typ Inverter Split (mit Wechseleinrichter)

	COOL-Modus (Kühlen)	HEAT-Modus (Heizen)	DRY-Modus (Lufttrocknung)
Raumtemperatur	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Außentemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-25°C - 30°C (-13°F - 86°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (Modelle für Kühlungssystemen mit niedriger Tem- peratur)		
	0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Spezielle Model- le für tropisches Klima)		0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Spezielle Modelle für trop- isches Klima)

AUSSENGERÄTE MIT ZUSÄTZLICHEM ELEKT-RISCHEN ERHITZER

Wenn die Außentemperatur weniger als 0°C beträgt, sollte das Gerät ohne Unterbrechung an eine Spannungsquelle angeschlossen werden, damit es ordnungsgemäß und kontinuierlich arbeiten kann.

DE

	COOL-Modus (Kühlen)	HEAT-Modus (Heizen)	DRY-Modus (Lufttrocknung)
Raumtemperatur	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C-30°C (32°F-86°F)	10°C-32°C (50°F-90°F)
Außentemperatur	18°C-43°C (64°F-109°F)	-7°C-24°C (19°F-75°F)	11°C-43°C (52°F-109°F)
	-7°C-43°C (19°F-109°F) (Modelle für Kühlungssystemen mit niedriger Temperatur)		18°C-43°C (64°F-109°F)
	18°C-52°C (64°F-126°F) (Spezielle Modelle für tropisches Klima)		18°C-52°C (64°F-126°F) (Spezielle Modelle für tropisches Klima)

Modell, das mit konstanter Belüftungsgeschwindigkeit arbeitet

ANMERKUNG: Die relative Feuchtigkeit der Raumluft darf 80 % nicht überschreiten. Wenn das Klimagerät bei einer Luftfeuchtigkeit über diesem Grenzwert arbeitet, kann Feuchtigkeit aus der Luft an den Komponenten kondensieren. Stellen Sie die vertikale Luftklappe mit dem maximalen Winkel ein (vertikal zum Boden) und schalten Sie die höchste Lüftergeschwindigkeit (HIGH) ein.

Möglichkeiten zur Optimierung der Leistung von Klimaanlagen:

- Alle Türen und Fenster im Raum sollten während des Betriebs der Klimaanlage geschlossen sein.
- Durch Ein- und Ausschalten der Zeitsteuerung (TIMER ON / OFF) können Sie den Stromverbrauch reduzieren.
- Die Lufterin- und -auslässe dürfen nicht blockiert werden.
- en Sie ihn.

Dieses Dokument enthält die Bedienungsanleitung für die Infrarot-Fernbedienung nicht. Die von Ihnen gekaufte Klimaanlage verfügt möglicherweise nicht über alle hier beschriebenen Funktionen. Sehen Sie sich die Anzeige und die Fernbedienung der Klimaanlage an.

Weitere Merkmale

- Modelle)**
 Im Falle eines Stromausfalls startet die Klimaanlage automatisch mit den letzten Einstellungen, nachdem die Stromversorgung wieder hergestellt ist.
- Schimmelpilzschutzfunktion (für einige Modelle)**
 Wenn Sie das Klimagerät im Kühl-, Automatik- (Kühl-) oder Trocknungsmodus ausschalten, schaltet sich das Gerät erst nach einiger Zeit ab und arbeitet in der Zwischenzeit mit sehr wenig Strom, um das Kondenswasser aus der Luft zu entfernen, was Pilzbildung in der Klimaanlage verhindert.

delle)

Die kabellose Steuerung ermöglicht es Ihnen, die Klimaanlage mit einer WLAN-Handy-App zu betreiben.

sowie der Austausch von Teilen und die War-

Servicetechniker erlaubt.

- Den Winkel des Luftaustrittsgitters speichern (bei einigen Modellen)**
 Die Luftzufuhr wird beim erneuten Einschalten der Klimaanlage auf den zuletzt gewählten Winkel eingestellt.

Modelle)

Wenn das Raumklimagerät eine Kältemittelcharge aus dem Kreislauf erkennt, signalisiert es diese mit dem „EC“-Code, „EL0C“ oder blinkenden LED-Anzeigen (je nach Modell).

Nachtbetrieb-Funktion

Die SLEEP-Funktion (Nachtbetrieb) reduziert den Stromverbrauch während der Nutzer schläft (und erfordert nicht die gleiche Temperatur, um den thermischen Komfort im Raum aufrechtzuerhalten). Diese Funktion kann nur mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Die Nachtfunktion ist weder im Lüftungs- (FAN) noch im Trocknungsmodus (DRY) verfügbar. Drücken Sie die Taste **SLEEP**, wenn Sie zu Bett gehen möchten. Im Modus **KÜHLEN** erhöht das Gerät die Temperatur nach 1 Stunde um 1°C (2°F) und nach einer weiteren Stunde um weitere 1°C (2°F). Im **HEAT**-Modus senkt das Gerät die Temperatur nach 1 Stunde um 1°C (2°F) und nach einer weiteren Stunde wieder um 1°C (2°F). Die Nachtfunktion schaltet sich nach 8 Stunden ab, und die Klimaanlage arbeitet mit den aktuellen Einstellungen weiter.



• Einstellung der Luftstromrichtung

Einstellen des vertikalen Luftauslasswinkels

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, verwenden Sie die **SWING/DIRECT**-Taste auf der Fernbedienung, um den vertikalen Luftauslasswinkel aus-

der Fernbedienung.

HINWEISE ZUR EINSTELLUNG DES WINKELS DES LUFTAUSLASSES

Lassen Sie den Luftauslass im Kühl- oder Trocknungsmodus nicht für längere Zeit in einem zu

Wasser an den Jalousien zu kondensieren und auf den Boden oder die Möbel zu tropfen.

Ein zu hoher Winkel des vertikalen Luftauslassgitters im Kühl- oder Heizbetrieb kann die Luftströmungskapazität der Klimaanlage reduzieren – die Luftzufuhr wird zu stark eingeschränkt.

Einstellung des horizontalen Winkels des Luftauslasses

Der horizontale Luftauslass (links oder rechts) muss manuell eingestellt werden. Fassen Sie den

Abb. B) und positionieren Sie das Gitter nach links oder rechts oder in der Mitte. Bei einigen Modellen können Sie den horizontalen Luftauslasswinkel mit der Fernbedienung einstellen. Siehe: das Handbuch der Fernbedienung.

Manuelle Steuerung der Klimaanlage (ohne Fernbedienung)




VORSICHTIG!

Die Taste zur Auswahl des manuellen Steuermodus wird nur dazu verwendet, den Betrieb der Klimaanlage zu testen oder sie im Falle eines Ausfalls zu steuern. Bedienen Sie die manuelle Steuerung nicht, es sei denn, die Fernbedienung geht verloren oder wird beschädigt. Um zum normalen Betrieb der Klimaanlage zurückzukehren, wählen Sie den entsprechenden Befehl mit der Fernbedienung aus. Die Klimaanlage muss vor der Inbetriebnahme im manuellen Regelbetrieb ausgeschaltet werden.

Manuelle Steuerung der Klimaanlage:

1. maanlage. -
2. Finden Sie **die Taste für die manuelle Steuerung** Gerät.
3. Drücken Sie **die Taste für die manuelle Steuerung** einmal, um den erzwungenen automatischen Betrieb zu ermöglichen.
4. Drücken Sie erneut **die Taste für die manuelle Steuerung**, um den Modus der erzwungenen Kühlung zu aktivieren.
5. Drücken Sie ein drittes Mal auf **die Taste für die manuelle Steuerung**, um die Klimaanlage auszuschalten.
6. Schließen Sie die Frontplatte.




ANMERKUNG: Bewegen Sie die Luftauslassjalousien nicht von Hand. Dies kann ihren Antriebsmechanismus stören. Wenn dies geschieht, schalten Sie die Klimaanlage aus, trennen Sie sie für einige Sekunden vom Stromnetz, schließen Sie sie an die Spannung an und starten Sie das Gerät neu. Dann wird die Luftauslassjalousie korrekt eingestellt.

Abb. A




VORSICHTIG!

Legen Sie Ihre Finger nicht in den Luftauslass oder die Lufteinlässe der Klimaanlage. Da der Lüfter im Inneren des Gerätes mit hoher Geschwindigkeit arbeitet, kann es zu Verletzungen kommen!



Halter der Luftauslassjalousie

Abb. B



Taste der Handsteuerung

Pflege und Wartung

Reinigung der Innenraum-Klimaanlage





 REINIGUNGS- UND WARTUNGSVORBEREITUNG

SCHALTEN SIE DIE KLIMAAANLAGE AUS UND TRENNEN SIE SIE VOM STROMNETZ, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER WARTEN!

 VORSICHTIG!

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, können Sie es mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch reinigen. Dann wischen Sie es trocken.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Mitteln oder mit Hilfe von Tüchern, die mit Reinigungsmitteln befeuchtet wurden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin, Farbverdünnern, Scheuermittel oder anderen Lösungsmitteln. Sie können zu Rissen oder Verfärbungen führen.
- Reinigen Sie die Frontplatte nicht mit Wasser über 40°C (104°F). Dies kann zu einer Verformung oder Verfärbung der Frontplatte führen.



Reinigung des Luftfilters

der Klimaanlage kann die Kühlleistung verringern und ist nicht gut für die Gesundheit des Benutzers des klimatisierten Raums. Reinigen Sie den Luftfilter.

1. Greifen Sie die Klammer am Ende des Filters, heben Sie ihn an und ziehen Sie ihn dann zu sich heran.
2. Ziehen Sie den Filter aus dem Gerät heraus.
3. Wenn der Filter eingebaut ist, entfernen Sie den Filter des Luftfrischers. Der Filter des Luftfrischers kann mit einem Handstaubsauger gereinigt werden.
4. Waschen Sie den großen Filter mit warmem Wasser und Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.
5. Spülen Sie den Filter mit kaltem Wasser ab und schütteln Sie es aus.
6. Lassen Sie den Filter an einem trockenen, kühlen Ort ohne Sonneneinstrahlung trocknen.
7. Wenn der Filter trocknet, installieren Sie den Filter wieder in der Klimaanlage.

8. Schließen Sie die Frontplatte der Klimaanlage.

 VORSICHTIG!

Berühren Sie den Filter des (Plasma-)Luftfrischers mindestens 10 Minuten lang nicht, nachdem Sie die Klimaanlage ausgeschaltet haben.



VORSICHTIG!

- Schalten Sie die Innenraum-Klimaanlage aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie die Filter wechseln oder reinigen.
- Berühren Sie beim Entfernen des Filters die Metallteile des Geräts nicht. Sie haben gefährlich scharfe Kanten.
- Waschen Sie das Innere der Innenraum-Klimaanlage nicht mit Wasser elektrischer Komponenten und zu einem elektrischen Schlag führen.
- T
Dadurch droht das Filtermaterial zu schrumpfen.

Luftfilter-Alarme (optional)

Alle 240 Betriebsstunden der Klimaanlage zeigt das Display ein blinkendes „CL“ an. Dies erinnert

Sekunden zeigt das Display die normale Anzeige an.

Um die Erinnerung zu löschen, drücken Sie die **LED-Taste** der Fernbedienung 4 Mal (oder 3 Mal die Taste für **die manuelle Steuerung**). Wenn Sie die Erinnerung nicht löschen, beginnt die Meldung „CL“ bei jedem Neustart der Klimaanlage auf dem Display zu blinken.

Alle 2.880 Betriebsstunden der Klimaanlage zeigt das Display ein blinkendes „nF“ an. Es erinnert

setzen. Nach 15 Sekunden zeigt das Display die normale Anzeige an.

Um die Erinnerung zu löschen, drücken Sie die **LED-Taste** der Fernbedienung 4 Mal (oder 3 Mal die Taste für **die manuelle Steuerung**). Wenn Sie die Erinnerung nicht löschen, beginnt die Meldung „nF“ bei jedem Neustart der Klimaanlage auf dem Display zu blinken.




VORSICHTIG!

- Die Wartung und Reinigung der Außeneinheit darf nur von einem autorisierten Händler oder Servicetechniker des Herstellers durchgeführt werden.
- Reparaturen an der Klimaanlage dürfen nur vom autorisierten Händler oder Servicetechniker des Herstellers durchgeführt werden.

Wartung

Die Klimaanlage für lange Zeit ausschalten

Wenn Sie die Klimaanlage für längere Zeit nicht benutzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:




Reinigen Sie alle Filter.



Schalten Sie den Lüftungsmodus (FAN) ein, um die Klimaanlage vollständig von Kondensat zu entleeren.



Schalten Sie die Klimaanlage aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.




Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.


Wartung

Technische Inspektion vor der Saison

Vor der Inbetriebnahme der Klimaanlage nach einer langen maanlage sollten folgende Schritte unternommen werden:




Überprüfen Sie, ob die elektrischen Kabel der Geräte nicht beschädigt sind.



Reinigen Sie alle Filter.



Prüfen Sie, ob der Kältemittelkreislauf dicht ist.



Ersetzen Sie die Batterien durch neue.



Stellen Sie sicher, dass die Luftausslass und der Lufteinlass frei sind.

Störungsbehebung



VORSICHTSMASSNAHMEN

Wenn einer der folgenden Fehler auftritt, schalten Sie die Klimaanlage sofort aus!

- Das Netzkabel ist beschädigt oder überhitzt.
- Es riecht nach Verbranntem.
- Die Klimaanlage arbeitet laut, oder man kann seltsame Geräusche in ihr hören.
- Eine durchgebrannte Netzsicherung oder Schutzschalter unterbricht die Stromversorgung.
- Das Gerät wurde mit Wasser befeuchtet.

VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERÄT SELBST ZU REPARIEREN! KONTAKTIEREN SIE SOFORT EIN AUTORISIERTES SERVICEZENTRUM!

Häufigste Probleme

Die folgenden Symptome stellen keinen Defekt der Klimaanlage dar und bedürfen in den meisten Fällen keiner Reparatur.

Problem	Mögliche Ursache
Das Gerät startet nicht nach dem Drücken der ON/OFF-Taste	Die Klimaanlage verfügt über eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass sie weniger als 3 Minuten nach der vorherigen Abschaltung startet – sie schützt den Kompressor. Danach kann die Klimaanlage nach dem Ausschalten 3 Minuten lang nicht mehr neu gestartet werden.
Das Gerät wechselt vom Kühl-/Heizmodus in den Lüftungsmodus	Das Gerät wechselt automatisch die Betriebsart, um Reifbildung am Wärmetauscher zu verhindern. Wenn die Temperatur steigt, kehrt das Gerät zum vorigen Betrieb zurück.
	Die eingestellte Temperatur ist erreicht und das Gerät schaltet den Kompressor aus. Das Gerät nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die Raumtemperatur von der eingestellten Temperatur abweicht.
Aus der Innenraum-Klimaanlage kommt weißer Nebel oder Dampf	Ein großer Temperaturunterschied zwischen der Raumluft und der ausgeströmten klimatisierten Luft erzeugt bei hoher Luftfeuchtigkeit sichtbaren Wasserdampf.
Weißer Nebel oder Dampf entweicht aus der Innenraum-Klimaanlage und der Außeneinheit	Bei Neustart des Geräts im Heizmodus nach dem Abtauen des Wärmetauschers kann am Luftauslass Wasserdampf aus der Feuchtigkeit des aufgetauten Verdampfers entweichen.
Die Innenraum-Klimaanlage macht Lärm	Wenn sich die Luftauslassjalousien bewegen, kann man Rascheln oder Quietschen hören.
	Wenn das Gerät im Heizmodus in Betrieb genommen wird, kann es aufgrund der Temperaturänderungen leicht quietschen.
Klimaanlage und Kühler machen Lärm	Leises Zischen während des Klimabetriebs: dies ist eine normale Erscheinung, das durch den Fluss des gasförmigen Kältemittels durch die Klimaanlage und das Aggregat verursacht wird.
	Leises Zischen beim Einschalten der Klimaanlage, unmittelbar nach dem Ausschalten oder während des Abtauens: dieses Geräusch ist normal und wird durch das Anhalten des Kältemittelkreislaufs oder die Änderung der Richtung des Gasflusses verursacht.
	Quietschen: dies ist ein normales Phänomen, das mit der Ausdehnung oder Kontraktion der Bauteile bei Temperaturänderungen einhergeht.

Problem	Mögliche Ursache
Die Außeneinheit macht Lärm	Das Gerät erzeugt je nach aktuellem Betriebsmodus unterschiedliche Geräusche.
Staub entweicht aus der Raumklimaanlage oder dem Gerät	Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb genommen wird, kann beim Einschalten Staub austreten. Dies kann durch das Abdecken des Geräts bei einer längeren Nutzungsunterbrechung verringert werden.
Es ist ein unangenehmer Geruch aus dem Gerät spürbar	Das Gerät kann Gerüche aus der Umgebung (z. B. Möbelreiniger, Kochgerüche, Zigarettenrauch usw.) aufnehmen und dann wieder in den Raum blasen.
	Die Filter sind schimmelig oder weisen Pilzbildung auf. Sie müssen gereinigt werden.
Der Lüfter der externen Einheit funktioniert nicht	Die Lüfterdrehzahl wird während des Betriebs der Klimaanlage so geregelt, um den Betrieb des Systems zu optimieren.
Die Klimaanlage arbeitet ungleichmäßig, zufällig oder reagiert nicht auf die Steuerung	Interferenzen mit Mobilfunknetzwerken oder starken Quellen elektromagnetischer Signale. Maßnahme: <ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie die Stromversorgung und schließen Sie sie dann wieder an. • Drücken Sie die ON/OFF-Taste (Ein/Aus), um das Gerät einzuschalten.

ANMERKUNG: Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler oder den nächstgelegenen Kundenservice. Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Problems mit der Klimaanlage unter Angabe der Modellnummer des Geräts an.

Störungsbehebung

Wenn Sie technische Probleme mit dem Gerät haben, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Tabelle zu diagnostizieren und zu lösen, bevor Sie einen Servicetechniker um Hilfe bitten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät kühlt schlecht	Die eingestellte Zieltemperatur kann höher als die Umgebungstemperatur sein	Die eingestellte Temperatur zurücksetzen
	Verschmutzter Wärmetauscher in der Klimaanlage oder im Aggregat	Reinigen Sie den Wärmetauscher
		Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen
	Der Lufteinlass oder -auslass des Geräts ist nicht ausreichend durchlässig	Schalten Sie das Gerät aus, reinigen Sie die Luftzufuhr/-abfuhr und starten Sie es neu
	Die Tür oder die Fenster im Raum	Alle Türen und Fenster sollten während des Betriebs der Klimaanlage geschlossen sein
	Der Raum heizt sich durch übermäßige Sonneneinstrahlung auf	Schließen Sie Fenster und Vorhänge, wenn die Außentemperatur hoch ist oder wenn die Sonne stark scheint
	Zu viele Wärmequellen in einem Raum (z. B. Menschen, Computer, Elektronik usw.)	Reduzieren Sie die Anzahl der Wärmequellen im Raum
	Unzureichendes Kältemittel im Kreislauf aufgrund von Leckagen oder längerem Gebrauch der Klimaanlage	Prüfen Sie, ob der Stromkreis dicht ist. Falls erforderlich, müssen die Lecks repariert und die Kältemittelmenge im Kreislauf wieder aufgefüllt werden.
Der stille Betrieb (SILENCE) ist aktiviert.	maanlage durch eine Reduzierung der Frequenz verringern. Deaktivieren Sie die Funktion SILENCE-Funktion.	

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Stromausfall	Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist
	Die Stromversorgung wurde abgeschaltet	Schalten Sie den Strom wieder ein
	Die Sicherung ist durchgebrannt	Sicherung austauschen.
	Die Batterien in der Fernbedienung sind verbraucht.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
	Der Kompressorschutz wurde aktiviert, die erneute Inbetriebnahme ist nach 3 Minuten möglich	Warten Sie drei Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten
	Die Zeitsteuerung wurde eingeschaltet	Die Zeitsteuerung wurde ausgeschaltet
Das Gerät startet und stoppt oft	Kältemittel im System	Prüfen Sie es auf Undichtigkeiten prüfen und füllen Sie Kältemittel nach
	Unverträgliches Gas oder Feuchtigkeit ist in den Kältemittelkreislauf gelangt	Entleeren und befüllen Sie das Kältemittelsystem.
	Der Verdichter ist defekt.	Tauschen Sie den Verdichter aus.
	Die Stromspannung ist zu hoch oder zu niedrig.	Installieren Sie einen Manostaten, um die Spannung einzustellen.
Das Gerät heizt schlecht	Die Außentemperatur ist sehr niedrig	Den zusätzlichen Erhitzer einschalten
	Kalte Luft strömt durch Türen und Fenster in den Raum	Alle Türen und Fenster sollten während des Betriebs der Klimaanlage geschlossen sein
	Unzureichendes Kältemittel im Kreislauf aufgrund von Leckagen oder längerem Gebrauch der Klimaanlage	Prüfen Sie, ob der Stromkreis dicht ist. Falls erforderlich, müssen die Lecks repariert und die Kältemittelmenge im Kreislauf wieder aufgefüllt werden.
Die Leuchtanzeigen blinken kontinuierlich	<p>Das Gerät kann sich abschalten oder sicher weiter arbeiten. Wenn die Leuchtanzeigen weiterhin blinken oder Fehlercodes erscheinen, warten Sie etwa 10 Minuten. Das Problem kann sich von selbst lösen.</p> <p>Falls nicht, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie es dann wieder an. Schalten Sie das Gerät ein.</p> <p>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler oder den nächstgelegenen Kundenservice.</p>	
<p>Die Anzeige des Klimageräts zeigt einen Fehlercode an, der mit einem der folgenden Buchstaben beginnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx) 		

ANMERKUNG: Wenn die Ursache des Problems trotz der oben vorgeschlagenen Lösungen nicht behoben werden konnte, schalten Sie die Klimaanlage sofort aus und wenden Sie sich an das autorisierte Servicecenter des Herstellers.

FERNBEDIENUNG

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Um es ordnungsgemäß zu bedienen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren sie zum späteren Nachschlagen auf.

Spis treści

Fernbedienung-Spezifikationen	115
Funktionstasten.....	116
Benutzung der Fernbedienung	117
LCD-Anzeige.....	118
Grundfunktionen	119
Erweiterte Funktionen	126

Fernbedienung-Spezifikationen

Modell	RG66A
Nennspannung	3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2)
Signalempfangsbereich	8 m
Umgebung	-5°C~60°C

ANMERKUNG:

Das Design der Buttons basiert auf dem typischen Modell und kann sich leicht vom Modell, das Sie gekauft haben, unterscheiden.


Alle beschriebenen Funktionen werden vom Gerät ausgeführt. Wenn das Gerät über diese Funktion nicht verfügt, erfolgt beim Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung kein entsprechender Vorgang.

Bei großen Unterschieden zwischen der bildlichen Darstellung der Fernbedienung und der Funktionsbeschreibung im BENUTZERHANDBUCH, gilt die Beschreibung des BENUTZERHANDBUCHS.

Funktionstasten

Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer neuen Klimaanlage beginnen, machen Sie sich unbedingt mit der Fernbedienung vertraut. Im Folgenden wird die Fernbedienung kurz vorgestellt. Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt **Verwendung der Grundfunktionen/Erweiterte Funktionen** dieses Handbuchs.

HINWEIS: Bitte wählen Sie den HEIZMODUS nicht, wenn die von Ihnen erworbene Maschine nur über einen Kühlmodus verfügt. Der Heizmodus wird vom Gerät nicht unterstützt.



BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

SIE SIND NICHT SICHER, WAS EINE

FUNKTION MACHT? Eine detaillierte Beschreibung der Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie in den Abschnitten **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen** in diesem Handbuch.

BESONDERER HINWEIS

Die Tastendesigns an Ihrem Gerät können leicht vom dargestellten Beispiel abweichen.

Wenn das Innengerät über eine bestimmte Funktion nicht verfügt, hat das Drücken der Taste auf der Fernbedienung keine Auswirkung.

EINLEGEN UND AUSWECHSELN VON BATTERIEN

Ihre Klimaanlage wird mit zwei AAA-Batterien geliefert. Legen Sie die Batterien vor Gebrauch in die Fernbedienung ein:

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung, wodurch das Batteriefach freigelegt wird.
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Enden (+) und (-) der Batterien mit den Symbolen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Montieren Sie die hintere Abdeckung.

MONTAGE DES FERNBEDIENUNGSHALTERS

Die Fernbedienung kann mit einem Fernbedienungshalter (optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten) an einer Wand oder einem Stativ befestigt werden.

1. Überprüfen Sie vor der Installation der Fernbedienung, ob die Klimaanlage die Signale richtig empfängt.
2. Montieren Sie den Halter mit zwei Schrauben.
3. Stecken Sie die Fernbedienung in die Halterung.

! ANMERKUNGEN ZU DEN BATTERIEN

Für eine optimale Produktleistung:

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Typen.

Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung zurück, wenn Sie vorhaben, das Gerät länger als 2 Monate nicht zu benutzen.



BATTERIEENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Batterien nicht als unsortierten Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Gesetze für die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien.


TIPPS ZUR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung muss innerhalb von 8 Metern um das Gerät herum verwendet werden.


Das Gerät wird einen Laut von sich geben, wenn ein Fernsignal empfangen wird.

Vorhänge, andere Materialien und direktes Sonnenlicht können den Infrarotsignalempfänger stören.

Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung länger als 2 Monate nicht benutzt wird.




Entfernen Sie die hintere Abdeckung, um die Batterien einzusetzen



Stecken Sie die Fernbedienung in die Halterung.

Grundfunktionen



Kühlbetrieb

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um den **COOL**-Modus auszuwählen
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der Taste **Temp +** oder **Temp -** ein.
3. Drücken Sie die **FAN**-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit auszuwählen.
4. Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste, um das Gerät zu starten.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR


Der Betriebstemperaturbereich für die Geräte beträgt 17-30°C. Sie können die eingestellte Temperatur in Intervallen von 1°C erhöhen oder verringern.

AUTO-Modus


Im **AUTO-Modus** wählt das Gerät automatisch den Kühl-, Lüfter-, Wärme- oder Trockenmodus basierend auf der eingestellten Temperatur.

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der Taste **Temp+** oder **Temp-** ein.
3. Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste, um das Gerät zu starten.

ANMERKUNG: Die **Gebälsegeschwindigkeit** kann im Automatikmodus nicht eingestellt werden.



Grundfunktionen



TROCKENBETRIEB (Entfeuchten)

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um den **DRY**-Modus auszuwählen
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der Taste **Temp +** oder **Temp -** ein.
3. Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste, um das Gerät zu starten.


ANMERKUNG: Die

Gebälsegeschwindigkeit kann im DRY-Modus nicht geändert werden.


FAN-Betrieb (Lüfter)

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um den **FAN**-Modus auszuwählen
2. Drücken Sie die **FAN**-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit auszuwählen.
3. Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste, um das Gerät zu starten.

ANMERKUNG: Sie können die Temperatur im FAN-Modus nicht einstellen. Infolgedessen zeigt der LCD-Bildschirm Ihrer Fernbedienung keine Temperatur an.



Grundfunktionen



Heizbetrieb

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um den **HEIZ**-Modus auszuwählen
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der Taste **Temp +** oder **Temp-** ein.
3. Drücken Sie die **FAN**-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit auszuwählen.
4. Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste, um das Gerät zu starten.

ANMERKUNG: Wenn die Außentemperatur sinkt, kann die Leistung der Heizfunktion Ihres Gerätes beeinträchtigt werden. In solchen Fällen empfehlen wir, die Klimaanlage in Verbindung mit anderen Heizgeräten zu verwenden.

Einstellen der TIMER-Funktion

Ihr Klimagerät verfügt über zwei zeitabhängige Funktionen:

- **TIMER EIN** -stellt die Zeit ein, nach der das Gerät automatisch eingeschaltet wird.
- **TIMER AUS** -stellt die Zeit ein, nach der sich das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.

TIMER ON-Funktion


Mit der Funktion **TIMER ON** können Sie eine Zeit einstellen, nach der das Gerät automatisch eingeschaltet wird, z.B. wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.

1. Drücken Sie die **Timer-Taste**, der Timer auf der Anzeige "ON" leuchtet auf und blinkt. Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein "H" (Stundenanzeige).

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne nach der aktuellen Zeit an, wann das Gerät eingeschaltet werden soll.

Wenn Sie beispielsweise den TIMER auf 2,5 Stunden eingestellt haben (ON), erscheint "2,5h" auf dem Bildschirm und das Gerät schaltet sich nach 2,5 Stunden ein.

2. Drücken Sie wiederholt die Taste **Temp +** oder **Temp -**, um die Zeit einzustellen, zu der das Gerät eingeschaltet werden soll.
3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die Funktion **TIMER ON** aktiviert. Die Digitalanzeige auf Ihrer Fernbedienung kehrt dann zur Temperaturanzeige zurück. Die Anzeige "ON" leuchtet weiterhin und diese Funktion ist aktiviert.



Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit es nach 2,5 Stunden eingeschaltet wird.

TIMER OFF-Funktion

Mit der Funktion **TIMER OFF** können Sie eine Zeits einstellen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet, z.B. beim Aufwachen.

1. Drücken Sie die **Timer-Taste**, die Timer-Anzeige "OFF" leuchtet auf und blinkt. Standardmäßig erscheint auf der Anzeige der zuletzt von Ihnen eingestellte Zeitraum und ein "H" (Stundenanzeige).

Hinweis: Diese Zahl gibt die Zeitspanne nach der aktuellen Zeit an, wann sich das Gerät ausschalten soll.


Wenn Sie beispielsweise TIMER OFF auf 5 Stunden einstellen, erscheint "5.0h" auf dem Bildschirm, und das Gerät schaltet sich nach 5 Stunden aus.

2. Drücken Sie die Taste **Temp +** oder **Temp -** wiederholt, um die Zeit einzustellen, zu der das Gerät ausgeschaltet werden soll.

3. Warten Sie 3 Sekunden, dann wird die Funktion TIMER OFF aktiviert. Die Digitalanzeige auf Ihrer Fernbedienung kehrt dann zur Temperaturanzeige zurück. Die

Anzeige "OFF" leuchtet weiterhin und diese Funktion ist aktiviert.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Funktionen **TIMER ON** oder **TIMER OFF** einstellen (bis zu 10 Stunden), erhöht sich die Zeit mit jeder Betätigung in Intervallen von 30 Minuten. Nach 10 Stunden und bis zu 24 Stunden steigt die Zeit in 1-Stunden-Schritten an. Der Timer wird nach 24 Stunden wieder auf Null gesetzt. Sie können beide Funktionen ausschalten, indem Sie den Timer auf "0.0h" einstellen.




Beispiel: Einstellung des Gerätes, damit es nach 5 Stunden ausgeschaltet wird.

Gleichzeitiges Einstellen von TIMER ON und TIMER OFF

Beachten Sie, dass sich die von Ihnen für beide Funktionen eingestellten Zeiträume auf Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen. Angenommen, die aktuelle Uhrzeit ist 13:00 Uhr, und Sie möchten, dass das Gerät um 19:00 Uhr automatisch eingeschaltet wird. Sie möchten, dass es 2 Stunden lang funktioniert und sich dann um 21:00 Uhr automatisch ausschaltet.

Gehen Sie wie folgt vor:



Beispiel: Einstellen, dass das Gerät nach 6 Stunden eingeschaltet, 2 Stunden lang betrieben und dann ausgeschaltet wird (siehe Abbildung unten)


Ihre Fernanzeige



Timer ist eingestellt Zum Einschalten (ON) 6 Stunden nach der aktuellen Zeit



Der Timer ist so eingestellt, dass er 8 Stunden nach der aktuellen Zeit ausgeschaltet (OFF) wird



Erweiterte Funktionen

SLEEP-Funktion

Die SLEEP-Funktion wird verwendet, um den Energieverbrauch während des Schlafes zu senken (damit Sie weiterhin Komfort genießen, brauchen Sie die gleichen Temperaturbedingungen nicht). Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung aktiviert werden. Für die Details siehe "Schlafmodus" im "BENUTZERHANDBUCH"

Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist im FAN- oder DRY-Modus nicht verfügbar.

Funktion FOLLOW ME (Folgen)

Die Follow-me-Funktion ermöglicht es der Fernbedienung, die Temperatur an ihrem aktuellen Standort zu messen und dieses Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage zu senden. Im Automatik-, Kühl- oder Heizmodus ermöglicht die Messung der Umgebungstemperatur über die Fernbedienung (und nicht am Innengerät selbst) der Klimaanlage, die Temperatur um Sie herum zu optimieren und maximalen Komfort zu gewährleisten.



Eine Sekunde lang zusammenhalten, um die LOCK-Funktion zu aktivieren

LOCK-Funktion


Drücken Sie die Turbo-Taste und die Self clean Taste gleichzeitig für eine Sekunde, um die Tastatur zu sperren oder entsperren.

TURBO-Funktion

Die TURBO-Funktion ermöglicht es dem Gerät, besonders aufwändig zu arbeiten, um Ihre aktuelle Temperatur in kürzester Zeit zu erreichen.

- Wenn Sie die **TURBO-Funktion** im COOL-Modus wählen, bläst das Gerät kühle Luft mit stärkster Windgeschwindigkeit, um den Kühlvorgang schnell zu starten.
- Wenn Sie die **TURBO-Funktion** im HEIZMODUS wählen, aktiviert und startet die Elektroheizung (falls vorhanden) den Heizprozess

Erweiterte Funktionen



Halten Sie die Lüftertaste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Stille-Funktion zu aktivieren

Drücken Sie diese Taste zweimal in einer Sekunde, um die 8°C-Heizfunktion zu aktivieren

Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang um die Fresh-Funktion zu aktivieren.

ION-Funktion

Der Luftionisierer emittiert negative Ionen, die Schmutzpartikel, Viren, Bakterien und Pilzsporen anziehen. Ionen reagieren mit Verunreinigungen und bewirken deren Neutralisation und fallen

Stille-Funktion

Halten Sie die **Lüftertaste** 2 Sekunden lang gedrückt, um den **Lautlosmodus** zu aktivieren/deaktivieren. Aufgrund des Niederfrequenzbetriebs des Verdichters kann es zu einer unzureichenden Kühl- und Heizleistung kommen. (gilt nur für die Klimaanlage mit Stille-Funktion)

8°C Heizfunktion

Wenn die Klimaanlage im Heizmodus mit der eingestellten Temperatur von 17°C betrieben wird, drücken Sie die Temp-Taste zweimal in einer Sekunde, um die 8 Grad-Heizfunktion zu aktivieren. Das Gerät arbeitet mit einer Einstelltemperatur von 8°C. Auf dem Display der Inneneinheit erscheint FP .

Selbstreinigungsfunktion

Luftkeime können bei Feuchtigkeit wachsen, die um den Wärmetauscher im Gerät kondensiert. Bei regelmäßiger Anwendung wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus dem Gerät verdampft. Wenn die Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, reinigt sich Ihr Gerät automatisch. Nach der Reinigung schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Sie können die **Selbstreinigungsfunktion** so oft verwenden, wie Sie möchten.

Hinweis: Sie können diese Funktion nur im COOL- oder DRY-Modus aktivieren.

ANWENDEBENUTZERHANDBUCH

DES SMART-KIT

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Smart-Kit (Funkmodul) installieren oder öffnen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

SPEZIFIKATION	
VORSICHTSMASSNAHMEN.....	
APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN	
INSTALLATION DES SMART-KIT (Funkmodul).....	
BENUTZERREGISTRIERUNG	
NETZWERKKONFIGURATION	
SO NUTZEN SIE DIE APP	
BESONDERE FUNKTIONEN	

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass dieses Smart-Kit in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU ist. Eine Kopie der vollständigen Konformitätserklärung ist beigefügt.
(nur Produkte der Europäischen Union)

SPEZIFIKATION

Modell: EU-OSK105,US-OSK105

Standard: IEEE 802. 11 b/g/n

Antennentyp: Gedruckte PCB-Antenne

Frequenzband: 2400-2483.5 MHz

Betriebstemperatur: 0 °C~45 °C/32 °F~113 °F

Betriebsfeuchtigkeit: 10 %~85 %

Leistungsaufnahme: DC 5 V/300 mA Maximum

TX

Leistung: <20 dBm

VORSICHTSMASSNAHMEN

Unterstützung der Systeme: iOS, Android.

Bitte halten Sie Ihre APP mit der neuesten Version auf dem Laufenden. Aufgrund der Möglichkeit besondere

Umstände teilen wir Folgendes mit: Nicht alle Android

und iOS-Systeme sind mit der APP kompatibel. Wir

sind übernehmen keine Verantwortung für Ereignisse

die sich aus der Inkompatibilität von Systemen ergeben.

Drahtlose Sicherheitsstrategie

Das Smart-Kit unterstützt nur WPA-PSK/WPA2-PSK-

/Verschlüsselung sowie Verbindungen ohne

/Verschlüsselung.

Es wird eine WPA- PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselung

empfohlen.

Vorsicht

Aufgrund unterschiedlicher Netzwerksituationen kann

beim Steuerungsprozess eine Zeitüberschreitung

vorkommen. Wenn diese Situation auftritt, kann die

Zeige zwischen dem Display und der App nicht übereinstimmen, bitte lassen Sie sich davon nicht verwirren.

Die Smartphone-Kamera muss mindestens 5 Millionen Pixel haben, damit der QR-Code gut gescannt werden kann.

Aufgrund der unterschiedlichen Netzsituation kann es manchmal

zu einer Zeitüberschreitung bei der Anfrage kommen, dass die Netzwerkkonfiguration erneut durchgeführt werden muss.

Das APP-System kann ohne vorherige Ankündigung zu Verbesserung der Produktfunktionen aktualisiert werden. Der tatsächliche Prozess der Netzwerkkonfiguration kann sich geringfügig von der Anleitung unterscheiden, der tatsächliche Prozess ist hier maßgebend.

Bitte prüfen Sie die Service-Website für weitere Informationen.

APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

VORSICHT: Der folgende QR-Code ist nur für das Herunterladen der APP verfügbar. Im Falle des dem SMART-KIT beigefügten QR-Code sieht es anders aus.



Android



iOS

Benutzer von Android-Telefonen: Scannen Sie den Android-QR-Code oder gehen Sie zu Google Play, suchen Sie die App „NetHome Plus“ und laden Sie sie herunter. iOS-Benutzer: Scannen Sie den iOS-QR-Code oder gehen Sie zum APP Store, suchen Sie die App „NetHome Plus“ und laden Sie sie herunter.



INSTALLATION DES SMART-KIT (Funkmodul)

Entfernen Sie die Schutzkappe des Smart-Kit (Funkmodul)

Öffnen Sie die Frontplatte und stecken Sie das Smart-Kit (Funkmodul) in die dafür vorgesehene Schnittstelle.

Bringen Sie den mit dem Smart-Kit (Funkmodul) verpackten QR-Code an der Seitenwand des Geräts an und stellen Sie sicher, dass er bequem mit dem Mobiltelefon gescannt werden kann. Alternativ kann

der Benutzer den QR-Code fotografieren und in seinem eigenen Telefon speichern.




WARNUNG: Diese Schnittstelle ist nur mit dem vom Hersteller gelieferten SMART-KIT (Funkmodul) kompatibel.


BENUTZERREGISTRIERUNG

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem WLAN-Router verbunden ist. Außerdem ist der Wirele LAN-Router bereits mit dem Internet zu verbinden, bevor Benutzerregistrierung und die Netzwerkkonfiguration durchgeführt werden.

Es ist besser, sich in Ihr E-Mail-Postfach einzuloggen Ihr Registrierungskonto durch Anklicken des Links zu aktivieren, falls Sie das Passwort vergessen haben so Sie können sich mit den Konten von Drittanbietern anmelden.




Android



iOS

① Klicken Sie auf „Create Account“



The screenshot shows a mobile application interface for creating an account. At the top, the status bar displays the time 9:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a blue header with a back arrow and the text "Create Account". The form consists of three input fields: "Enter your Email address", "Password", and "Confirm Password". The "Password" and "Confirm Password" fields have a strength indicator on the right. Below the input fields is a text note: "Password must be 8-20 characters, must contain letters and numbers." A blue "Register" button is centered below the text. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "I agree with our terms and privacy policy".

② Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Register“

NETZWERKKONFIGURATION

Vorsicht

Es ist notwendig, jedes andere Netzwerk in der Umgebung zu vergessen und sicherzustellen, dass das Android- oder iOS-Gerät nur mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist, das Sie konfigurieren möchten.

Vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion des Android- oder iOS-Geräts gut funktioniert und automatisch wieder mit Ihrem ursprünglichen Drahtlosnetzwerk verbunden werden kann.

Zur Erinnerung:

Der Benutzer muss alle Schritte innerhalb von 8 Minuten nach dem Einschalten des Klimageräts abschließen, andernfalls muss es erneut eingeschaltet werden.

Android- oder iOS-Gerät für die Netzwerkkonfiguration verwenden



Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät bereits mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, das Sie verwenden möchten. Außerdem müssen Sie andere irrelevante WLAN-Netzwerke vergessen, falls diese Ihren Konfigurationsprozess beeinflussen.

Trennen Sie die Spannungsversorgung des Klimageräts ab. Schließen Sie die Spannungsversorgung des Klimageräts an, und drücken Sie die Taste „LED DISPLAY“ oder „DIOT DISTURB“ siebenmal innerhalb von 10 Sekunden. Wenn das Klimagerät „AP“ anzeigt, bedeutet dies, dass das Klimagerät das WLAN bereits in den „AP“-Modus ersetzt hat.


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Netzwerkkonfiguration abzuschließen:

- Netzwerkkonfiguration durch Bluetooth-Scan
- Netzwerkkonfiguration nach Gerättyp wählen


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Mobilgeräts funktioniert.




Drücken Sie „+ Add Device“ ② Drücken Sie „Scan for Nearby Devices“




Warten Sie, bis Smart Devices
gefunden werden, und fügen Sie
sie hinzu



4 Wählen Sie Ihr Heim-
WLAN, geben Sie das
Passwort ein




- ⑤ Warten auf eine Verbindung mit dem Netzwerk



- ⑥ Die Konfiguration war erfolgreich; Sie können den Standardnamen ändern.




Sie können einen vorhandenen Namen wählen oder einen neuen Namen vergeben.





⑧ Die Konfiguration des Bluetooth-Netzwerks war erfolgreich, nun sehen Sie das Gerät in der Liste.

Netzwerkkonfiguration nach Gerättyp wählen:




- ① Wenn die Bluetooth-Netzwerkconfiguration fehlgeschlagen ist, wählen Sie bitte den Gerätetyp.



0) Folgen Sie bitte den obigen Schritten, um in den „AP Modus zu gelangen.



- ③ Wählen Sie die Netzwerkkonfigurationsmethode.




- ④ Wählen Sie die Methode „Scan the QR Code“.


ANMERKUNG: Die Schritte ③ und ④ gelten nur für Android-Systeme. iOS-Systeme benötigen diese beiden Schritte nicht.




Wenn Sie die Methode "Manual Setup" wählen (Android). Stellen Sie eine Verbindung mit drahtlosen Netzwerk (iOS) her



⑥ Geben Sie das Passw



Netzwerkconfiguration
war erfolgreich





⑧ Die Konfiguration war
erfolgreich, Sie sehen
das Gerät in der Liste.

ANMERKUNG:

- Wenn die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist, zeigt die APP auf dem Bildschirm an, dass sie erfolgreich war.
- Aufgrund der unterschiedlichen Internetumgebung ist es möglich, dass der Gerätestatus noch „offline“ anzeigt. Wenn diese Situation auftritt, ist es notwendig, die Geräteliste in der APP aufzurufen und zu aktualisieren und sicherzustellen, dass der Gerätestatus „online“ wird. Alternativ kann der Benutzer die Netzspannung aus- und wieder einschalten, der Gerätestatus wird dann nach einigen Minuten „online“.

SO NUTZEN SIE DIE APP

Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr mobiles Gerät als auch das Klimagerät mit dem Internet verbunden sind, bevor Sie die App zur Steuerung der Klimaanlage über das Internet verwenden, bitte folgen Sie den nächsten Schritten:



Klicken Sie auf „Sign in“

2

Wählen Sie das Klimagerät



③ Auf diese Weise kann der Benutzer den Ein-/Aus-Status der Klimaanlage, den Betriebsmodus, die Temperatur, die Lüftergeschwindigkeit usw. steuern.

ANMERKUNG:


Nicht alle Funktionen der APP sind im Klimagerät verfügbar. Zum Beispiel: ECO, Turbo, Swing-Funktion weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

■ Zeitplan

Der Benutzer kann für jede einen Termin festlegen, um das Klimagerät zu einer bestimmten Zeit ein- oder auszuschalten. Der Benutzer kann auch die Zirkulation wählen, um das Klimagerät jede Woche





unter Zeitplansteuerung zu betreiben.




Schlaf

Der Benutzer kann seinen eigenen komfortablen Schlaf durch die Einstellung der Zieltemperatur anpassen.



check

t dieser Funktion kann der Benutzer einfach
n Laufstatus des Klimageräts überprüfen. Nach
endigung dieses Vorgangs können die
ormalen Elemente, die abnormalen Elemente



und die Detailinformationen angezeigt werden.

Gerät freigeben

Das Klimagerät kann von mehreren Benutzern gleichzeitig über die Funktion „Share Device“ gesteuert werden.



① Klicken Sie auf „Shared QR-Code“



② QR-Code-Anzeige.



Die anderen Benutzer müssen sich zuerst in der „Nethome Plus“-App anmelden und dann auf ihrem eigenen Mobiltelefon auf „Add Shared Device“ klicken. Danach können Sie Ihnen den

④ Jetzt können die anderen Personen das freigegebene Gerät hinzufügen

ANWEISE:

Modelle US-OSK105, EU-OSK105:

CC ID:2AS2HMZNA21

:24951-MZNA21

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und enthält einen oder mehrere lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Benutzen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der beigefügten Anleitung.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die elektromagnetische Belastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um die Möglichkeit einer Überschreitung der FCC-Grenzwerte für die elektromagnetischen Belastung zu vermeiden, darf der Abstand zwischen Mensch und Antenne bei normalem Betrieb nicht weniger als 20 cm betragen.

WICHTIG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Hausanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.

• Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Konformitätserklärung

Eindeutige Identifizierung dieser Konformitätserklärung: KAISAI 2021

Wir,

Klima-Therm Sp. z o.o. ul.....
Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa.....

erklären unseres Produkt unter unserer allen Verantwortungen,

Produktname: Smart Kit
Handelsname: KAISAI
Typ oder Modell: EU-OSK105
Relevante Zusätzliche Informationen: N.A.

(z. B. Losnummer, Chargen- oder Seriennummer, Quellen und Nummer der Artikel)

Relevante Informationen in dieser Konformitätserklärung entsprechen den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der RE-Richtlinie (2014/53 / EU).

Dieses Produkt entspricht den folgenden Standards und / oder anderen behördlichen Vorschriften:

GESUNDHEIT & SICHERHEIT (Artikel 3 (1) (a)): EN 62311: 2008 , EN 50665: 2017 , EN 62368-1: 2014 / A11: 2017
EMV (Artikel 3 (1) (b)): EN 301 489-1 V2.2.3: 2019,
EN 301 489-17 V3.2.4: 2020
SPEKTRUM (Artikel 3(2)): EN 300 328 V2.2.2: 2019
SONSTIGES (einschließlich Artikel 3 (3) und freiwillige Angaben): N.A.

(Titel und / oder Nummer und Ausstellungsdatum der Norm (en) oder anderer normativen Dokumente)

Beschränkung der Gültigkeit (falls vorhanden): N.A.

Relevante Zusätzliche Informationen: N.A.

Beteiligte Institutionen: N / A

Technische Datei von: GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO LTD.....

Ort und Datum dieser Konformitätserklärung:

Unterzeichnet vom oder für den Hersteller :.

(Unterschrift der Bevollmächtigter)

Name (im Druck): **WOJCIECH BIAŁAS**

Titel: **DIREKTOR**
6th April 2021

Wojciech Białas
Dyrektor ds. Handlowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa
ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdansk
ul. M. Stowa 48, 87-100 Torun
NIP: 56-216-37-81 REGON: 141100000

Klima-Therm
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ostrobramska 101A
ul. Budowlanych 48
NIP: 56-216-37-81

Adriana
Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000385411

Das Unternehmen haftet nicht für Fragen und Probleme, die durch Internet, den Drahtlos-Router und Smart Devices verursacht werden. Bitte wenden Sie sich an den ursprünglichen Anbieter, um weitere Hilfe zu erhalten.

CS374-APP(OSK105-OE



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

kaisai.com