



CITY MULTI

# Air-Conditioners For Building Application INDOOR UNIT PMFY-P-VBM-E

For use with the R410A, R407C & R22    Για χρήση με τα R410A, R407C και R22  
Bei Verwendung von R410A, R407C & R22    Para utilização com o R410A, R407C e o R22  
A utiliser avec le R410A, R407C et le R22    R410A, R407C ve R22 ile beraber kullanmak için  
Bij gebruik van R410A, R407C & R22    Для использования с моделями R410A, R407C и R22  
Para utilizar con el R410A, R407C y el R22    使用R410A, R407C和R22制冷剂  
Uso del refrigerante R410A, R407C e R22

## INSTALLATION MANUAL

FOR INSTALLER

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

English

## INSTALLATIONSHANDBUCH

FÜR INSTALLATEURE

Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Klimaanlage das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

Deutsch

## MANUEL D'INSTALLATION

POUR L'INSTALLATEUR

Veuillez lire le manuel d'installation en entier avant d'installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d'une utilisation correcte.

Français

## INSTALLATIEHANDLEIDING

VOOR DE INSTALLATEUR

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

Nederlands

## MANUAL DE INSTALACIÓN

PARA EL INSTALADOR

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

Español

## MANUALE DI INSTALLAZIONE

PER L'INSTALLATORE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d'aria.

Italiano

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν αρχίσετε την εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού.

Ελληνικά

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

PARA O INSTALADOR

Para segurança e utilização correctas, leia atentamente este manual de instalação antes de instalar a unidade de ar condicionado.

Português

## MONTAJ ELKİTABI

MONTÖR İÇİN

Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını monte etmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.

Türkçe

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

Для осторожного и правильного использования прибора необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством по установке до выполнения установки кондиционера.

Русский

## 安装说明书

安装人员适用

在安装空调机之前, 请先通读此安装说明书, 以便安全正确地使用。

中文

## Contents

1. Safety precautions .....	2	4.	Electrical work .....	6
2. Installing the indoor unit .....	2	5.	Installing the grille .....	7
3. Refrigerant pipe and drain pipe .....	4	6.	Test run (Fig. 6-1) .....	9

## 1. Safety precautions

- ▶ Before installing the unit, make sure you read all the "Safety precautions".
- ▶ Please report to your supply authority or obtain their consent before connecting this equipment to the power supply system.

### ⚠ Warning:

Describes precautions that must be observed to prevent danger of injury or death to the user.

### ⚠ Caution:

Describes precautions that must be observed to prevent damage to the unit.

After installation work has been completed, explain the "Safety Precautions," use, and maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals must be passed on to subsequent users.


### ⚠ Warning:

- Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
- Install the unit at a place that can withstand its weight.
- Use the specified cables for wiring.
- Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask the dealer or an authorized technician to install them.
- Do not touch the heat exchanger fins.
- Install the air conditioner according to this Installation Manual.

### ⚠ Caution:

- Do not use the existing refrigerant piping, when use R410A or R407C refrigerant.
- Use ester oil, either oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator oil to coat flares and flange connections, when use R410A or R407C refrigerant.
- Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instruments, or artwork are kept.
- Do not use the air conditioner in special environments.

## 2. Installing the indoor unit



○ : Indicates an action that must be avoided.

! : Indicates that important instructions must be followed.

⊕ : Indicates a part which must be grounded.

△ : Indicates that caution should be taken with rotating parts.

✖ : Indicates that the main switch must be turned off before servicing.

▲ : Beware of electric shock.

△ : Beware of hot surface.

✖ ELV: At servicing, please shut down the power supply for both the Indoor and Outdoor Unit.

### ⚠ Warning:

Carefully read the labels affixed to the main unit.

- Have all electric work done by a licensed electrician according to local regulations.
- If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit even if the refrigerant should leak.
- The cut face punched parts may cause injury by cut, etc. The installers are requested to wear protective equipment such as gloves, etc.

• Ground the unit.

• Install an leak circuit breaker, as required.

• Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.

• Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.

• Do not touch the switches with wet fingers.

• Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after operation.

• Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.

• Do not turn off the power immediately after stopping operation.

### 2.1. Check the indoor unit accessories (Fig. 2-1)

The indoor unit should be supplied with the following spare parts and accessories (contained in the inside of the intake grille).


	Accessory name	Q'ty
①	Washer	4 pcs
②	Washer (with insulation)	4 pcs
③	Pipe cover	2 pcs
④	Band	4 pcs
⑤	Screw	4 pcs M5 × 0.8 × 30

Fig. 2-1




## 2. Installing the indoor unit

1.2.3.




**Fig. 2-7**

4.




**Fig. 2-8**

5.




**Fig. 2-9**



**Fig. 2-10**

## 3. Refrigerant pipe and drain pipe



**Fig. 3-1**

Check the pitch of the suspension bolt. (340 mm × 811 mm)

1. Thread washers ① ② (supplied) and their nuts (procured locally) onto the suspension bolt in advance. (Fig. 2-7)

\* Do this in the following order (from the top): nut, insulated washer ②, washer without insulation ①, two nuts.

\* Position insulated washer ② with the insulated surface pointing down, as in the figure.

2. Lift the unit into place, aligned properly with the suspension bolt. Pass the bracket between washers ① and ②, which are already in place, and secure it. Do the same in all four places.

\* Make sure the suspension bolt extends 20 mm or more from the surface of the ceiling. Otherwise you will not be able to install the cover panel (sold separately).

3. If the long opening in the bracket and opening in the ceiling do not align, adjust them until they do.

(A) Suspension bolt (3/8" or M10)

(E) Washer ①

(B) Ceiling surface

(F) (Install with insulation facing down)

(C) Nut (3/8" or M10)

(G) Measurement to upper face of bracket

(D) Washer ② (with insulation)

4. Check that the four corners are all level, using a spirit level or clear plastic tubing with water in it. (Fig. 2-8)

\* Make sure that any slant in the unit after installation is less than 0.5 degrees (approx. 6 mm on the long dimension of the unit).

5. Tighten all the nuts. (Fig. 2-9)

(A) Suspension bolt (3/8" or M10)

(B) Clear plastic tubing

(C) Underside of bracket

(D) Secure front panel here

(E) Make these surfaces are flush with each other (0 - 3 mm)

## 2.5. Fresh air intake hole (Fig. 2-10)

At the time of installation, use the hole (knock out) located at the positions shown in following diagram, as and when required.

(A) Fresh air intake hole (Knock out)

(B) 4-ø2.8 burring hole

### Note:

Make sure that the fresh air intake is no more than 20% of the entire air intake (when the air flow speed is set to its highest setting).

### Caution:

Linkage of duct fan and air conditioner.

If a duct fan is used, be sure to link it with the air conditioner when outside air is taken in.

Do not run just the duct fan. Otherwise, condensation may form.

## 3.1. Refrigerant and drainage piping locations

(A) Drain pipe (Use PVC pipe O.D. ø26)

(B) Ceiling panel (underside)

(C) Refrigerant pipe (gas)

(D) Refrigerant pipe (liquid)

(E) Electrical box

(F) Drain pan

(G) Make sure these surfaces are flush with each other.

### 3. Refrigerant pipe and drain pipe




Fig. 3-2

④ Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque

	R407C or R22				R410A				Flare nut O.D.			
	Liquid pipe		Gas pipe		Liquid pipe		Gas pipe					
	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)				
P20/25/32/40	ODø6.35 (1/4")	14 - 18	ODø12.7 (1/2")	49 - 61	ODø6.35 (1/4")	14 - 18	ODø12.7 (1/2")	49 - 61	17	26		
P50	ODø9.52 (3/8")	34 - 42*	ODø15.88 (5/8")	68 - 82*	ODø6.35 (1/4")	34 - 42	ODø12.7 (1/2")	68 - 82	22	29		
P63/80	ODø9.52 (3/8")	34 - 42	ODø15.88 (5/8")	68 - 82	ODø9.52 (3/8")	34 - 42	ODø15.88 (5/8")	68 - 82	22	29		
P100/125	ODø9.52 (3/8")	34 - 42	ODø19.05 (3/4")	100 - 120*	ODø9.52 (3/8")	34 - 42	ODø15.88 (5/8")	100 - 120	22	36		

\* Use the provided flare nut for the following pipes: Liquid pipe of P50, P100 P125, and gas pipe of P50.




Fig. 3-3




Fig. 3-4

### 3.2. Connecting pipes (Fig. 3-2)

- When commercially available copper pipes are used, wrap liquid and gas pipes with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100 °C or more, thickness of 12 mm or more).
- The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insulation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm or more).
- Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening flare nut.
- Use two wrenches to tighten piping connections.
- Use refrigerant piping insulation provided to insulate indoor unit connections. Insulate carefully.

#### ④ Flare cutting dimensions

Copper pipe O.D. (mm)	Flare dimensions øA dimensions (mm)
ø6.35	8.7 - 9.1
ø9.52	12.8 - 13.2
ø12.7	16.2 - 16.6
ø15.88	19.3 - 19.7
ø19.05	22.9 - 23.3

⑤ Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface.

#### Installing procedures (Fig. 3-3)

- Remove the flare nuts and caps from the indoor unit.
- Flare-cut the liquid and gas pipes then apply refrigerating machine oil (to be locally procured) over the flare-cut seat surface.
- Quickly connect the refrigerant piping.
- Remember to tighten the flare nuts with a double spanner.
- Slide the supplied pipe cover ③ over the gas piping until it is pressed against the sheet metal inside the unit.
- Slide the provided pipe cover ③ over the liquid piping until it is pressed against the sheet metal inside the unit.
- Tighten the pipe cover ③ at the both ends (15 - 20 mm) with the supplied bands ④.

⑤ Turn the seam upward.  
⑥ Press the pipe cover against the sheet metal.  
⑦ Refrigerant piping heat insulating material  
⑧ Wrap tightly  
⑨ Cut off excess length of band.

### 3.3. Drainage piping work (Fig. 3-4)

- Use O. D. ø26 mm PVC TUBE for drain piping and provide 1/100 or more downward slope.
- Be sure to connect the piping joints using adhesive of polyvinyl chloride family.
- Observe the figure for piping work.
- Use attached drain hose to change the pipe extraction direction.

① Correct piping	⑫ Air bleeder
② Wrong piping	⑬ Raised
③ Insulation (9 mm or more)	⑭ Odor trap
④ Downward slope (1/100 or more)	⑮ Make as little as possible
⑤ Support metal	⑯ Make as great as possible (approx. 10 cm)
<b>Grouped piping</b>	
⑦ VP-20 (O. D. ø26 PVC TUBE)	⑰ Downward slope (1/100 or more)
⑧ Make it as large as possible	⑱ O. D. ø38 PVC TUBE for grouped piping (9 mm or more insulation)
⑨ Indoor unit	⑲ Make the piping size large for grouped piping
⑩ Make the piping size large for grouped piping	⑳ Up to 50 cm

### 3. Refrigerant pipe and drain pipe




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### In cases of upward drainage (Fig. 3-5)

- The largest dimension possible for the vertical section at ② is 60 cm from the lower surface of the ceiling. Make this vertical section as short as possible.

#### Water drainage check (Fig. 3-6)

- Fill the drainage pan with about 0.5 liters of water. (Don't pour water directly into the drain pump.)
- Make a test run of the unit (in Cooling mode).
- Check for water drainage at the transparent check window and the outlet of the drainage pipe.
- Stop the test run. (Don't forget to turn off the power.)

Ⓐ Ceiling panel	Ⓔ Downward slope (1/100 or more)
Ⓑ Max. 60 cm	Ⓖ Make as great as possible (Min. 10 cm)
Ⓒ Position of drain outlet	Ⓗ Drainage pipe vertical section
Ⓓ Make as short as possible (Max. 15 cm)	Ⓘ Water bottle (procure locally)
Ⓔ Make as small as possible	

### 4. Electrical work





Fig. 4-1




Fig. 4-2

#### 4.1. Electric wiring (Fig. 4-1)

- \* Make sure all electrical wiring is complete before installing the cover panel.
- 1. Remove the cover from the address board (two bolts).
- 2. Remove the cover from the electrical box (one bolt).
- 3. Remove the bolts securing the electrical box and lower the box (two bolts).
- 4. Insert the wires into the electrical box.
- 5. Connect the wires securely to the terminal block.
  - \* Be sure to make the various wires long enough so the box may be lowered from the unit during servicing.
- 6. Secure the wires with the wiring clamp on the side of the electrical box.
- 7. Replace the parts you have removed to their original locations.

A means for the disconnection of the supply with an isolation switch, or similar device, in all active conductors shall be incorporated in the fixed wiring.

#### Power supply wiring

- Power supply codes of appliance shall not be lighter than design 245 IEC 53 or 227 IEC 53.
- A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided by the air conditioner installation.
- Power cable size: more than 1.5 mm<sup>2</sup>
- Install an earth longer and thicker than other cables.

#### 4.2. Connecting remote controller, indoor and outdoor transmission cables (Fig. 4-2)

- Connect indoor unit TB5 and outdoor unit TB3. (Non-polarized 2-wire)  
The "S" on indoor unit TB5 is a shielding wire connection. For specifications about the connecting cables, refer to the outdoor unit installation manual.
- Install a remote controller following the manual supplied with the remote controller.
- Connect the remote controller's transmission cable within 10 m using a 0.75 mm<sup>2</sup> core cable. If the distance is more than 10 m, use a 1.25 mm<sup>2</sup> junction cable.
- ① MA Remote controller
- Connect the "1" and "2" on indoor unit TB15 to a MA remote controller. (Non-polarized 2-wire)
- DC 9 to 13 V between 1 and 2 (MA remote controller)
- ② M-NET Remote controller
- Connect the "M1" and "M2" on indoor unit TB5 to a M-NET remote controller. (Non-polarized 2-wire)
- DC 24 to 30 V between M1 and M2 (M-NET remote controller)
  - Ⓐ Terminal block for indoor transmission cable
  - Ⓑ Terminal block for outdoor transmission cable
  - Ⓒ Remote controller

## 4. Electrical work




Fig. 4-3

### Constraints on transmission cable (Fig. 4-3)

Longest wiring length ( $L_1+L_2+L_4$  or  $L_1+L_3$  or  $L_2+L_3+L_4$ ): less than 200 m  
Length between indoor unit and remote controller ( $\ell$ ): within 10 m

- (G) Outdoor unit
- (H) Earth
- (I) BC controller
- (J) Indoor unit
- (K) M-NET Remote controller
- (L) Non-polarized 2-wire

#### Note:

- \*1 Put the transmission cable earth via the outdoor unit's earth terminal (H) to the ground.
- \*2 If the remote controller cable exceeds 10 m, use a 1.25 mm<sup>2</sup> diameter cable over the exceeded portion, and add that exceeded portion to within 200 m.
- \*3 The BC controller is required only for simultaneous cooling and heating series R2.

## 4.3. Setting addresses (Fig. 4-4)

(Be sure to operate with the main power turned OFF.)

- There are two types of rotary switch setting available: setting addresses 1 to 9 and over 10, and setting branch numbers.

#### Note:

- Please set the switch SW5 according to the power supply voltage.  
 • Set SW5 to 240 V side when the power supply is 230 and 240 volts.  
 • When the power supply is 220 volts, set SW5 to 220 V side.

Ⓐ Address board




Fig. 4-4

## 4.4. Types of control cables

### 1. Wiring transmission cables: Shielding wire CVVS or CPEVS

- Cable diameter: More than 1.25 mm<sup>2</sup>

### 2. M-NET Remote control cables

Kind of remote control cable	Shielding wire MVVS
Cable diameter	More than 0.5 to 1.25 mm <sup>2</sup>
Remarks	When 10 m is exceeded, use cable with the same specifications as transmission line wiring

### 3. MA Remote control cables

Kind of remote control cable	2-core cable (unshielded)
Cable diameter	0.3 to 1.25 mm <sup>2</sup>

## 5. Installing the grille




Fig. 5-1

## 5.1. Checking the contents (Fig. 5-1)

- This kit contains the following parts.

	Accessory name	Q'ty	Remark
①	Grille	1	
②	Screw	6	M5 × 0.8 × 16
③	Screw	1	4 × 16

Ⓐ Points for securing the grille

Ⓑ Points for securing the grille

Ⓒ Indoor unit

Ⓓ Ceiling surface

Ⓔ Drainage pan

Ⓕ Places for securing front grille

Ⓖ Make sure these surfaces are flush with each other (0-3 mm).




Fig. 5-2

## 5.2. Checks before setting in place (Fig. 5-2, 3)

- Before installing the front panel, make sure the indoor unit is square with the ceiling opening (or parallel to the angle between the wall and the ceiling).
- Check that the four points where the front panel will be secured are in contact with the ceiling surface.
- Check that the insulation for the refrigerant pipes, drainage pipes, etc. is in place and that wiring connections and arrangements are complete.






Fig. 5-3

## 5. Installing the grille



**Fig. 5-4**



**Fig. 5-5**

### 5.3. Installing the grille (Fig. 5-4)

- Open the intake grille by pressing on the place marked Push, and remove the air filter.
  - Remove the screw cover in the middle of the blower.
  - Open the upper and lower flaps on the indoor unit completely.
  - Hook the temporary holding tabs on the front panel to the hooks on the indoor unit.
- Ⓐ Hooks  
Ⓑ Open the upper and lower flaps completely  
Ⓒ Temporary holding tab  
Ⓓ Temporary holding tab  
Ⓔ Screw cover

## 6. Test run (Fig. 6-1)




Fig. 6-1

- ① Press [TEST RUN] button twice → displaying [TEST RUN] on the screen.
  - ② Press [Selecting operation] button. → Check that wind is blowing out.
  - ③ Press [Fan speed adjustment] button. → Check that the wind speed is changed.
  - ④ Press [Up/down airflow selection] button to change wind direction.
  - ⑤ Press [ON/OFF] button to clear test run. → Test run stops.
- Ⓐ Lighting in operation  
Ⓑ Displaying inspection code  
Ⓒ Displaying remaining test run time  
Ⓓ Displaying indoor unit's liquid pipe temperature  
Ⓔ Displaying test run

**Note:**

- The 2-hour-set timer is activated to automatically stop test run after two hours.
- The remote controller displays the temperature of the indoor unit's liquid pipe on the temperature display section during test run.

# Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorkehrungen .....	10	4. Elektroarbeiten .....	14
2. Anbringung der Innenanlage .....	10	5. Anbringung des Gitters .....	15
3. Kältemittel- und Abflußrohre .....	12	6. Testlauf (Fig. 6-1) .....	17

## 1. Sicherheitsvorkehrungen

- Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daß Sie alle Informationen über "Sicherheitsvorkehrungen" gelesen haben.
- Vor dem Anschließen dieses Gerätes an das Stromnetz Ihr Stromversorgungsunternehmen informieren oder dessen Genehmigung einholen.

### ⚠ Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden müssen, um den Benutzer vor der Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen zu bewahren.

### ⚠ Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden müssen, damit an der Anlage keine Schäden entstehen.

Erläutern Sie dem Kunden nach Abschluß der Installationsarbeiten die "Sicherheitsvorkehrungen" sowie die Nutzung und Wartung der Anlage entsprechend den Informationen in der Bedienungsanleitung und führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, daß die Anlage ordnungsgemäß funktioniert. Geben Sie dem Benutzer sowohl die Installations- als auch die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung. Diese Anleitungen sind auch den nachfolgenden Besitzern der Anlage weiterzugeben.

### ⚠ Warnung:

- Bitten Sie Ihren Fachhändler oder einen geprüften Fachtechniker, die Installation der Anlage vorzunehmen.
- Die Anlage an einer Stelle anbringen, die das Gewicht tragen kann.
- Zur Verdrahtung die angegebenen Kabel verwenden.
- Nur von Mitsubishi Electric zugelassenes Zubehör verwenden, und dieses durch Ihren Händler oder eine Vertragswerkstatt einbauen lassen.
- Nicht die Wärmetauscherleitung berühren.
- Die Anlage gemäß Anweisungen in diesem Installations-handbuch installieren.

### ⚠ Vorsicht:

- Bei Verwendung des Kältemittels R410A oder R407C die vorhandene Kältemittelrohrleitung nicht benutzen.
- Bei Verwendung des Kältemittels R410A oder R407C Ester-Öl, Äther-Öl oder Alkylbenzin (geringe Mengen) zum Beschichten der Konus- und Flanschanschlüsse verwenden.
- Anlage nicht an Orten verwenden, wo sich Lebensmittel, Tiere, Pflanzen, Präzisionswerkzeuge oder Kunstgegenstände befinden.
- Anlage nicht unter besonderen Umfeldbedingungen einsetzen.

○ : Beschreibt eine Handlung, die unerlässlich ist.

! : Zeigt an, daß wichtige Anweisungen zu befolgen sind.

└ : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muß.

△ : Zeigt an, daß bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist.

✖ : Zeigt an, daß vor Beginn der Wartungsarbeiten der Hauptschalter ausgeschaltet werden muß.

⚡ : Gefahr von elektrischem Schlag.

⚠ : Verbrennungsgefahr.

✖ ELV: Bei der Wartung bitte Netzstrom sowohl für die Innen als auch für die Außenanlage abschalten.

### ⚠ Warnung:


Sorgfältig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

- Alle Elektroarbeiten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften von zugelassenen Fachelektrikern ausgeführt werden.
- Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Kältemittelkonzentration auch bei Kältemittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht überschreitet.
- Die Schnittstellen der gestanzten Teile können Schnittverletzungen verursachen. Daher sind die Installateure aufgefordert, Schutzkleidung wie etwa Handschuhe, zu tragen.

### • Erdung der Anlage.

- Einen Fehlerstromschutzschalter wie vorgesehen anbringen.
- Netzstromkabel mit ausreichender Stromstärke und Nennwertauslegung verwenden.
- Nur Stromunterbrecher und Sicherungen der angegebenen Leistung verwenden.
- Schalter nicht mit nassen Fingern berühren.
- Kältemittelrohrleitung nicht während oder unmittelbar nach Betrieb berühren.
- Klimageräte nicht bei abgenommenen Verkleidungen und Schutzabdeckungen betreiben.
- Netzstrom nicht unmittelbar nach Betriebsbeendigung ausschalten.

## 2. Anbringung der Innenanlage




### 2.1. Zubehörteile der Innenanlage prüfen (Fig. 2-1)

Die Innenanlage muß mit nachstehenden Ersatz- und Zubehörteilen (die sich im Inneren des Ansauggitters befinden) geliefert werden.


	Bezeichnung des Zubehörteils	Anzahl
①	Unterlegscheiben	4 Stck
②	Unterlegscheiben (mit Isolierung)	4 Stck
③	Rohrabschluß	2 Stck
④	Bänder	4 Stck
⑤	Schraube	4 Stck M5 × 0,8 × 30

Fig. 2-1


## **2. Anbringung der Innenanlage**




**Fig. 2-2**




**Fig. 2-3**



**Fig. 2-4**



**Fig. 2-5**



**Fig. 2-6**

## 2.2. Freiraum für Bedienung/Handhabung (Fig. 2-2)

- Die Abmessungen der Öffnungen in der Decke können im, in der nachstehenden Darstellung gezeigten, Umfang angepaßt werden. Daher die Hauptanlage zur Mitte der Deckenöffnungen hin anpassen und vergewissern, daß die jeweils gegenüberliegenden Seiten überall die gleichen Abstände aufweisen.

- Ⓐ Luftansaugung
  - Ⓑ Luftaustritt
  - Ⓒ Deckenplatte
  - Ⓓ Min. 200 mm
  - Ⓔ Aufhängungsschraubbolzen W3/8 oder M10
  - Ⓕ Gitter

### **2.3. Lage der Öffnungen in der Decke und der Befestigungsschrauben für die Aufhängung (Fig. 2-3)**

- In der Decke eine Öffnung mit den Abmessungen 430 mm × 960 mm anbringen. Diese dient als Prüfenster und ist bei der Wartung erforderlich.
  - Wenn die Abmessungen beim Installieren des Gitters nicht genau sind, kann zwischen Gitter und Innenanlage eine Lücke entstehen. Dadurch kann Wasser herunter tropfen oder es können sich andere Probleme ergeben.
  - Bei der Festlegung des Platzes sorgfältig die Umgebung der Decke in Betracht ziehen. Außerdem großzügige Abmessungen vorsehen.
  - Deckenbauweise und Gebäudekonstruktion können unterschiedlich sein. Daher ist es sinnvoll, den Baumeister und Dekorateur zu Rate zu ziehen.
    - Ⓐ Die Mitten der Deckenöffnung und der Innenanlage müssen aneinander ausgerichtet sein.
    - ① Außenseite des Gitters
    - ② Deckenöffnung
    - ③ Schraubenabstand
    - ④ Schaltkästen

- Mit Hilfe der Installationsschablone (Oberteil der Packung) und der Meßvorrichtung (als Sonderzubehör mit dem Gitter geliefert) eine Öffnung in der Decke anbringen, so daß die Hauptanlage wie in der Abbildung dargestellt installiert werden kann. (Die Anwendungsverfahren für die Schablone und die Meßvorrichtung werden aufgezeigt.)
  - Zur Aufhängung Stehbolzen M10 (3/8") verwenden.
    - \* Aufhängungsstehbolzen sind vor Ort zu beschaffen.
  - Nach Aufhängung der Innenanlage müssen Rohr- und Elektroleitungen oberhalb der Decke angeschlossen werden. Wenn die Örtlichkeit einmal festgelegt ist und die Richtung der Rohrleitungen bestimmt wurde, vor der Aufhängung der Innenanlage die Kältemittel- und Abflußrohe, die Elektroleitungen für die Fernbedienung und die Elektroleitung, die die Innen- und Außenanlage miteinander verbindet, an den dafür vorgesehenen Stellen verlegen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Decke bereits vorhanden ist.

- ① Holzbauten (Fig. 2-4)
  - Verbindungs Balken (eingeschossige Häuser) oder Trägerbalken (zweigeschossige Häuser) als Verstärkungsglieder einsetzen.
  - Holzbalken zur Aufhängung der Klimaanlage müssen von fester Struktur sein und mindestens 6 cm Seitenlänge haben, wenn die Balken nicht mehr als 90 cm auseinanderliegen sowie 9 cm Seitenlänge aufweisen, wenn die Balken bis zu 180 cm auseinanderliegen. Die Aufhängungsstehbolzen müssen einen Durchmesser von 10 mm (3/8") aufweisen. (Die Stehbolzen werden nicht mit der Anlage geliefert.)
  - Zum Aufhängen der Innenanlage die Rinne, den Strömungskanal und andere Teile, die vor Ort beschafft wurden, verwenden.

## ② Stahlbetonbauweise (Fig. 2-5)

Die Stehbolzen der Aufhängung wie gezeigt sichern oder Stahl- oder Holzaufhängungen etc. benutzen. Zur Montage der Aufhängungsstehbolzen verwenden

- c. benutzen. Zur Montage der Aufhangungsstahlbolzen verwenden:

  - ① Deckenplatte
  - ② Leersparren
  - ③ Balken
  - ④ Dachbalken
  - ⑤ Einsätze mit Nennbelastung von jeweils 100-150 kg verwenden (vor Ort zu beschaffen)
  - ⑥ M10 (3/8") Aufhangungsstahlbolzen (vor Ort zu beschaffen)
  - ⑦ Stahlstäbe zur Armierung
  - ⑧ Rinne
  - ⑨ Klammer zur Aufhängung der Rinne
  - ⑩ Aufhängungsschraubbolzen M10

#### 2.4. Verfahren zur Aufhangung der Anlage (Fig. 2-6)

Schraubbolzen von 3/8" oder M10 vor Ort beschaffen

- Zunächst die Länge der Schraubbolzen in dem Maße, wie sie aus der Deckenoberfläche hervorstehen, anpassen.

\*1. Wenn zum Aufhängen der Anlage eine zu  
muß diese u.U. später angebracht werden.

- Ⓐ Aufhangungsstehbolzen
  - Ⓑ Deckenplatte
  - Ⓒ Mutter
  - Ⓓ Unterlegscheibe (mit Isolierung) ②
  - Ⓔ Unterlegscheibe (ohne Isolierung) ①

## 2. Anbringung der Innenanlage

1. 2. 3.




Fig. 2-7

(mm)

Den Abstand der Aufhängungsschraubbolzen überprüfen (340 mm × 811 mm)

- Unterlegscheiben ① ② (mitgeliefert) und die dazugehörigen Muttern (vor Ort zu beschaffen) zunächst auf die Aufhängungsschraubbolzen aufschrauben. (Fig. 2-7)
  - \* Dies muß in nachstehender Reihenfolge geschehen (von oben): Mutter, Unterlegscheibe mit Isolierung ②, Unterlegscheibe ohne Isolierung ①, 2 Muttern.
  - \* Unterlegscheibe mit Isolierung ② mit der isolierten Fläche nach unten zeigend, wie in der Abbildung dargestellt, in Stellung bringen.

- Die Anlage in die vorgesehene Stellung anheben und ordnungsgemäß mit den Aufhängungsschraubbolzen ausrichten. Die Klammer zwischen Unterlegscheiben ① ②, die bereits angebracht wurden, einsetzen und befestigen. Dies an allen vier Stellen vornehmen.

- Dafür sorgen, daß die Aufhängungsschraubbolzen 20 mm oder mehr aus der Deckenfläche hervorstehen, da Sie sonst nicht in der Lage sind, die Abdeckplatte (als Sonderzubehör käuflich zu erwerben) zu installieren.

- Wenn die Öffnung in der Klammer und die Öffnung in der Decke nicht einwandfrei ausgerichtet sind, die Ausrichtung vornehmen bis dies der Fall ist.

Ⓐ Aufhängungsschraubbolzen (3/8" oder M10) Ⓛ Unterlegscheibe ② (mit Isolierung M10)

Ⓑ Deckenfläche Ⓜ (Mit der Isolierung nach unten installieren)

Ⓒ Mutter (3/8" oder M10) Ⓞ Maß zur oberen Vorderseite der Klammer

- Vergewissern, daß alle vier Ecken waagerecht ausgerichtet sind. Dazu eine Wasserwaage oder einen durchsichtigen mit Wasser gefüllten Kunststoffschlauch verwenden. (Fig. 2-8)

- Darauf achten, daß die Neigung in der Anlage nach der Installation weniger als 0,5 Grad (etwa 6 mm am längeren Maß der Anlage) beträgt.

4.




Fig. 2-8

5.




Fig. 2-9

(mm)

- Alle Muttern fest anziehen. (Fig. 2-9)

Ⓐ Aufhängungsschraubbolzen (3/8" oder M10)

Ⓑ Durchsichtige Kunststoffrohrleitung

Ⓒ Unterseite der Klammer

Ⓓ Hier Frontplatte befestigen

Ⓔ Darauf achten, daß diese Flächen in einer Ebene zueinander liegen (0 - 3 mm).

## 2.5. Frischluftansaugöffnung (Fig. 2-10)

Zum Zeitpunkt der Installation bei Bedarf die Öffnung (zum Ausbrechen), die sich an den in der nachstehenden Abbildung dargestellten Positionen befindet, benutzen.

Ⓐ Frischluftansaugöffnung (Ausbrechen)

Ⓑ Auszuschneidende Öffnung 4-ø 2,8

### Hinweis:

Darauf achten, daß die Frischluftansaugung nicht mehr als 20% der gesamten Luftansaugung ausmacht (bei höchster Einstellung der Luftstromleistung).

### ⚠️ Vorsicht:

Verbindung zwischen Strömungskanalgebläse und Klimaanlage.

Wird ein Strömungskanalgebläse verwendet, dafür sorgen, daß dies mit der Klimaanlage verbunden ist, wenn Außenluft angesaugt wird. Das Strömungskanalgebläse darf nicht allein laufen, da sich sonst Kondenswasser bilden kann.

## 3. Kältemittel- und Abflußrohre




Fig. 3-1

(mm)

### 3.1. Lage der Kältemittel- und Auslaufrohrleitung

Ⓐ Auslaufrohr (PVC-Rohr O.D. ø26 einsetzen)

Ⓑ Deckenpaneel (Unterseite)

Ⓒ Kältemittelrohr (gasförmig)


Ⓓ Kältemittelrohr (flüssig)

Ⓔ Schaltkasten

Ⓕ Auslaufpfanne

Ⓖ Darauf achten, daß diese Flächen in einer Ebene zueinander liegen.

### 3. Kältemittel- und Abflußrohre




**Fig. 3-2**


④ Größen der Kältemittelrohre & Anzugsdrehmoment für Konusmutter

	R407C oder R22				R410A				Konusmutter O.D.	
	Flüssigkeitsrohrleitung		Gasrohrleitung		Flüssigkeitsrohrleitung		Gasrohrleitung		Flüssigkeits-	Gasrohr-
	Rohrgröße (mm)	Anzugs- drehmoment (N.m)	Rohrgröße (mm)	Anzugs- drehmoment (N.m)	Rohrgröße (mm)	Anzugs- drehmoment (N.m)	Rohrgröße (mm)	drehmoment (N.m)	rohrleitung (mm)	Gasrohr- leitung (mm)
P20/25/32/40	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	17	26
P50	ODØ9,52	34 - 42*	ODØ15,88	68 - 82*	ODØ6,35	34 - 42	ODØ12,7	68 - 82	22	29
P63/80	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	22	29
P100/125	ODØ9,52	34 - 42	ODØ19,05	100 - 120*	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	100 - 120	22	36

\* Für folgende Rohre die mitgelieferte Konusmutter verwenden: Flüssigkeitsrohr von P50, P100, P125 und Gasrohr von P50.



**Fig. 3-3**



**Fig. 3-4**

### 3.2. Rohranschlüsse (Fig. 3-2)

- Wenn im Handel erhältliche Kupferrohre verwendet werden, Flüssigkeits- und Gasrohre mit im Handel erhältlichem Isoliermaterial (Hitzebeständig bis 100 °C und mehr, Stärke 12 mm oder mehr) umwickeln.
- Die in der Anlage befindlichen Teile der Ablaßrohre sollten mit Isoliermaterial aus Schaumstoff (spezifisches Gewicht 0,03 - 9 mm oder stärker) umwickelt werden.
- Vor dem Anziehen der Konusmutter eine dünne Schicht Kältemittel-Öl auf das Rohr und auf die Oberfläche des Sitzes an der Nahtstelle auftragen.
- Mit zwei Schraubenschlüssen die Rohrleitungsanschlüsse fest anziehen.
- Die Anschlüsse der Innenanlage mit dem mitgelieferten Isoliermaterial für die Kältemittelrohrleitung isolieren. Beim Isolieren sorgfältig vorgehen.

Ⓐ Abmessungen der Aufweitungsschnitte

Kupferrohr O.D. (mm)	Aufweitungsabmessungen ØA Abmessungen (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	22,9 - 23,3

### Aufstellungsverfahren/-abläufe (Fig. 3-3)

- Die konischen Muttern und Deckel von der Innenanlage abnehmen.
- Die Flüssigkeits- und Gasrohre trichterförmig weiten und dann Kältemaschinenöl (vor Ort zu beschaffen) auf die trichterförmig ausgeweiteten Sitzflächen auftragen.
- Die Kältemittelrohrleitung schnell anschließen.
- Darauf achten, daß die konischen Muttern mit einem doppelten Schraubenschlüssel angezogen werden.
- Die mitgelieferte Rohrabdeckung ③ über die Gasrohrleitung schieben, bis sie gegen das Blech in der Anlage gedrückt wird.
- Die mitgelieferte Rohrabdeckung ③ über die Flüssigkeitsrohrleitung schieben, bis sie gegen das Blech in der Anlage gedrückt wird.
- Die Rohrabdeckung ③ an beiden Enden (15 - 20 mm) mit den mitgelieferten Bändern ④ abdichten.

Ⓐ Gasrohrleitung  
Ⓑ Flüssigkeitsrohrleitung  
Ⓒ Bänder ④  
Ⓓ Rohrabdeckung ③  
Ⓔ Die Rohrabdeckung gegen das Blech drücken  
Ⓕ Material zur Wärmeisolation der Kältemittelrohrleitung  
Ⓖ Dicht umwickeln.  
Ⓗ Die Naht nach oben drehen.  
Ⓘ Überschüssige Bandlänge abschneiden

### 3.3. Verrohrung der Dränage (Fig. 3-4)

- O.D.Ø26 mm PVC Rohr als Dränagerohr verwenden und 1/100 oder mehr Gefälle vorsehen.
- Die Rohrverbindungen müssen mit Klebemittel aus der Familie der Polyvinyl Chloride vorgenommen werden.
- Die Abbildung für die Verrohrung beachten.
- Mit dem beigefügten Auslaufschauch die Richtung der Rohrabsaugung ändern.

① Richtige Verrohrung	⑧ Entlüfter
② Falsche Verrohrung	⑨ Angehoben
Ⓐ Isolierung (9 mm oder mehr)	⑩ Siphon
Ⓑ Gefälle (1/100 oder mehr)	⑪ So klein wie möglich machen
Ⓒ Metallträger	⑫ So groß wie möglich machen (etwa 10 cm)
Sammelrohrleitung	
⑬ VP-20 (O.D. Ø26 PVC Rohr)	⑯ Gefälle (1/100 oder mehr)
⑭ So groß wie möglich auslegen	⑰ O.D. Ø 38 PVC Rohr für Sammelrohrleitung (9 mm Isolierung oder mehr)
⑮ Innenanlage	⑱ Bis zu 50 cm
⑯ Sammelrohrleitung möglichst groß auslegen	⑲ So groß wie möglich machen

### 3. Kältemittel- und Abflußrohre




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### Wenn der Abfluß nach oben verläuft (Fig. 3-5)

- Das größtmögliche Maß für den vertikalen Abschnitt bei (B) beträgt 60 cm von der unteren Deckenfläche. Dieser vertikale Abschnitt muß so kurz wie möglich sein.

#### Prüfung des Wasserabflusses (Fig. 3-6)

- Die Dränagepfanne mit etwa 0,5 l Wasser füllen. (Wasser nicht direkt in die Dränagepumpe gießen.)
- Einen Testlauf der Anlage (in der Betriebsart Kühlung) durchführen.
- Den Wasserabfluß im durchsichtigen Prüfenster und am Ausgang des Abflußrohres überprüfen.
- Den Testlauf ausschalten. (Nicht vergessen, den Netzschalter auszuschalten.)

(A) Deckenpaneel

(E) Gefälle (1/100 oder mehr)

(B) Max. 60 cm

(G) So groß wie möglich machen (Min. 10 cm)

(C) Lage des Abflußausgangs

(H) Vertikaler Abschnitt des Abflußrohres

(D) So kurz wie möglich machen (Max. 15 cm)

(I) Wasserflasche (vor Ort zu beschaffen)

(J) So klein wie möglich machen

### 4. Elektroarbeiten





Fig. 4-1

#### 4.1. Elektrische Verdrahtung (Fig. 4-1)

\* Vergewissern, daß vor Anbringung der Abdeckplatte die Elektroverdrahtung vollständig abgeschlossen wurde.

- Die Abdeckung von der Adressentafel abnehmen (zwei Schrauben).
- Die Abdeckung vom Elektroschaltkasten abnehmen (eine Schraube).
- Die Schrauben, mit denen der Schaltkasten befestigt ist, abnehmen und den Kasten absenken (zwei Schrauben).
- Die Elektroleitungen in den Schaltkasten einsetzen.
- Die Elektroleitungen fest an die Klemmleisten anschließen.

\* Darauf achten, daß die verschiedenen Leitungen lang genug sind, damit der Schaltkasten während der Wartung von der Anlage abgesenkt werden kann.

- Die Leitungen mit der Leitungsklemme an der Seite des Schaltkastens befestigen.
- Die abgenommenen Teile an der ursprünglichen Stelle wieder anbringen.

Als Mittel zur Trennung vom Netzanschluß ist ein Trennschalter oder eine ähnliche Vorrichtung in alle aktiven Stromleiter von Standleitungen einzubauen.

##### Stromversorgungskabel

- Die Stromversorgung muss mindestens den Normen 245 IEC 53 oder 227 IEC 53 entsprechen.
- Ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm muss bei der Installation der Klimaanlage verwendet werden.

Aderdurchmesser Stromversorgungskabel: größer als 1,5 mm<sup>2</sup>

- Eine Erdleitung installieren, die länger und stärker als andere Kabel ist.

#### 4.2. Anschluß der Fernbedienungs-, Innen- und Außenübertragungskabel (Fig. 4-2)

- Anschluß der Innenanlage TB5 und der Außenanlage TB3. (2-adrig, nichtpolarisiert) Das 'S' auf der Innenanlage TB5 ist ein abgeschirmter Leitungsanschluß. Angaben über die technischen Daten der Anschlußkabel finden sich in den Montagehandbüchern der Außenanlage.
- Eine Fernbedienung entsprechend den Angaben im zur Fernbedienung gehörenden Handbuch installieren.
- Das Übertragungskabel der Fernbedienung mit einem Kernaderkabel von 0,75 mm<sup>2</sup> und einer Länge bis zu 10 m anschließen. Wenn die Entfernung mehr als 10 m beträgt, ein Verbindungskabel von 1,25 mm<sup>2</sup> verwenden.

##### ① MA-Fernbedienung

- "1" und "2" am TB15 der Innenanlage an eine MA-Fernbedienung anschließen (nicht polarisierte, zweiadrig Elektroleitung).
- 9 bis 13 V Gleichstrom zwischen 1 und 2 (MA-Fernbedienung)

##### ② M-NET-Fernbedienung

- "M1" und "M2" am TB5 der Innenanlage an eine M-NET-Fernbedienung anschließen (nicht polarisierte, zweiadrig Elektroleitung).
- 24 bis 30 V Gleichstrom zwischen M1 und M2 (M-NET-Fernbedienung)

Ⓐ Klemmleiste für Übertragungskabel der Innenanlage

Ⓑ Klemmleiste für Übertragungskabel der Außenanlage

Ⓒ Fernbedienung

Fig. 4-2

## 4. Elektroarbeiten




Fig. 4-3

### Zwangsvorgaben bei Übertragungskabeln (Fig. 4-3)

Größte Länge der Elektroleitung ( $L_1+L_2+L_4$  oder  $L_1+L_3$  oder  $L_2+L_3+L_4$ ): weniger als 200 m

Länge zwischen Innenanlage und Fernbedienung ( $\ell$ ): Bis zu 10 m

- Ⓐ Außenanlage
- Ⓑ Erde
- Ⓒ BC-Steuerung
- Ⓓ Innenanlage
- Ⓔ M-NET-Fernbedienung
- Ⓕ 2-adrig, nichtpolarisert

#### Hinweis:

- \*1 Die Erdleitung des Übertragungskabel über die Erdanschlußklemme Ⓛ der Außenanlage zur Erde verlegen.
- \*2 Wenn das Fernbedienungskabel länger als 10 m ist, im Bereich, der die Länge überschreitet, ein Kabel von  $1,25 \text{ mm}^2$  verwenden. Die Überlänge kann bis zu 200 m betragen.
- \*3 Die BC-Steuerung ist nur bei der Baureihe R2 für gleichzeitiges Kühlung und Heizen notwendig.

## 4.3. Adressen einsetzen (Fig. 4-4)

(Dafür sorgen, daß bei den Arbeiten der Netzstrom auf AUS geschaltet ist.)

- Zur Einstellung gibt es zwei Arten von Rotationsschaltern: Zur Einstellung der Adressen von 1 bis 9 und über 10 sowie zur Einstellung der Abzweigungsnummern.

#### Hinweis:

Bitte den Schalter SW5 je nach Netzspannung einzustellen:

- Bei Netzspannung von 230 V und 240 V Schalter SW5 auf die Seite 240 V einstellen.
- Bei Netzspannung von 220 V Schalter SW5 auf die Seite 220 V einstellen.

Ⓐ Adressentafel




Fig. 4-4

## 4.4. Steuerkabelarten

### 1. Übertragungskabel für die Verdrahtung: Abgeschirmte Elektroleitungen CVVS oder CPEVS

- Kabeldurchmesser: Mehr als  $1,25 \text{ mm}^2$

### 2. Kabel der M-NET-Fernbedienung

Art des fernbedienungskabels	Abgeschirmte Elektroleitungen MVVS
Kabeldurchmesser	Mehr als 0,5 bis $1,25 \text{ mm}^2$
Anmerkungen	Bei Überschreiten von 10 m ein Kabel mit den gleichen technischen Daten wie bei der Übertragungsleitung verwenden.

### 3. Kabel der MA-Fernbedienung

Art des fernbedienungskabels	2-adriges kabel (nicht abgeschirmt)
Kabeldurchmesser	0,3 bis $1,25 \text{ mm}^2$

## 5. Anbringung des Gitters




Fig. 5-1

## 5.1. Überprüfung des Inhalts (Fig. 5-1)

- Dieser Bausatz enthält die folgenden Teile.

	Bezeichnung des Zubehörteils	Anzahl	Anmerkung
①	Gitter	1	
②	Schraube	6	M5 × 0,8 × 16
③	Schraube	1	4 × 16

Ⓐ Punkte zum Befestigen des Gitters

Ⓑ Punkte zur Befestigung des Gitters

Ⓒ Innenanlage

Ⓓ Deckenfläche

Ⓔ Dränagepfanne

Ⓕ Stellen zur Befestigung des Frontgitters

Ⓖ Darauf achten, daß diese Flächen in einer Ebene zueinander liegen (0-3 mm)

## 5.2. Vor dem Instellungbringen überprüfen (Fig. 5-2, 3)

- Vor Anbringung der Frontplatte vergewissern, daß die Innenanlage sich im rechten Winkel zu den Deckenöffnungen (oder parallel zum Winkel zwischen Wand und Decke) befindet.
- Vergewissern, daß die vier Punkte, an denen die Frontplatte befestigt wird, sich in Kontakt mit der Deckenfläche befinden.
- Vergewissern, daß die Isolierung für die Kältemittelrohre, Abflußrohre etc. sich an der vorgesehenen Stelle befindet und daß die Leitungsanschlüsse und -anordnungen vollständig vorhanden sind.




Fig. 5-2




Fig. 5-3

## 5. Anbringung des Gitters




Fig. 5-4




Fig. 5-5




Fig. 5-6

### 5.3. Anbringung des Gitters (Fig. 5-4)


- Das Ansauggitter durch Drücken (Push) an den gekennzeichneten Stellen öffnen und den Luftfilter herausnehmen.
  - Die Schraubenabdeckung in der Mitte der Blasvorrichtung abnehmen.
  - Die oberen und unteren Laschen auf der Innenanlage vollständig öffnen.
  - Die provisorischen Halter an der Frontplatte in die Haken an der Innenanlage einhaken.
- Ⓐ Haken  
Ⓑ Die oberen und unteren Laschen vollständig öffnen  
Ⓒ Provisorischer Halter  
Ⓓ Provisorischer Halter  
Ⓔ Schraubenabdeckung

- Die Frontplatte so befestigen, daß sie einwandfrei im Winkel zwischen der Decke und der Wand sitzt, und die Sicherungsschrauben ② (mit dem vorliegenden Gitter mitgeliefert) an den vier dafür vorgesehenen Stellen links und rechts installieren, wobei diese Schrauben noch leicht gelockert bleiben müssen. (Fig. 5-5)
  - Danach die Befestigungsbolzen ② und die Befestigungsschrauben ③ an den drei Stellen in der Mitte anziehen.
  - Zum Schluß die Befestigungsbolzen ② an den vier Stellen links und rechts anziehen.
  - An dieser Stelle dafür sorgen, daß zwischen der Innenanlage und der Frontplatte sowie zwischen der Frontplatte und der Deckenfläche keine Lücken entstanden sind. Wenn Lücken entstanden sind, kann dort Wind eindringen und Wasser heruntertropfen (Fig. 5-6).
- \* Die Befestigungsbolzen ② und die Befestigungsschrauben ③ vollständig anziehen.
- Den Luftfilter und die Schraubenabdeckung ersetzen und das Ansauggitter an der mit Push (Drücken) gekennzeichneten Stelle andrücken bis man hört, daß es einrastet.
- Ⓐ Haken  
Ⓓ Provisorische Befestigungen

### 5.4. Überprüfungen nach der Installierung

- Vergewissern, daß zwischen der Innenanlage und der Frontplatte sowie zwischen der Frontplatte und der Deckenfläche keine Lücken entstanden sind. Wenn Lücken entstanden sind, kann dort Wind eindringen und es kann sich Kondenswasser bilden.
  - Vergewissern, daß der Luftfilter eingesetzt wurde.
- Ⓐ Deckenfläche  
Ⓑ Innenanlage  
Ⓒ Gitter  
Ⓓ Hier keine Lücken

## 6. Testlauf (Fig. 6-1)



**Fig. 6-1**

- ① Taste [TEST RUN]/(TESTLAUF) zweimal drücken → dadurch erscheint [TEST RUN] auf dem Bildschirm.
- ② Taste [Selecting operation] ([Betriebsartwahl]) drücken. → Vergewissern, daß Luft ausgetragen wird.
- ③ Taste [Fan speed adjustment] ([Einstellung der Gebläsegeschwindigkeit]) drücken. → Vergewissern, daß sich die Geschwindigkeit der ausgeblasenen Luft ändert.
- ④ Taste [Up/down airflow selection] ([Luftstromrichtung nach oben/nach unten wählen]), um die Richtung des Luftstroms zu ändern.
- ⑤ Taste [ON/OFF] ([EIN/AUS]) drücken, um Testlauf zu beenden. → Testlauf wird abgebrochen.
- Ⓐ Beleuchtung eingeschaltet
- Ⓑ Anzeige des Inspektionscodes
- Ⓒ Anzeige der Restzeit des Testlaufs
- Ⓓ Die Temperatur der Flüssigkeitsrohrleitung der Innenanlage anzeigen
- Ⓔ Anzeige des Testlaufs

**Hinweis:**

- Der Zeitschalter mit der 2-Stunden-Einstellung ist eingeschaltet, um den Testlauf automatisch nach zwei Stunden zu beenden.
- Auf der Fernbedienung wird während des Testlaufs in der Temperaturanzeige die Temperatur des Flüssigkeitsrohrs der Innenanlage angezeigt.

# Index

1. Consignes de sécurité .....	18	4. Installations électriques .....	22
2. Installation de l'appareil intérieur .....	18	5. Installer la grille .....	23
3. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement .....	20	6. Installations électriques .....	25

## 1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Veuillez consulter ou obtenir l'autorisation de votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

### ⚠ Avertissement:

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

### ⚠ Précaution:

Décris les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

Une fois l'installation terminée, expliquer les "Consignes de sécurité", l'utilisation et l'entretien de l'appareil au client conformément aux informations du mode d'emploi et effectuer l'essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être fournis à l'utilisateur qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

○ : Indique une action qui doit être évitée.

! : Indique que des instructions importantes doivent être prises en considération.

⊥ : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

△ : Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes.

✖ : Indique que l'interrupteur principal doit être désactivé avant d'effectuer tout travail d'entretien.

⚡ : Danger d'électrocution.

⚠ : Attention, surface chaude.

✖ ELV: Lors de travaux d'entretien, coupez l'alimentation de l'appareil intérieur ainsi que de l'appareil extérieur.

### ⚠ Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

### ⚠ Avertissement:

- Demandez à votre revendeur ou à un technicien agréé d'installer le climatiseur.
- Installez l'appareil sur une structure capable de supporter son poids.
- Utilisez les câbles mentionnées pour les raccordements.
- Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et demander à votre revendeur ou à une société agréée de les installer.
- Ne touchez jamais les ailettes de l'échangeur de chaleur.
- Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d'installation.


- Demandez à un électricien agréé d'effectuer l'installation électrique conformément aux réglementations locales.
- Si le climatiseur est installé dans une pièce relativement petite, certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de fuites de réfrigérant.
- Les parties détachées de la face pré découpée peuvent blesser l'installateur (cou pure, etc.). Il lui est donc demandé de porter des vêtements de protection (gants, etc.).

### ⚠ Précaution:

- Lors de l'utilisation de réfrigérant R410A ou R407C, n'utilisez jamais les tuyaux de réfrigérant existants.
- Lors de l'utilisation de réfrigérant R410A ou R407C, appliquez une petite quantité d'huile ester, de l'huile ou de l'alkylbenzène, comme huile réfrigérante sur les événements et les connexions à brides.
- N'utilisez pas le climatiseur près d'animaux ou de plantes ou près d'aliments, d'instruments de précision ou d'objets d'art.
- N'utilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
- Mettez l'appareil à la terre.
- Installez un disjoncteur, comme spécifié.

- Utilisez des câbles d'alimentation dont la capacité à distribuer le courant et la valeur nominale sont adéquates.
- Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.
- Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
- Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement après le fonctionnement.
- Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et dispositifs de sécurité ont été enlevés.
- Ne mettez pas l'appareil immédiatement hors tension après son fonctionnement.

## 2. Installation de l'appareil intérieur



### 2.1. Vérifier les accessoires qui accompagnent l'appareil intérieur (Fig. 2-1)

L'appareil intérieur devrait être fourni avec les pièces de rechange et accessoires suivants (se trouvent à l'intérieur de la grille d'aspiration).

	Nom de l'accessoire	Qté
①	Rondelle	4
②	Rondelle (avec isolant)	4
③	Gaine protectrice de tuyau	2
④	Courroie	4
⑤	Vis	4 M5 x 0,8 x 30

Fig. 2-1

## 2. Installation de l'appareil intérieur




Fig. 2-2




Fig. 2-3




Fig. 2-4




Fig. 2-5




Fig. 2-6

## 2.2. Espace nécessaire pour le service technique (Fig. 2-2)

- Les dimensions de l'ouverture dans le plafond peuvent être définies au sein de la plage indiquée dans le diagramme suivant; centrer l'appareil principal par rapport à l'ouverture dans le plafond, en veillant à la symétrie de chaque côté par rapport à l'orifice.

- Ⓐ Arrivée d'air
- Ⓑ Sortie d'air
- Ⓒ Panneau du plafond
- Ⓓ 200 mm min.
- Ⓔ Boulons de suspension W3/8 ou M10
- Ⓕ Grille

## 2.3. Ouvertures dans le plafond et emplacement des boulons de suspension (Fig. 2-3)

- Créer une ouverture dans le plafond de 430 mm × 960 mm. Cette ouverture servira comme fenêtre de vérification et elle sera utilisée ultérieurement pour les interventions techniques.
- Si les dimensions ne sont pas exactes, lors de l'installation de la grille, des vides risquent de subsister entre celle-ci et l'appareil intérieur. Cela pourrait provoquer la chute de gouttes d'eau ou d'autres problèmes.
- Lors du choix de l'emplacement de l'appareil, considérez soigneusement l'espace disponible autour du plafond et soyez généreux lors de la prise des mesures.
- Tous types de plafonds et de constructions des bâtiments peuvent être très différents. Se renseigner dès lors auprès du constructeur et du décorateur pour plus de sécurité.

- Ⓐ Le centre de l'ouverture du plafond doit être aligné sur le centre de l'appareil intérieur.
- ① Côté extérieur de la grille
- ② Ouverture dans le plafond
- ③ Hauteur du boulon
- ④ Boîtier électrique

- En se basant sur le gabarit d'installation (dans le haut de la boîte) et sur le schéma (fourni comme accessoire avec la grille), effectuer une ouverture dans le plafond de sorte à pouvoir installer l'appareil principal comme illustré. (La méthode d'utilisation du gabarit et du schéma est également indiquée.)
- Utiliser des boulons de suspension M10 (3/8")  
\* L'acquisition des boulons de suspension doit se faire localement.
- Après la suspension de l'appareil intérieur, vous devrez raccorder les tuyaux et les câbles au-dessus du plafond. Lorsque vous avez choisi l'emplacement et le sens des tuyaux, placer les tuyaux de réfrigérant et d'écoulement, le câblage de la télécommande et les câbles de connexion des appareils intérieur et extérieur à leurs emplacements respectifs avant de suspendre l'appareil intérieur. Cette opération s'avère particulièrement importante lorsque la finition du plafond est déjà terminée.

### ① Structures en bois (Fig. 2-4)

- Utiliser les tirants (pour les maisons de plain-pied) ou les poutres de l'étage (pour les maisons à étage) comme renforts.
- Les poutres en bois devant servir à soutenir les climatiseurs doivent être robustes et leurs côtés doivent avoir au moins 6 cm de long si les poutres sont séparées d'un intervalle de maximum 90 cm ou ils doivent avoir 9 cm de long si les poutres sont séparées par un intervalle allant jusqu'à 180 cm. Les boulons de suspension doivent avoir 10 mm de diamètre (3/8"). (Ces boulons ne sont pas livrés avec l'appareil.)
- Utiliser les canaux, les conduits et les autres éléments achetés sur place pour suspendre l'appareil intérieur.

### ② Structures en béton armé (Fig. 2-5)

Fixer les boulons de suspension à l'aide de la méthode illustrée ou utiliser des chevilles en acier ou en bois, etc. pour installer les boulons de suspension.

- |   |  |
|---|--|
| ① Panneau du plafond  | ① Boulons de suspension M10 (3/8") (non fournis) |
| ② Chevrotin   | ② Tige de renfort en acier                       |
| ③ Poutre  | ③ C canal  |
| ④ Poutre du toit  | ④ Support de suspension des canaux               |
| ⑤ Utiliser des chevilles prévues pour 100 à 150 kg chacune (non fournies) | ⑤ Boulon de suspension M10                       |

## 2.4. Méthodes de suspension de l'appareil (Fig. 2-6)

Se procurer des boulons de 3/8 pouces ou M10 sur place.

- Tout d'abord, régler la longueur de la saillie du boulon du plafond.
- \*1. Si vous comptez utiliser un écrou supérieur supplémentaire pour la suspension de l'appareil, vous devrez parfois l'ajouter postérieurement.

- Ⓐ Boulon de suspension
- Ⓑ Panneau du plafond
- Ⓒ Ecrou
- Ⓓ Rondelle (avec isolant) ②
- Ⓔ Rondelle (sans isolant) ①

## 2. Installation de l'appareil intérieur

1. 2. 3.




Fig. 2-7

(mm)

Vérifier la hauteur du boulon de suspension (340 mm × 811 mm)

1. Enfiler à l'avance les rondelles d'étanchéité ① ② (fournies) et leurs écrous (à se procurer sur place) dans les boulons de suspension. (Fig. 2-7)
  - \* Procéder dans l'ordre suivant (à partir du haut) : écrou, rondelle isolée ②, rondelle sans isolant ①, deux écrous.
  - \* Placer la rondelle isolée ② avec la surface isolée tournée vers le bas, comme illustré.
2. Soulever l'appareil pour le mettre en place, en l'alignant correctement sur le boulon de suspension. Passer le support entre les rondelles ① et ②, qui sont déjà en place et l'attacher. Procéder de la même manière pour les quatre emplacements.
3. Veiller à ce que les boulons de suspension dépassent au moins de 20 mm de la surface du plafond sinon vous ne pourrez pas mettre le couvercle de protection (vendu séparément) en place.

3. Si l'ouverture allongée du support et l'ouverture du plafond ne sont pas alignées, les régler jusqu'à ce que ce soit le cas.

Ⓐ Boulon de suspension (3/8" ou M10)

Ⓑ Surface du plafond

Ⓒ Ecrou (3/8" ou M10)

Ⓓ Rondelles d'étanchéité ② (avec isolation)

Ⓔ Distance jusqu'à la face supérieure du support

Ⓔ Rondelle ①

Ⓕ (Installer la rondelle avec l'isolation tournée vers le bas)

4. Vérifier si les quatre coins sont à niveau, à l'aide d'un niveau ou d'un tuyau en plastique transparent contenant de l'eau. (Fig. 2-8)

\* Vérifier que toute inclinaison de l'appareil après son installation ne dépasse pas 0,5 degrés (environ 6 mm sur toute la longueur de l'appareil).

4.




Fig. 2-8

5.




Fig. 2-9

(mm)

5. Serrer tous les écrous. (Fig. 2-9)

Ⓐ Boulon de suspension (3/8" ou M10)

Ⓑ Tuyau en plastique transparent

Ⓒ Dessous du support

Ⓓ Attacher le panneau avant ici

Ⓔ Faire en sorte que ces surfaces soient au même niveau (0 - 3 mm)

### 2.5. Orifice d'arrivée d'air frais (Fig. 2-10)

Au moment de l'installation, utiliser l'orifice (à dégager) situé aux emplacements indiqués sur le schéma suivant, selon les besoins.

Ⓐ Orifice d'arrivée d'air frais (Orifice à dégager)

Ⓑ 4 orifices de 2,8 mm de diamètre

#### Remarque :

Veiller à ce que la prise d'air frais ne dépasse pas 20% de l'arrivée d'air totale (lorsque la vitesse de la soufflerie d'air est réglée au maximum).

#### ⚠ Précaution:

Raccordement du ventilateur de conduit au climatiseur

En cas d'utilisation d'un ventilateur de conduit, toujours relier celui-ci au climatiseur en cas de prise d'air extérieur.

Ne jamais faire fonctionner le ventilateur seul sinon de la condensation risque de se former.

(mm)




Fig. 2-10

## 3. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement

(mm)

### 3.1. Emplacements des tuyaux de réfrigérant et d'écoulement

Ⓐ Tuyau d'évacuation (Utiliser des tuyau en PVC D.E.26)

Ⓑ Panneau du plafond (Dessous)

Ⓒ Tuyau de réfrigérant (gaz)

Ⓓ Tuyau de réfrigérant (liquide)

Ⓔ Boîtier électrique

Ⓕ Bac d'évacuation

Ⓖ Vérifier si ces surfaces sont au même niveau.




Fig. 3-1

### 3. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement




Fig. 3-2

⑧ Diamètres des tuyaux de réfrigérant & couple de serrage des raccords coniques

	R407C ou R22				R410A				Diam. ext. raccord conique			
	Tuyau à liquide		Tuyau à gaz		Tuyau à liquide		Tuyau à gaz					
	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N·m)	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N·m)	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N·m)	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N·m)				
P20/25/32/40	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	17	26		
P50	ODØ9,52	34 - 42*	ODØ15,88	68 - 82*	ODØ6,35	34 - 42	ODØ12,7	68 - 82	22	29		
P63/80	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	22	29		
P100/125	ODØ9,52	34 - 42	ODØ19,05	100 - 120*	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	100 - 120	22	36		

\* Utiliser le raccord conique fourni pour les tuyaux suivants : Conduit de liquide des P50, P100, P125 et conduit de gaz du P50.

⑨ Appliquer de l'huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond.




Fig. 3-3




Fig. 3-4

### 3.3. Mise en place du tuyau d'écoulement (Fig. 3-4)

- Utiliser un tuyau en PVC, D.E. 26 mm pour les tuyaux d'écoulement et prévoir une pente d'1% ou plus.
- Toujours veiller à raccorder les joints des tuyauteries à l'aide d'adhésif de la famille des chlorures de polyvinyle.
- Se baser sur le schéma pour les travaux de mise en place des tuyaux.
- Utiliser le tuyau d'écoulement fixé pour modifier le sens d'extraction du tuyau.
  - Tuyautage correct
  - Tuyautage erroné
  - Isolant (9 mm ou plus)
  - Pente descendante (1% ou plus)
  - Support métallique
  - Soufflerie d'air
  - Soulevé
  - Trappe à odeurs
  - Le plus petit possible
  - Le plus grand possible (environ 10 cm)

#### Mise en place groupée des tuyaux

- |   |   |
|---|---|
| ① VP-20 (tube en PVC de D.E.Ø26)  | ④ Pente descendante (1% ou plus)              |
| ② Passage aussi long que possible.  | ⑤ Tube en PVC, D.E.Ø38 pour la mise en place  |
| ③ Appareil intérieur  | groupée des tuyaux (isolant de 9 mm ou plus). |
| ⑥ Prévoir un orifice suffisamment grand pour la mise en place groupée des tuyaux. | ⑦ Jusqu'à 50 cm                               |

### 3. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### En cas d'écoulement par le haut (Fig. 3-5)

- La plus grande dimension autorisée pour la section verticale au point (B) est de 60 cm à partir de la surface la plus basse du plafond. Rendre cette section verticale la plus courte possible.

#### Vérification du bon écoulement de l'eau (Fig. 3-6)

- Placer environ un demi-litre d'eau dans le bassin d'écoulement. (Ne jamais verser directement l'eau dans la pompe de drainage.)
- Effectuer un essai de fonctionnement de l'appareil (en mode de refroidissement).
- Vérifier le bon écoulement de l'eau par la fenêtre de vérification transparente et vérifier la sortie du tuyau d'écoulement.
- Arrêter l'essai de fonctionnement. (Ne pas oublier de mettre l'appareil hors tension.)

- |  |   |
|--|---|
| Ⓐ Panneau du plafond                       | Ⓕ Pente descendante (1% ou plus)            |
| Ⓑ Max. 60 cm                               | Ⓖ Le plus grand possible (10 cm min.)       |
| Ⓒ Emplacement de la sortie de l'écoulement | Ⓗ Section verticale du tuyau d'écoulement   |
| Ⓓ Le plus court possible (Max. 15 cm)      | Ⓘ Bouteille d'eau (à se procurer sur place) |
| Ⓔ Le plus petit possible                   |   |

### 4. Installations électriques





Fig. 4-1




Fig. 4-2

#### 4.1. Installation électrique (Fig. 4-1)

\* S'assurer que tout le câblage électrique est terminé avant de mettre le panneau de protection en place.

- Déposer le couvercle du panneau d'adresses (retirer deux boulons).
- Déposer le couvercle du boîtier électrique (retirer un boulon).
- Retirer les boulons fixant le boîtier électrique et le boîtier inférieur (deux boulons).
- Insérer les câbles dans le boîtier électrique.
- Raccorder fermement les câbles au bloc de sorties.
  - S'assurer de laisser les câbles suffisamment longs pour pouvoir abaisser le boîtier de l'appareil en cas d'intervention technique.
- Attacher les câbles avec l'attache prévue du côté du boîtier électrique.
- Remettre en place les éléments que vous avez retirés.

Un dispositif de débranchement de l'alimentation avec un interrupteur d'isolation, ou tout autre dispositif, devra être intégré dans tous les conducteurs actifs du câblage fixe.

#### Câblage de l'alimentation

- Les codes d'électricité pour l'alimentation ne seront pas inférieurs à ceux indiqués dans les directives 245 IEC 53 ou 227 IEC 53.
- Lors de l'installation du climatiseur, placer un interrupteur avec une séparation d'au moins 3 mm entre les contacts à chaque pôle.

Section des câbles d'alimentation : supérieure à 1,5 mm<sup>2</sup>

- Installer un câble de terre plus long et plus épais que les autres câbles.

#### 4.2. Raccordement des câbles de la commande à distance et des câbles de transmission intérieurs et extérieurs (Fig. 4-2)

- Raccorder l'unité intérieure TB5 et l'unité intérieure TB3. (2 fils non polarisés)  
Le "S" sur l'unité intérieure TB5 est une connexion pour câbles blindé. Pour les spécifications techniques des câbles de connexion, se reporter au manuel d'installation de l'appareil extérieur.

- Installer une commande à distance conformément aux instructions du manuel fourni avec la commande à distance.
- Raccorder le câble de transmission de la commande à distance à l'aide d'un câble de 0,75 mm<sup>2</sup> de diamètre d'une longueur de 10 m maximum. Si la longueur nécessaire est supérieure à 10 m, utiliser un câble de raccordement de 1,25 mm<sup>2</sup> de diamètre.

① Commande à distance MA

- Connecter les points "1" et "2" de la borne TB15 de l'appareil intérieur à une commande à distance MA. (2 fils non polarisés)

② Commande à distance M-NET

- Connecter les points "M1" et "M2" de la borne TB5 de l'appareil intérieur à une commande à distance M-NET. (2 fils non polarisés)

• CC de 24 à 30 V entre M1 et M2 (Commande à distance M-NET)

Ⓐ Bloc terminal pour le câble de transmission intérieur

Ⓑ Bloc terminal pour le câble de transmission extérieur

Ⓒ Commande à distance

## 4. Installations électriques




Fig. 4-3

### Contraintes à respecter pour le câble de transmission (Fig. 4-3)

Longueur de câble maximum ( $L_1+L_2+L_4$  ou  $L_1+L_3$  ou  $L_2+L_3+L_4$ ): inférieure à 200 m  
Longueur entre l'appareil intérieur et la commande à distance ( $\ell$ ): max. 10 m

- (G) Appareil extérieur
- (H) Terre
- (I) Contrôleur BC
- (J) Appareil intérieur
- (K) Commande à distance M-NET
- (L) 2 fils non polarisés

#### Remarque:

- \*1 Relier la terre du câble de transmission à la terre (H) par la borne de terre de l'appareil extérieur.
- \*2 Si le câble de la commande à distance dépasse les 10 m, utiliser un câble d'un diamètre de  $1,25 \text{ mm}^2$  sur la partie qui dépasse la dite longueur et compter la partie excédentaire au sein des 200 m de câbles permis.
- \*3 Le contrôleur BC est uniquement nécessaire pour le refroidissement et le chauffage simultanés des appareils de la série R2.

## 4.3. Configuration des adresses (Fig. 4-4)

(Toujours effectuer ces opérations lorsque le système est hors tension.)

- Il existe deux types de réglages de commutateurs rotatifs disponibles, pour le réglage des adresses de 1 à 9 et au-dessus de 10 et pour le réglage du nombre de ramifications.

#### Remarque:

Veuillez régler l'interrupteur SW5 selon la tension de l'alimentation.

- Réglez l'interrupteur SW5 sur 240 V lorsque l'alimentation est de 230 et 240 volts.
- Lorsque l'alimentation est de 220 volts, réglez SW5 sur 220 V.

Ⓐ Tableau d'adresses




Fig. 4-4

## 4.4. Types de câbles de commandes

### 1. Mise en place des câbles de transmission: Câble blindé CVVS ou CPEVS

- Diamètre des câbles: Supérieur à  $1,25 \text{ mm}^2$

### 2. Câbles de la Commande à distance M-NET

Type de câble de commande à distance	Câble blindé MVVS
Diamètre du câble	Entre 0,5 et $1,25 \text{ mm}^2$
Remarques	Lorsque la longueur dépasse 10 m, utiliser un câble de mêmes spécifications que les câbles de la ligne de transmission.

### 3. Câbles de la Commande à distance MA

Type de câble de commande à distance	Câble à deux conducteurs (non blindé)
Diamètre du câble	De 0,3 à $1,25 \text{ mm}^2$

## 5. Installer la grille




Fig. 5-1

## 5.1. Vérification du contenu (Fig. 5-1)

- Ce kit comprend les pièces suivantes.

	Nom de l'accessoire	Qté	Observations
①	Grille	1	
②	Vis	6	M5 × 0,8 × 16
③	Vis	1	4 × 16

Ⓐ Points d'attache de la grille

Ⓑ Points d'attache de la grille

Ⓒ Appareil intérieur

Ⓓ Surface du plafond

Ⓔ Bassin d'écoulement

Ⓕ Emplacements prévus pour attacher la grille avant.

Ⓖ Vérifier si ces surfaces sont bien au même niveau (tolérance de 0 à 3 mm).

## 5.2. Vérification avant la mise en place (Fig. 5-2, 3)

- Avant l'installation de la face avant, vérifier si l'appareil intérieur se trouve à angle droit par rapport à l'ouverture du plafond (ou s'il est parallèle à l'angle existant entre le mur et le plafond).
- Vérifier si les quatre endroits où vous allez attacher la face avant sont en contact avec la surface du plafond.
- Vérifier si les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d'écoulement, etc. ont été isolés et si les connexions des câbles et les mises en place sont terminées.




Fig. 5-2






Fig. 5-3

## 5. Installer la grille



**Fig. 5-4**




**Fig. 5-5**

### 5.3. Installer la grille (Fig. 5-4)

- Ouvrir la grille d'aspiration en appuyant à l'endroit marqué "Pousser" (Push) et retirer le filtre à air.
  - Retirer le couvercle à visser, au milieu de la soufflerie.
  - Ouvrir complètement les volets inférieur et supérieur de l'appareil intérieur.
  - Accrocher les taquets de suspension provisoire de la face avant aux crochets de l'appareil intérieur.
- Ⓐ Crochets  
Ⓑ Ouvrir complètement les volets inférieur et supérieur  
Ⓒ Taquet de suspension provisoire  
Ⓓ Taquet de suspension provisoire  
Ⓔ Couvercle à visser

## 6. Marche d'essai (Fig. 6-1)



**Fig. 6-1**

- ① Appuyer deux fois sur la touche [TEST RUN] → la mention [TEST RUN] s'affiche à l'écran.
  - ② Appuyer sur la touche de [sélection des modes de fonctionnement]. → Vérifier si la soufflerie fonctionne.
  - ③ Appuyer sur la touche de [réglage de la vitesse du ventilateur]. → Vérifier si la vitesse de ventilation change.
  - ④ Appuyer sur la touche de [sélection de la soufflerie vers le haut/vers le bas] pour modifier la direction de la soufflerie.
  - ⑤ Appuyer sur la touche [ON/OFF] pour terminer l'essai de fonctionnement. → L'essai de fonctionnement s'arrête.
- (A) Mise sous tension - période d'allumage  
 (B) Affichage du code d'inspection  
 (C) Affichage du temps restant pour l'essai de fonctionnement  
 (D) Affichage de la température du tuyau de liquide de l'appareil intérieur  
 (E) Affichage du test de fonctionnement

**Remarque:**

- La minuterie de 2 heures s'active de sorte que l'essai s'arrête automatiquement après deux heures de fonctionnement.
- Pendant l'essai de fonctionnement, la commande à distance affiche la température du tuyau de liquide de l'appareil intérieur dans la section d'affichage de température.

## Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften .....	26	4. Elektrische aansluitingen .....	30
2. Het binnenapparaat installeren .....	26	5. Het rooster installeren .....	31
3. Koelpijp en afvoerpijp .....	28	6. Proefdraaien (Fig. 6-1) .....	33

## 1. Veiligheidsvoorschriften

- Lees alle "Veiligheidsvoorschriften" voordat u het apparaat installeert.
- Stel de aanleverende instantie op de hoogte van vraag om toestemming voordat u dit systeem aansluit op het elektriciteitsnet.

### ⚠ Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van verwonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

### ⚠ Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het apparaat te voorkomen.

Informeer de klant na voltooiing van de installatie over de "Veiligheidsvoorschriften", het gebruik en het onderhoud van het apparaat en laat het apparaat proefdraaien om de werking ervan te controleren. Zowel de installatie- als de gebruikershandleiding dienen ter bewaring aan de gebruiker te worden gegeven. Deze handleidingen dienen te worden doorgegeven aan latere gebruikers.

### ⚠ Waarschuwing:

- Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te installeren.
- Installeer het apparaat op een plaats die het gewicht ervan kan dragen.
- Gebruik de gespecificeerde verbindingskabels voor de verbindingen.
- Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd en vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om ze te installeren.
- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.
- Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.

### ⚠ Voorzichtig:

- Als de koelstof die u gebruikt R410A of R407C is, gebruik dan nooit de bestaande koelleidingen.
- Gebruik esterolie, etherolie of alkalibenzeen (kleine hoeveelheid) als koelmachineolie voor de coating van soldeerverbindingen en andere koppelingen, als u R410A of R407C-koelstof gebruikt.
- Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren, planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.
- Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.
- Het apparaat aarden.
- Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geïnstalleerd.

○ : Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

! : Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.

! : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

⚠ : Bepakt dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.

⚡ : Geeft aan dat het apparaat moet worden uitgezet voor onderhoud.

⚠ : Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.

⚠ : Geeft aan dat u op dient te passen voor hete oppervlakken.

ELV: Bij onderhoud dient u de spanning voor zowel het binnenapparaat als het buitenapparaat geheel uit te zetten.


### ⚠ Waarschuwing:

Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

- Laat het aanleggen van de elektrische leidingen altijd uitvoeren door een erkend elektricien en zorg dat dit gebeurt volgens de plaatselijk geldende regels.
- Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koelstof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage van koelstof.
- De onderdelen waaruit stukken zijn geponst kunnen verwondingen veroorzaken door de scherpe randen. Draag bij het installeren beschermende handschoenen.

- Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroomcapaciteit.
- Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecificeerde capaciteit.
- Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.
- Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.
- Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn verwijderd.
- Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.

## 2. Het binnenapparaat installeren



### 2.1. Controleer de accessoires voor het binnenapparaat (Fig. 2-1)

Het binnenapparaat moet geleverd worden met de volgende reserve-onderdelen en toebehoren (deze zitten in het inlaatrooster).

	Accessoire naam	Hoeveelheid
①	Pakking	4 stuks
②	Pakking (met isolatie)	4 stuks
③	Pijpbekleding	2 stuks
④	Band	4 stuks
⑤	Schroef	4 stuks M5 × 0,8 × 30

Fig. 2-1



## 2. Het binnenapparaat installeren

1. 2. 3.




Fig. 2-7

(mm)

Controleer de plaats van de ophangbout (340 mm x 811 mm)

- Draai de ringen ① ② (bijgeleverd) en de moeren (zelf aanschaffen) van te voren op de ophangbout. (Fig. 2-7)
  - \* Doe dit in deze volgorde (van boven af aan): moer, geïsoleerde ring ②, ring zonder isolatie ①, twee moeren.
  - \* Plaats de geïsoleerde ring ② met de isolatie naar beneden gericht, zoals in de afbeelding getoond.
- Til het apparaat op zijn plaats, op de goede positie ten opzichte van de ophangbouten. Steek de beugel tussen de ringen ① en ②, die zich reeds op hun plaats bevinden en zet deze vast. Doe hetzelfde op alle vier de plaatsen.
  - \* Zorg dat de ophangbout minimaal 20 mm uit het plafond steekt. Als dit niet het geval is, kunt u het bovenpaneel (los verkrijgbaar) niet installeren.
- Als de lange opening in de beugel en de opening in het plafond niet op één lijn zijn, stel deze dan net zolang bij totdat dit wel het geval is.
  - Ⓐ Ophangbout (M10 of 3/8")
  - Ⓑ Plafondoppervlak
  - Ⓒ Moer (M10 of 3/8")
  - Ⓓ Ring ② (met isolatie)
  - Ⓔ Ring ①
  - Ⓕ (Plaats deze met de isolatie omlaag)
  - Ⓖ Afstand tot de bovenkant van de beugel
  - Ⓗ Afstand tot de bovenkant van de beugel

4.




Fig. 2-8

5.




Fig. 2-9

(mm)

5. Draai alle moeren aan. (Fig. 2-9)

- Ⓐ Ophangbout (M10 of 3/8")
- Ⓑ Transparante plastic (tuin)slang
- Ⓒ Onderkant van beugel
- Ⓓ Maak het voorpaneel hier vast
- Ⓔ Zorg dat deze vlakken op een lijn lopen (0 - 3 mm)

(mm)

### 2.5. Inlaatopening voor verse lucht (Fig. 2-10)

Gebruik, indien noodzakelijk de aangegeven openingen (zelf maken) op de plaatsen die in de afbeelding worden aangegeven.

- Ⓐ Inlaatopening voor verse lucht (Plaats voor opening)
- Ⓑ 4 - ø 2,8 schroefgat

#### Opmerking:

Zorg dat de inlaat van verse lucht niet meer dan 20% van de totale luchtinlaat bedraagt (als de luchtstroom op het maximum is ingesteld).

#### Voorzichtig:

Koppelen van een buisventilator en de airconditioner.

Als u gebruik maakt van een ventilator, koppel deze dan aan de airconditioner als er buitenlucht wordt aangezogen. Laat nooit alleen de buisventilator draaien. Dit kan leiden tot condensatievorming.

## 3. Koelpijp en afvoerpijp




Fig. 3-1

(mm)

### 3.1. Locaties van koelleidingen en draineerbuisen

- Ⓐ Afvoerleiding (Gebruik PVC pijp buitendiameter van ø26)
- Ⓑ Plafondpaneel (onderkant)
- Ⓒ Koelleiding (gas)
- Ⓓ Koelleiding (vloeistof)
- Ⓔ Elektrische kast
- Ⓕ Afwateringsbakje
- Ⓖ Zorg dat deze oppervlakken op hetzelfde niveau lopen.

### 3. Koelpijp en afvoerpijp




Fig. 3-2

### 3.2. Aansluiten van de pijpen (Fig. 3-2)

- Als u koperen pijpen gebruikt, moet u de vloeistof- en gaspijpen met isolatiemateriaal bekleden (hittebestendig tot 100 °C, dikte van 12 mm of meer).
- De delen van de afvoerpijp die binnenshuis lopen, moeten worden bekleed met isolatiemateriaal van polyethyleenschuim (relatieve dichtheid 0,03, dikte 9 mm of meer).
- Doe een dun laagje koelmachineolie op de leiding en het aansluitingsoppervlak voordat u de "flare"-moer vastdraait.
- Draai met gebruik van twee pijptangen de aansluitende leidingen vast.
- Isoleer met meegeleverd isolatiemateriaal voor koelpijpen de aansluitingen aan de binnenzijde van het apparaat. Voer de isolatie zorgvuldig uit.

(A) Afsnijmaten tromp

Buitendiameter koperen pijp (mm)	Afmetingen tromp ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	22,9 - 23,3

(B) Maten van de koelstofleidingen en aandraaimoment van de optrompmoeren

	R407C of R22				R410A				Buitendiameter flensmoer			
	Vloeistofpijp		Gaspijp		Vloeistofpijp		Gaspijp					
	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N·m)	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N·m)	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N·m)	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N·m)				
P20/25/32/40	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	17	26		
P50	ODØ9,52	34 - 42*	ODØ15,88	68 - 82*	ODØ6,35	34 - 42	ODØ12,7	68 - 82	22	29		
P63/80	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	22	29		
P100/125	ODØ9,52	34 - 42	ODØ19,05	100 - 120*	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	100 - 120	22	36		

\* Gebruik de meegeleverde optrompmoer voor de volgende leidingen: Vloeistofleiding (P50, P100 en P125) en gasleiding (P50).




Fig. 3-3

(C) Breng koelolie aan op de aansluitingsoppervlakken.

Montageprocedure (Fig. 3-3)

- Haal de "flare"-moeren en -doppen uit het binnenapparaat.
- Snj de vloeistof- en gasleidingen met de "flare"-methode af en doe dan koelmachineolie (dit moet u zelf kopen) over het afgesneden aansluitingsoppervlak.
- Zet de koelleiding er nu snel op.
- Vergeet niet om de "flare"-moeren aan te draaien met een dubbele steeksleutel.
- Schuif de bijgeleverde pijpbekleding ③ over de gasleiding heen totdat het helemaal tegen de metalen plaat aan de binnenkant van het apparaat gedrukt is.
- Schuif de bijgeleverde pijpbekleding ③ over de vloeistofleiding heen totdat het helemaal tegen de metalen plaat aan de binnenkant van het apparaat gedrukt is.
- Maak de pijpbekleding ③ aan beide uiteinden (15 - 20 mm) vast met de bijgeleverde banden ④.

- ⑤ Draai de zoom naar boven.  
 ⑥ Druk de pijpbekleding tegen de metalen plaat aan.  
 ⑦ Warmte-isolerend materiaal voor koelleiding  
 ⑧ Lichtjes buigen  
 ⑨ Snij het overtollige materiaal weg.

### 3.3. Installatie van Draineerbuizen (Fig. 3-4)

- Gebruik PVC BUIS met een buitendiameter van Ø26 mm voor draineerbuizen en zorg voor een naar beneden lopend verval van tenminste 1/100.
- Gebruik om de buizen aan elkaar vast te zetten alleen een polyvinyl chloride (PVC) lijm.
- Zie de afbeelding voor het leidingenwerk.
- Gebruik de meegeleverde drainerslang om de aftakkingrichting van de buis te veranderen.

- |   |   |
|---|---|
| ① Juist aangelegde leidingen                              | ⑩ Ontluchter                                |
| ② Onjuist aangelegde leidingen                            | ⑪ Verhoogd                                  |
| ③ Isolatie (tenminste 9 mm)                               | ⑫ Stankafsluiter                            |
| ④ Naar beneden lopend verval (1/100 of meer)              | ⑬ Maak deze zo klein mogelijk               |
| ⑤ Maak de bocht zo groot mogelijk                         | ⑭ Maak deze zo groot mogelijk (circa 10 cm) |
| ⑥ Binnenapparaat  | ⑮ Ophangbeugel                              |
| ⑦ Gebruik dikkere leidingen voor gegroepeerd leidingwerk. | ⑯ Tot 50 cm                                 |

Gegroepeerd leidingwerk (grouped piping)

- |   |  |
|---|--|
| ⑧ VP-20 (PVC BUIS met een buitendiameter van Ø26)         | ⑰ Naar beneden lopend verval (1/100 of meer)   |
| ⑨ Maak de bocht zo groot mogelijk                         | ⑱ PVC BUIS met een buitendiameter van Ø38 voor gegroepeerd leidingwerk. (met tenminste 9 mm isolatie erop) |
| ⑩ Binnenapparaat  | ⑲ Tot 50 cm  |
| ⑪ Gebruik dikkere leidingen voor gegroepeerd leidingwerk. | ⑳  |




Fig. 3-4

### 3. Koelpijp en afvoerpijp




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### Als de afvoerleiding oploopt (Fig. 3-5)

- De grootst toegestane afstand voor het verticale stuk bij ② is 80 cm vanaf de onderkant van het plafond. Houd dit verticale gedeelte zo kort mogelijk.

#### Waterafvoercontrole (Fig. 3-6)

- Vul de aftapkak met circa 0,5 liter water. Giet het water niet direct in de afvoerpomp.

- Laat het apparaat testdraaien (zet dit op koelen).
- Controleer of het water wordt afgevoerd bij het doorzichtige controlevenster en bij de uitgang van de afvoerleiding.
- Stop het testdraaien. (Vergeet niet het apparaat zelf uit te schakelen.)

- |   |  |
|---|--|
| Ⓐ Plafondpaneel                           | Ⓕ Naar beneden lopend verval (1/100 of meer) |
| Ⓑ Max. 60 cm                              | Ⓖ Maak deze zo groot mogelijk (Min. 10 cm)   |
| Ⓒ Positie van uitgang van afvoerleiding   | Ⓗ Verticale deel afvoerleiding               |
| Ⓓ Maak deze zo kort mogelijk (Max. 15 cm) | Ⓘ Waterfles (zelf aanschaffen)               |
| Ⓔ Maak deze zo klein mogelijk             |  |

### 4. Elektrische aansluitingen





Fig. 4-1

#### 4.1. Elektrische bedrading (Fig. 4-1)

- Zorg dat de elektrische bedrading volledig is geïnstalleerd alvorens het bovenpaneel te plaatsen.

- Verwijder het deksel van de adreskaart (twee bouten).
- Verwijder het deksel van de elektrische kast (een bout).
- Verwijder de bouten waarmee de kast vastzit en breng de kast omlaag (twee bouten).
- Steek de draden in de elektrische kast.
- Sluit de draden stevig aan op het aansluitblok.
  - Zorg dat de draden lang genoeg zijn, zodat de kast later bij een onderhoudsbeurt omlaag gebracht kan worden.
- Maak de draden vast met de draadklem aan de zijde van de elektrische kast.
- Zet alle onderdelen die u los heeft gemaakt weer op hun oorspronkelijke plaats vast.

In de vaste bedrading dient voor alle actieve geleiders een systeem voor uitschakelen van de voeding met een geïsoleerde schakelaar, of een vergelijkbare constructie, te worden opgenomen.

##### Voedingsbedrading

- Voedingscodes van apparaat mogen niet lager zijn dan ontwerp 245 IEC 53 of 227 IEC 53.
- Met de airconditioner wordt een schakelaar met ten minste 3 mm contactscheiding tussen de polen meegeleverd.
- Voedingskabeldiameter: meer dan 1,5 mm<sup>2</sup>
- Installeer een aarddraad die langer en dikker is dan alle andere kabels.

#### 4.2. De afstandsbediening en de transmissiekabels voor het binnenv- en buitenapparaat aansluiten (Fig. 4-2)

- Sluit binnenapparaat TB5 en buitenapparaat TB3 aan. (Apolair 2-draads) De "S" op binnenapparaat TB5 is een gepantserde kabelaansluiting. Zie voor specificaties van de aansluitkabels de installatie-instructies van het buitenapparaat.
- Monteer een afstandsbediening in overeenstemming met de aanwijzingen die bij de afstandsbediening zitten.
- Sluit de transmissiekabel van de afstandsbediening aan binnen 10 meter met gebruik van een kabel van 0,75 mm<sup>2</sup> ader. Als de afstand meer dan 10 meter is, gebruik dan een 1,25 mm<sup>2</sup> aansluitkabel.

##### ① MA-afstandbediening

- Sluit de "1" en "2" op binnenapparaat TB5 aan op een MA-afstandbediening. (Niet-gepolariseerde tweedraadige kabel)
- DC 9 tot 13 V tussen 1 en 2 (MA-afstandbediening)
- ② M-NET-afstandbediening
- Sluit de "M1" en "M2" op binnenapparaat TB5 aan op een M-NET-afstandbediening. (Niet-gepolariseerde tweedraadige kabel)
- DC 24 tot 30 V tussen M1 en M2 (M-NET-afstandbediening)
  - Ⓐ Klemmenblok voor transmissiekabel binnenapparaat
  - Ⓑ Klemmenblok voor transmissiekabel buitenapparaat
  - Ⓒ Afstandsbediening




Fig. 4-2

## 4. Elektrische aansluitingen




Fig. 4-3




Fig. 4-4

### Beperkingen op de Transmissiekabels (Fig. 4-3)

Langste kabellengte ( $L_1+L_2+L_4$  of  $L_1+L_3+L_4$ ): minder dan 200 m

Lengte tussen binnenapparaat en de afstandsbediening ( $\ell$ ): minder dan 10 m

- Ⓐ Buitenapparaat
- Ⓑ Aarding
- Ⓒ BC-bedieningseenheid
- Ⓓ Binnenapparaat
- Ⓔ M-NET-afstandsbediening
- Ⓕ Apolar 2-draads

#### Opmerking:

\*1 Aard de transmissiekabel via de aardklem (Ⓑ) van het buitenapparaat.

\*2 Als de afstandsbedieningskabel langer dan 10 meter is, gebruik dan een 1,25 mm<sup>2</sup>-diameterkabel voor het gedeelte dat langer is dan 10 meter, en voeg dat gedeelte toe voor berekening van de 200 meter.

\*3 De BC-bedieningseenheid is alleen benodigd voor de R2-lijn van apparaten die zowel koelen als verwarmen.

## 4.3. De aansluitadressen instellen (Fig. 4-4)

(Zorg ervoor dat er geen stroom op het apparaat staat als u de adressen instelt.)

- Er zijn twee types draaibare schakelininstellingen beschikbaar: voor het instellen van adressen 1 tot 9 en groter dan 10, en voor het instellen van aftakkingssnummers.

#### Opmerking:

Stel de schakelaar SW5 in op het juiste voltage van de netvoeding.

- Wanneer de netspanning 230 of 240 V bedraagt, zet u SW5 op de stand 240 V.
- Wanneer de netspanning 220 V bedraagt, zet u SW5 op de stand 220 V.

Ⓐ Adresbord

## 4.4. Types regelkabels

### 1. Bedrading van transmissiekabels: Gepantserde CVVS of CPEVS kabel

• Kabeldiameter: Minimaal 1,25 mm<sup>2</sup>

### 2. M-NET-afstandsbedieningskabels

Soort afstandsbedieningskabel	Gepantserde MVVS kabel
Kabeldiameter	Meer dan 0,5 tot 1,25 mm <sup>2</sup>
Opmerkingen	Als de afstand groter dan 10 meter wordt, gebruikt u een kabel met dezelfde specificaties als de transmissiekabel.

### 3. MA-afstandsbedieningskabels

Soort afstandsbedieningskabel	2-adige kabel (niet-afgeschermd)
Kabeldiameter	Meer dan 0,3 tot 1,25 mm <sup>2</sup>

## 5. Het rooster installeren




Fig. 5-1

## 5.1. De inhoud controleren (Fig. 5-1)

- Deze kit bevat de volgende onderdelen.

	Accessoire naam	Hoeveelheid	Opmerking
①	Rooster	1	
②	Schroef	6	M5 × 0,8 × 16
③	Schroef	1	4 × 16

Ⓐ Punten voor vastzetten van de rooster

Ⓑ Punten voor vastzetten van de rooster

Ⓒ Binnenapparaat

Ⓓ Plafondoppervlak

Ⓔ Aftapbak

Ⓕ Plaatsen voor vastzetten van de rooster

Ⓖ Zorg dat deze oppervlakken op hetzelfde niveau liggen (0-3 mm)




Fig. 5-2

## 5.2. Controles vóór bevestiging van het voorpaneel (Fig. 5-2, 3)

- Voordat u het voorpaneel installeert, dient u te controleren of de zijden van het binnenapparaat evenwijdig lopen met die van de opening in het plafond (of gelijk aan de hoek tussen de muur en het plafond).
- Controleer of de vier punten waaraan het voorpaneel wordt vastgemaakt het plafondoppervlak raken.
- Controleer of de isolatie van de koelleidingen, de afvoerdeelingen, etc. goed bevestigd is en of alle elektrische aansluitingen en verdere aansluitingen en koppelingen goed zijn gemaakt.






Fig. 5-3


## 5. Het rooster installeren



**Fig. 5-4**



**Fig. 5-5**



**Fig. 5-6**

### 5.3. Het rooster installeren (Fig. 5-4)

- Open de grill van de inlaatopening door op de aangegeven plaats te duwen. Druk en verwijder het luchtfILTER.
- Verwijder de schroefdeksel in het midden van de aanjager.
- Zet de bovenste en de onderste kleppen van het binnenapparaat volledig open.
- Haak de tijdelijke bevestigingsnokken van het voorpaneel aan de haken van het binnenapparaat .

Ⓐ Haken

Ⓑ Zet de bovenste en de onderste kleppen van het binnenapparaat volledig open

Ⓒ Tijdelijke bevestigingsnok

Ⓓ Tijdelijke bevestigingsnok

Ⓔ Schroefdeksel

- Stel het voorpaneel zo af dat dit precies past in de hoek tussen het plafond en de muur en breng de montagebouten ② (meegeleverd bij de rooster) aan op de vier plaatsen, links en rechts. Draai de bouten nog niet helemaal aan. (Fig. 5-5)
- Draai de bevestigingsbouten ② nu aan en draai ook de bevestigingsschroeven ③ op drie plaatsen in het midden aan.
- Draai uiteindelijk de bevestigingsbouten ② op de vier plaatsen, rechts en links aan.
- Controleer nu of er geen nadelen zijn tussen het binnenapparaat en het voorpaneel en tussen het voorpaneel en het plafondoppervlak. Als er nadelen zijn, kan er wind in het apparaat komen, met als gevolg waterlekkage (Fig. 5-6).
  - \* Draai de bevestigingsbouten ② en bevestigingsschroeven ③ helemaal aan.
- Vervang het luchtfILTER en de schroefdeksel en druk de rooster van de inlaatopening aan op de plaats aangegeven met "PUSH" totdat deze op zijn plaats vastklikt.

Ⓐ Haak

Ⓓ Tijdelijke bevestigingsnokken

### 5.4. Controles na het installeren

- Controleer of er geen nadelen zijn tussen het binnenapparaat en het voorpaneel en tussen het voorpaneel en het plafondoppervlak. Als er nadelen zijn, kan er wind in het apparaat komen, met als gevolg condensatievorming.
- Controleer of het luchtfILTER zich op zijn plaats bevindt.

Ⓐ Plafondoppervlak

Ⓑ Binnenapparaat

Ⓒ Rooster

Ⓓ Hier geen nadelen

## 6. Proefdraaien (Fig. 6-1)




Fig. 6-1

- ① Druk tweemaal op de [TEST RUN (PROEFDRAAIEN)] knop → [TEST RUN] wordt weergegeven op het scherm.
  - ② Druk op de knop [Werking kiezen]. → Controleer of er lucht uitgeblazen wordt.
  - ③ Druk op de knop [Ventilatorsnelheid aanpassen]. → Controleer of de windsnelheid verandert.
  - ④ Druk op de knop [Luchtstroom naar boven of beneden] om de richting van de geblazen lucht te veranderen.
  - ⑤ Druk op de knop [AAN/UIT] om het proefdraaien te beëindigen. → Het proefdraaien stopt.
- (A) Verlichting werkt  
 (B) Geeft de inspectiecode aan  
 (C) Geeft de overblijvende proefdraaitijd aan  
 (D) Geeft de temperatuur weer van de vloeistofpijp van het binnenapparaat  
 (E) Geeft het proefdraaien aan

### Opmerking:

- De op 2 uur ingestelde timer is zo afgesteld dat het proefdraaien na twee uur automatisch stopt.
- De afstandsbediening geeft tijdens het proefdraaien op de temperatuurdisplay de temperatuur van de vloeistofleiding van het binnenapparaat aan.

# Contenido

1. Medidas de seguridad .....	34
2. Instalación de la unidad interior .....	34
3. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje .....	36
4. Trabajo eléctrico .....	38
5. Instalación de la rejilla .....	39
6. Prueba de funcionamiento (Fig. 6-1) .....	41

## 1. Medidas de seguridad

- Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de "Medidas de seguridad".
- Informe al encargado del suministro u obtenga su consentimiento antes de conectar este equipo al sistema de suministro de alimentación.

### ⚠ Atención:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.

### ⚠ Cuidado:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar daños en la unidad.

Después de terminar la instalación, explique las "Medidas de seguridad", funcionamiento y mantenimiento de la unidad al cliente según el Manual de instrucciones y realice una prueba para asegurarse de que funciona correctamente. Entregue una copia del Manual de instalación y del Manual de instrucciones al usuario. Estos manuales deben pasar a usuarios posteriores del equipo.

✖ : Indica una acción que debe evitarse.

❗ : Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.

⚡ : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

⚠ : Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias.

ⓧ : Indica que debe apagarse el interruptor principal antes de intervenir en la unidad.

⚡ : Peligro de descarga eléctrica.

⚠ : Peligro por superficie caliente.

ⓧ ELV: A la hora de realizar una reparación, desconecte el interruptor principal tanto de la unidad interior como de la exterior.

### ⚠ Atención:

Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

### ⚠ Atención:

- La instalación del aire acondicionado debe correr a cargo del distribuidor o de un técnico autorizado.
- Instale la unidad en un lugar capaz de soportar su peso.
- Utilice los cables especificados para la instalación eléctrica.
- Utilice sólo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distribuidor o a una empresa autorizada que se los instale.
- No toque las aletas del intercambiador de calor.
- Instale el aire acondicionado según se indica en este manual de instalación.

- Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un electricista autorizado de acuerdo con la normativa local.
- Si el aire acondicionado se instala en una habitación pequeña deberán tomarse medidas para prevenir que la concentración de refrigerante exceda los límites de seguridad incluso si hubiese fugas.
- Las partes perforadas de caras recortadas pueden causar daños por cortes, etc. Los instaladores deberán llevar equipo de protección adecuado como por ejemplo guantes, etc.

### ⚠ Cuidado:

- No utilice los tubos de refrigerante existentes cuando utilice el refrigerante R410A o R407C.
- Utilice aceite de éster, aceite o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) como aceite de refrigerador para recuperar las conexiones abocinadas y bridadas al usar refrigerante R410A o R407C.
- No utilice el aire acondicionado en lugares en los que se guarde comida, animales domésticos, plantas, instrumentos de precisión u obras de arte.
- No utilice el equipo de aire acondicionado en entornos especiales.
- Conecte la unidad a tierra.
- Instale un interruptor para el circuito de fugas.

- Utilice cables de alimentación de capacidad y gama de corriente adecuadas.
- Utilice un interruptor de circuito y un fusible exclusivamente de la capacidad indicada.
- No toque los enchufes con los dedos mojados.
- No toque las tuberías de refrigerante durante el funcionamiento e inmediatamente después de éste.
- No accione el equipo de aire acondicionado cuando se hayan extraído los paneles y las protecciones.
- No desconecte la corriente inmediatamente después de parar el funcionamiento del equipo.

## 2. Instalación de la unidad interior




Fig. 2-1

### 2.1. Comprobación de los accesorios de la unidad interior (Fig. 2-1)

La unidad interior debe ir acompañada de las siguientes piezas de repuesto y accesorios (estos componentes deben encontrarse en el interior de la rejilla de admisión).

	Nombre accesorio	Cant.
①	Arandelas	4
②	Arandelas (con aislamiento)	4
③	Tapón de tubería	2
④	Bandas	4
⑤	Tornillo	4 M5 x 0,8 x 30

## 2. Instalación de la unidad interior




Fig. 2-2




Fig. 2-3




Fig. 2-4




Fig. 2-5




Fig. 2-6

### 2.2. Espacio de servicio (Fig. 2-2)

• Las dimensiones de la apertura en el techo se pueden regular dentro de la gama que muestra el diagrama siguiente; centre la unidad principal frente a la apertura del techo, asegurándose de que los lados opuestos respectivos en todos los lados de la apertura sean idénticos.

- Ⓐ Admisión de aire
- Ⓑ Salida de aire
- Ⓒ Panel del techo
- Ⓓ Min. 200 mm
- Ⓔ Pernos de suspensión W3/8 o M10
- Ⓕ Rejilla

### 2.3. Apertura del techo y ubicación de los tornillos de suspensión (Fig. 2-3)

- Realice una abertura en el techo de 430 mm × 960 mm de tamaño. Esta abertura será una ventana de comprobación y será necesaria posteriormente durante el mantenimiento.
- Si las dimensiones no son exactas, cuando instale la rejilla puede haber holgura entre ésta y la unidad interior. Esto podría provocar pérdidas de agua u otros problemas.
- Cuando decida la ubicación, tenga en cuenta cuidadosamente el espacio existente alrededor del techo y realice sus mediciones dejando un margen.
- Existen diferentes tipos de techo y construcciones, por lo que sería muy útil consultar con el constructor y con el decorador del edificio.
- Ⓐ Las partes centrales de la abertura del techo y la unidad interna deben estar alineadas.
- ① Lado exterior de la rejilla
- ② Abertura del techo
- ③ Paso del perno
- ④ Caja de componentes eléctricos

- Mediante la plantilla de instalación (parte superior del paquete) y el calibre (suministrado como un accesorio junto a la rejilla), realice una apertura en el techo de forma que la unidad principal se pueda instalar tal y como se indica en el diagrama (el método de utilización de la plantilla y del calibre está indicado).
- Utilice tornillos de suspensión M10 (3/8").
- \* Los tornillos de suspensión no están incluidos en el envío.
- Después de suspender la unidad interior, deberá conectar las tuberías y el cableado encima del techo. Una vez haya sido fijada la ubicación y se haya determinado la dirección de las tuberías, coloque en el lugar deseado los tubos de refrigerante y de desagüe, el cableado del controlador remoto y el cableado que conecta las unidades interior y exterior antes de suspender la unidad interior. Esto es especialmente importante en lugares donde el techo ya esté colocado.

#### ① Estructuras de madera (Fig. 2-4)

- Use vigas-tirante (para casas de un solo piso) o vigas de doble piso (para casas de dos pisos) como refuerzo.
- Las vigas de madera para suspender unidades de aire acondicionado deben ser resistentes y sus lados deben medir, al menos, 6 cm si las vigas están separadas no más de 90 cm, o al menos 9 cm si están separadas hasta 180 cm. El tamaño de los tornillos de suspensión debería ser de Ø10 mm (3/8"). (Los tornillos no vienen incluidos con la unidad.)
- Utilice el canal, el conducto y otras piezas adquiridas localmente para suspender la unidad interior.

#### ② Estructuras de hormigón armado (Fig. 2-5)

Asegure los tornillos de suspensión con el método que se muestra en el gráfico o utilice ganchos de acero o madera, etc. para instalar los tornillos de sujeción.

- |  |   |
|--|---|
| Ⓐ Panel de techo   | ① Tornillos de suspensión M10 (3/8") (no incluidos) |
| Ⓑ Cabo   | ② Barra de refuerzo de acero                        |
| Ⓒ Viga   | ③ C canal   |
| Ⓓ Viga de techo  | ④ Ménnsula de suspensión del canal                  |
| Ⓔ Use inserciones con capacidad de 100-150 Kg cada una (no incluidas). | ⑤ Perno de suspensión M10                           |

### 2.4. Procedimientos de suspensión de la unidad (Fig. 2-6)

Adquiera localmente pernos de 3/8" o pernos M10

- Ajuste de antemano la longitud del saliente del perno desde la superficie del techo.
- \*1. Si utiliza una tuerca superior adicional para suspender la unidad, en determinados casos es probable que tenga que añadirla posteriormente.

- Ⓐ Tornillo de suspensión
- Ⓑ Panel de techo
- Ⓒ Tuerca
- Ⓓ Arandela (con aislamiento) ②
- Ⓔ Arandela (sin aislamiento) ①

## 2. Instalación de la unidad interior

1. 2. 3.




Fig. 2-7

(mm)

Compruebe el paso del perno de suspensión (340 mm x 811 mm)

1. Enrosque progresivamente las arandelas ① ② (suministradas) y sus respectivas tuercas (adquiridas localmente) en el perno de suspensión. (Fig. 2-7)
  - \* Realice esta operación en el siguiente orden (desde la parte superior): tuerca, arandela con aislante ②, arandela sin aislante ①, dos tuercas.
  - \* Coloque la arandela aislante ② con la superficie aislante hacia abajo, tal y como se indica en la figura.

2. Levante la unidad en su ubicación y alinéela adecuadamente con el perno de suspensión. Pase la ménsula entre las arandelas ① y ② ya colocadas y fíjela. Realice el mismo procedimiento en las cuatro ubicaciones.

- \* Asegúrese de que el perno de suspensión se prolonga al menos 20 mm desde la superficie del techo. En caso contrario, no podrá instalar el panel de cubierta (de venta por separado).

3. Si las aberturas de la ménsula y del techo no están alineadas, ajústelas hasta que lo estén.

Ⓐ Perno de suspensión (3/8" o M10)

Ⓑ Superficie del techo

Ⓒ Tuerca (3/8" o M10)

Ⓓ Arandela (2) (con aislante)

Ⓔ Arandela ①

Ⓕ (Instalar con el aislante hacia abajo)

Ⓖ Medición de la cara superior de la ménsula

4.




Fig. 2-8

5.




Fig. 2-9

(mm)

5. Apriete todas las tuercas. (Fig. 2-9)

Ⓐ Perno de suspensión (3/8" o M10)

Ⓑ Tubo de plástico sin obstrucciones

Ⓒ Lado inferior de la ménsula

Ⓓ Asegure el panel frontal en este punto

Ⓔ Iguale estas superficies (0 - 3 mm)

(mm)

### 2.5. Orificio de entrada de aire puro (Fig. 2-10)

En el momento de la instalación, utilice el orificio (agujero ciego) situado en las posiciones indicadas en el siguiente diagrama cuando sea necesario.

Ⓐ Orificio de entrada de aire puro (Agujero ciego para cables)

Ⓑ Orificio para arandela de 4-ø2,8

#### Nota:

Asegúrese de que la entrada de aire puro no tenga una dimensión superior al 20% de la entrada de aire completa (cuando el ajuste de la velocidad del flujo de aire ha sido establecido a su máximo valor).

#### ⚠ Cuidado:

Enlace del ventilador de conducto y el acondicionador de aire.

Si se utiliza un ventilador de conducto, asegúrese de conectarlo al acondicionador de aire cuando el aire proceda del exterior.

No ponga en marcha sólo el ventilador de conducto porque, de lo contrario, puede generarse condensación.

## 3. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje

(mm)

### 3.1. Ubicación de los tubos de refrigerante y drenaje

Ⓐ Tubería de drenaje (Utilizar tubo de PVC D.E. ø26)

Ⓑ Panel de techo (parte inferior)

Ⓒ Tubo de refrigerante (gas)

Ⓓ Tubo de refrigerante (líquido)

Ⓔ Caja de componentes eléctricos

Ⓕ Depósito de drenaje

Ⓖ Asegúrese de que estas superficies estén igualadas.




Fig. 3-1

### 3. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje




Fig. 3-2

#### 3.2. Tubos de conexión (Fig. 3-2)

- Si se utilizan tubos de cobre convencionales, envuelva los tubos de gas y líquido con materiales aislantes (resistente al calor hasta 100 °C o más, espesor de 12 mm o más).
- Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales aislantes de espuma de polietileno (gravedad específica de 0,03 y espesor de 9 mm o más).
- Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado.
- Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos.
- Utilice el aislante de tubería de refrigerante suministrado para aislar las conexiones de la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado.

(A) Dimensiones del corte abocinado

Tubo de cobre D.E. (mm)	Dimensiones abocinado dimensiones ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	22,9 - 23,3

(B) Tamaños de la tubería de refrigerante y par de apriete de la tuerca abocardada

	R407C o R22				R410A				Tuerca de abocardado O.D.	
	Tubería de líquido		Tubería de gas		Tubería de líquido		Tubería de gas			
	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N·m)	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N·m)	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N·m)	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N·m)	Tubería de líquido (mm)	Tubería de gas (mm)
P20/25/32/40	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	17	26
P50	ODØ9,52	34 - 42*	ODØ15,88	68 - 82*	ODØ6,35	34 - 42	ODØ12,7	68 - 82	22	29
P63/80	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	22	29
P100/125	ODØ9,52	34 - 42	ODØ19,05	100 - 120*	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	100 - 120	22	36

\* Use la tuerca abocardada para las siguientes tuberías: Tubería para líquido P50, P100, P125 y tubería de gas de P50.

(C) Aplique aceite refrigerante para máquinas en toda la superficie abocinada.




Fig. 3-3

#### Procedimientos de instalación (Fig. 3-3)

- Quite de la unidad las tuercas de unión abocinada y las tapas.
- Haga un corte abocinado en las tuberías del gas de líquido y aplique aceite refrigerante (no suministrado con la unidad) sobre la superficie de contacto abocinada.
- Conecte rápidamente la tubería del refrigerante.
- Acuérdese de apretar con una llave doble las tuercas de unión abocinadas.
- Ponga el tapón ③ que se adjunta sobre la tubería del gas hasta que presione contra la placa metálica que hay dentro de la unidad.
- Ponga el tapón ③ que se adjunta sobre la tubería del líquido hasta que presione contra la placa metálica que hay dentro de la unidad.
- Sujete el tapón ③ en ambos extremos (15 - 20 mm) con las bandas proporcionadas ④.

Ⓐ Tubería del gas

Ⓑ Tubería del líquido

Ⓒ Banda ④

Ⓓ Tapón de tubería ③

Ⓔ Gire la junta hacia arriba.

Ⓕ Apriete el tapón de la tubería contra la placa metálica.

Ⓖ Material aislante contra del calor de la tubería refrigerante

Ⓗ Envuelva firmemente.

Ⓘ Corte la banda sobrante.




Fig. 3-4

#### 3.3. Tubería de drenaje (Fig. 3-4)

- Utilice tubo de PVC de Ø26 mm para el tubo de drenaje y prevea una pendiente de descenso de 1/100 o más.
- Asegúrese de conectar las juntas de los tubos con un adhesivo de la familia de cloruro de polivinilo.
- Observe la figura para realizar los trabajos de canalización.
- Utilice la manguera de drenaje adjunta para cambiar la dirección de la tubería de extracción.

Ⓐ Tubería correcta

Ⓑ Tubería incorrecta

Ⓐ Aislamiento (9 mm o más)

Ⓑ Pendiente de descenso de 1/100 o más

Ⓒ Metal de soporte

Ⓚ Expulsador de aire

Ⓛ Elevado

Ⓜ Retención de olores

Ⓝ Déjela tan pequeña como sea posible

Ⓞ Déjela tan grande como sea posible (aprox. 10 cm)

#### Agrupación de tuberías

Ⓓ VP-20 (D.E.Ø26 TUBO PVC)

Ⓔ Hágalo lo más ancho posible

Ⓕ Unidad interior

Ⓖ Haga la medida de la tubería ancha para la agrupación de tuberías

Ⓗ Pendiente de descenso de 1/100 o más

Ⓘ D.E.Ø38 TUBO PVC para agrupación de tuberías. (9 mm o mayor aislamiento)

Ⓛ Hasta 50 cm

### 3. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### En caso de desagüe ascendente (Fig. 3-5)

- La mayor dimensión posible de la sección vertical en el punto B es de 60cm desde la superficie inferior del techo. Deje esta sección vertical tan corta como sea posible.


#### Comprobación del desagüe de agua (Fig. 3-6)

- Llene el depósito de desagüe con 0,5 litros de agua aproximadamente (no ponga agua directamente en la bomba de desagüe).
- Realice una prueba de funcionamiento de la unidad (en el modo de enfriamiento).
- Compruebe si desagua el agua en la ventana de comprobación transparente y en la salida del tubo de desagüe.

4. Pare la prueba de funcionamiento (no olvide apagar la unidad).

- |  |   |
|--|---|
| Ⓐ Panel de techo                                 | Ⓕ Pendiente de descenso de 1/100 o más            |
| Ⓑ Máx. 60 cm                                     | Ⓖ Déjela tan grande como sea posible (Mín. 10 cm) |
| Ⓒ Posición de la salida de desagüe               | Ⓗ Sección vertical del tubo de desagüe            |
| Ⓓ Déjela tan corta como sea posible (Máx. 15 cm) | Ⓘ Botella de agua (adquirida localmente)          |
| Ⓔ Déjela tan pequeña como sea posible            |   |

### 4. Trabajo eléctrico



- Ⓐ Cubierta
- Ⓑ Caja eléctrica
- Ⓒ Bloque terminal para la alimentación
- Ⓓ Bloque terminal para el cable de transmisión
- Ⓔ Placa de control
- Ⓕ Placa de dirección
- Ⓖ Asegure con un prensaestopas
- Ⓗ Bloque terminal para el mando a distancia MA




Fig. 4-1




Fig. 4-2

#### 4.1. Cableado eléctrico (Fig. 4-1)

\* Asegúrese de que todo el cableado eléctrico esté completo antes de instalar el panel de cubierta.

- Extraiga la cubierta de la tarjeta de direcciones (dos pernos).
- Extraiga la cubierta de la caja de componentes eléctricos (un perno).
- Extraiga los pernos que fijan la caja de componentes eléctricos y retire dicha caja (dos pernos).
- Inserte el cableado en la caja de componentes eléctricos.
- Conecte firmemente los cables al bloque terminal.

\* Asegúrese de que los cables sean lo suficientemente largos como para que se pueda retirar la caja de la unidad durante el mantenimiento.

- Fije los cables con la abrazadera de instalación en el lateral de la caja de componentes eléctricos.
- Reemplace las piezas extraídas de su posición original.

A indica la desconexión de la fuente de alimentación con un interruptor de aislamiento o un dispositivo similar en todos los conductores activos que deben incorporarse a la instalación fija.

##### Cableado de alimentación

- Los códigos correspondientes al suministro de energía de utilización no deben ser inferiores a los del diseño 245 IEC 53 o 227 IEC 53.
- Debe proporcionarse un interruptor de al menos 3 mm de separación de contacto en cada polo en la instalación del acondicionador de aire.
- Tamaño del cable de alimentación: más de 1,5 mm<sup>2</sup>
- Instale un cable a tierra más largo y más grueso que los demás cables.

#### 4.2. Conexión de los cables de transmisión del mando a distancia y de las unidades exterior e interior (Fig. 4-2)

- Conecte TB5 de la unidad interior y TB3 de la unidad exterior (cable no polarizado de 2 hilos).

La "S" en TB5 de la unidad interior indica una conexión de cable blindado. Consulte en el manual de instalación de la unidad exterior las especificaciones sobre los cables de conexión.

- Instale el mando a distancia siguiendo las indicaciones del manual que se suministra con el mismo.
- Si el cable de transmisión del mando a distancia tiene menos de 10 m, use un cable de conductor interno aislado de 0,75 mm<sup>2</sup>. Si la distancia es superior a los 10 m, use un cable de enlace de 1,25 mm<sup>2</sup>.

##### ① Mando a distancia MA

- Conecte el "1" y el "2" de la unidad interior TB15 a un mando a distancia MA (2 cables no polarizados).

• DC 9 a 13 V entre 1 y 2 (Mando a distancia MA)

##### ② Mando a distancia M-NET

- Conecte el "M1" y el "M2" de la unidad interior TB5 a un mando a distancia M-NET (2 cables no polarizados).

• DC 24 a 30 V entre M1 y M2 (Mando a distancia M-NET)


Ⓐ Bloque de terminales para los cables de transmisión interiores

Ⓑ Bloque de terminales para los cables de transmisión exteriores


Ⓒ Mando a distancia




## 5. Instalación de la rejilla



**Fig. 5-4**



**Fig. 5-5**



**Fig. 5-6**

### 5.3. Instalación de la rejilla (Fig. 5-4)

- Abra la rejilla interior presionando en el lugar marcado mediante PUSH y extraiga el filtro de aire.
  - Extraiga la cubierta del tornillo de la parte central del fuelle.
  - Abra completamente las aletas superior e inferior de la unidad interior.
  - Enganche las lengüetas de soporte temporal en el panel frontal a los ganchos de la unidad interior.
- Ⓐ Ganchos  
Ⓑ Abra completamente las aletas superior e inferior  
Ⓒ Lengüeta de soporte temporal  
Ⓓ Lengüeta de soporte temporal  
Ⓔ Cubierta del tornillo

- Ajuste el panel frontal de modo que encaje adecuadamente en el ángulo entre el techo y la pared e instale los pernos de fijación ② (suministrados con esta rejilla) en sus cuatro ubicaciones respectivas a izquierda y derecha, dejándolos ligeramente flojos. (Fig. 5-5)
  - A continuación, apriete los pernos de seguridad ② y los tornillos de seguridad ③ en las tres ubicaciones centrales.
  - Finalmente, apriete los pernos de seguridad ② en las cuatro ubicaciones a derecha e izquierda.
  - Llegados a este punto, asegúrese de que no existan huelgos entre la unidad interior y el panel frontal y entre el panel frontal y la superficie del techo. Si existieran huelgos, podría penetrar el viento y provocar pérdidas de agua. (Fig. 5-6)
    - \* Apriete completamente los pernos de seguridad ② y los tornillos de seguridad ③.
  - Reemplace el filtro de aire y la cubierta del tornillo y presione la rejilla interior en el lugar marcado mediante PUSH hasta que escuche que se sujeta en su sitio.
- Ⓐ Gancho  
Ⓓ Lengüetas de soporte temporal

### 5.4. Comprobaciones a realizar después de la instalación

- Compruebe que no existan huelgos entre la unidad interior y el panel frontal y entre el panel frontal y la superficie del techo. Si existieran huelgos, podría penetrar el viento y formarse condensación.
  - Compruebe que el filtro de aire esté colocado correctamente.
- Ⓐ Superficie del techo  
Ⓑ Unidad interior  
Ⓒ Rejilla  
Ⓓ Sin huelgos

## 6. Prueba de funcionamiento (Fig. 6-1)




Fig. 6-1

- ① Pulsar dos veces el botón [TEST RUN] (Realización de pruebas). → En la pantalla se muestra [TEST RUN].
  - ② Pulse el botón [Selección de modo]. → Comprobar que hay corriente de aire.
  - ③ Pulse el botón [Ajuste de la velocidad del ventilador]. → Comprobar que la corriente de aire cambia de velocidad.
  - ④ Pulse el botón [Selección de aire ascendente/descendente] para cambiar la dirección de la corriente de aire.
  - ⑤ Pulse el botón [ON/OFF] para cancelar la realización de pruebas. → El proceso de pruebas de detiene.
- ⑥ Encendido cuando está en funcionamiento  
 ⑦ Muestra el código de inspección  
 ⑧ Muestra el tiempo que falta para finalizar el proceso de pruebas  
 ⑨ Visualización de la temperatura del tubo del líquido de la unidad interior  
 ⑩ Indica que está realizando el proceso de pruebas

**Nota:**

- El temporizador de 2 horas se activa para detener automáticamente el proceso de pruebas después de transcurridas dos horas.
- Durante el proceso de pruebas, el mando a distancia muestra la temperatura del tubo del líquido de la unidad interior en la sección de visor donde se indica la temperatura.

## Indice

1. Misure di sicurezza .....	42
2. Installazione della sezione interna .....	42
3. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio .....	44
4. Collegamenti elettrici .....	46
5. Installazione della griglia .....	47
6. Prova di funzionamento (Fig. 6-1) .....	49

## 1. Misure di sicurezza

- ▶ Leggere attentamente la sezione "Misure di sicurezza" prima di far funzionare l'unità.
- ▶ Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete di alimentazione, informare l'ente energia o richiederne il consenso.

### ⚠ Avvertenza:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche mortali, per l'utente.

### ⚠ Cautela:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell'unità.

Terminata l'installazione, spiegare le "Misure di sicurezza", l'uso e la manutenzione dell'unità al cliente conformemente alle informazioni riportate nel manuale d'uso ed eseguire il ciclo di prova per accettare che l'impianto funzioni normalmente. Consegnare il Manuale d'uso ed il Manuale di installazione al cliente, che li dovrà conservare e, in futuro, consegnarli ad eventuali nuovi utenti.

### ⚠ Avvertenza:

- Chiedere al distributore o ad una società autorizzata di installare l'unità.
- Installare l'unità in un luogo in grado di sostenere il suo peso.
- Utilizzare solo cavi specifici per i cablaggi.
- Utilizzare soltanto accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e chiedere al proprio distributore o ad una società autorizzata di installarli.
- Non toccare le alette dello scambiatore di calore.
- Installare l'unità conformemente a quanto indicato nel manuale di installazione.

### ⚠ Cautela:

- Non usare l'esistente tubazione del refrigerante quando si utilizza il refrigerante R410A o R407C.
- Usare olio a base di esteri, olio a base di etero o alchilbenzene (in piccola quantità) per lubrificare i collegamenti a cartella ed a flangia, quando si utilizza il refrigerante R410A o R407C.
- Non tenere generi alimentari, animali domestici, piante, strumenti di precisione od opere d'arte nella zona della portata d'aria del condizionatore.
- Non usare il condizionatore in ambienti speciali.
- Messa a terra dell'unità.
- Installare un interruttore del circuito, se necessario.

✖ : Indica un'azione da evitare.

! : Indica la necessità di rispettare un'istruzione importante.

✚ : Indica la necessità di collegare un componente a massa.

⚠ : Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti.

⚡ : Indica che l'interruttore principale deve essere disattivato prima di effettuare la manutenzione.

⚡ : Attenzione alle scosse elettriche.

⚡ : Attenzione alle superfici roventi.

⚡ ELV: Al momento della manutenzione, interrompere l'alimentazione sia della sezione interna che esterna.


### ⚠ Avvertenza:

Leggere attentamente le etichette attaccate all'unità principale.

- Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto, nel rispetto degli standard normativi locali.
- Se il condizionatore d'aria viene installato in una stanza di piccole dimensioni, occorre adottare le misure necessarie per evitare la concentrazione di refrigerante al di là dei limiti di sicurezza, in caso di perdite.
- Le parti appuntite possono causare ferite da taglio, ecc.. Gli installatori devono pertanto indossare equipaggiamenti protettivi, come guanti, ecc..

- Utilizzare, per le linee di alimentazione, cavi standard con una capacità sufficiente.
- Usare soltanto un interruttore del circuito e fusibili della capacità specificata.
- Non toccare alcun interruttore con le dita bagnate.
- Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante ed immediatamente dopo il funzionamento.
- Prima di iniziare il funzionamento dell'unità, controllare che tutti i pannelli, e le protezioni siano installate correttamente.
- Dopo aver arrestato l'unità, non spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione principale.

## 2. Installazione della sezione interna




### 2.1. Controllare gli accessori dell'unità interna (Fig. 2-1)

La sezione interna viene consegnata con i seguenti ricambi e accessori (presenti all'interno della griglia di ingresso):


	Nome dell'accessorio	Q.tà
①	Rondella	4
②	Rondella (con materiale isolante)	4
③	Coperchio del tubo	2
④	Nastro	4
⑤	Vite	4 M5 × 0,8 × 30

Fig. 2-1


## 2. Installazione della sezione interna




**Fig. 2-2**




**Fig. 2-3**



**Fig. 2-4**



**Fig. 2-5**



**Fig. 2-6**

## 2.2. Spazio di servizio (Fig. 2-2)

- Le dimensioni dell'apertura a soffitto possono essere regolate all'interno della fascia di valori indicata nel diagramma sottostante. Centrare quindi l'unità principale rispetto all'apertura a soffitto, assicurandosi che la distanza fra i bordi dell'unità e dell'apertura sia identica sui punti opposti di tutti i lati.

- Ⓐ Ingresso dell'aria
- Ⓑ Uscita dell'aria
- Ⓒ Pannello del soffitto
- Ⓓ Min. 200 mm
- Ⓔ Bulloni di sospensione (W3/8 o M10)
- Ⓕ Griglia

## 2.3. Posizione delle aperture a soffitto e dei bulloni di sospensione (Fig. 2-3)

- Fare un'apertura sul soffitto avente le dimensioni di 430 mm x 960 mm. Essa funziona come una finestra di controllo e sarà necessaria in seguito durante le operazioni di manutenzione dell'unità.
- Se le dimensioni non sono precise, al momento dell'installazione della griglia possono esservi degli spazi fra questa e la sezione interna. Ciò può causare la caduta di gocce d'acqua o altri problemi.
- Al momento di decidere dove installare l'unità, esaminare attentamente lo spazio attorno al soffitto ed effettuare le misurazioni tenendo conto di un abbondante margine di sicurezza.
- I tipi di soffitto e il metodo di costruzione dell'edificio possono differire notevolmente fra loro. Consultare in proposito l'impresario e il decoratore.

- Ⓐ I centri dell'apertura a soffitto e della sezione interna devono essere allineati fra loro.
- ① Lato esterno della griglia
- ② Apertura della griglia
- ③ Passo del bullone
- ④ Scatola elettrica

- Servendosi del modello (parte superiore del pacco) e dell'indicatore di installazione (fornito come accessorio con la griglia), fare un'apertura nel soffitto in modo tale che l'unità principale possa essere installata come indicato nel diagramma. (Le istruzioni per utilizzare il modello e l'indicatore sono stampate sugli stessi.)
- Usare i bulloni di sospensione M10 (3/8").

\* I bulloni di sospensione devono essere acquistati localmente.

- Dopo aver sospeso la sezione interna, si dovranno collegare i tubi e i cablaggi situati sopra il soffitto. Una volta deciso il punto d'installazione e definita la direzione dei tubi, installare nei punti desiderati i tubi del refrigerante e di drenaggio, i cablaggi del telecomando e i cablaggi di collegamento delle sezioni interna ed esterna, prima di sospendere la sezione interna. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui il soffitto è già esistente.

① Per strutture di legno (Fig. 2-4)

- Utilizzare come rinforzi dei tiranti (per le abitazioni ad un solo piano) o delle travi su due piani (per le abitazioni a due piani).
- Le travi di legno per sospendere l'unità devono essere solide e presentare una sezione trasversale di almeno 6 cm se sono disposte ad intervalli massimi di 90 cm, ed una sezione di almeno 9 cm se sono disposte ad intervalli massimi di 180 cm. La specifica dei bulloni di sospensione deve essere di f 10 mm (3/8"). (I bulloni non sono forniti assieme all'unità.)
- Per sospendere la sezione interna, utilizzare il condotto, il tubo e le altre parti di fornitura locale.

② Strutture in cemento armato (Fig. 2-5)

Fissare i bulloni di sospensione facendo ricorso ai metodi visti, oppure utilizzare staffe di acciaio o di legno.

Per installare i bulloni di sospensione:

- |  |  |
|--|--|
| Ⓐ Pannello del soffitto  | ① Bulloni di sospensione M10 (3/8").<br>(Di fornitura locale.) |
| Ⓑ Travicello   | ② Tondi d'acciaio per cemento armato                           |
| Ⓒ Trave  | ③ C condotto   |
| Ⓓ Trave del tetto  | ④ Staffa di sospensione del condotto                           |
| Ⓔ Utilizzare inserti in grado di sostenere un peso compreso fra 100 e 150 kg | ⑤ Bullone di sospensione M10<br>(di fornitura locale).         |

## 2.4. Procedure per sospendere l'unità (Fig. 2-6)

Procurarsi localmente dei bulloni da 3/8" o M10.


- Regolare in primo luogo la lunghezza della sporgenza del bullone rispetto alla superficie del soffitto.

\*1. È possibile, in alcuni casi, che si debba utilizzare più tardi un dado superiore addizionale per sospendere l'unità.

- Ⓐ Bullone di sospensione
- Ⓑ Pannello del soffitto
- Ⓒ Dado
- Ⓓ Rondella (con materiale isolante) ②
- Ⓔ Rondella (senza materiale isolante) ①

## 2. Installazione della sezione interna

1. 2. 3.



**Fig. 2-7**

(mm)

Controllare il passo del bullone di sospensione. (340 mm × 811 mm)

1. In primo luogo, infilare le rondelle ① ② (fornite con l'unità) e i loro dadi (di fornitura locale) sul bullone di sospensione. (Fig. 2-7)

\* Seguire la seguente sequenza (dall'alto): dado, rondella isolata ②, rondella senza isolamento ①, i due dadi.

\* Mettere la rondella isolata ② con l'isolamento rivolto verso il basso, come indicato nella figura.

2. Sollevare l'unità sul punto di installazione, facendo attenzione che resti allineata correttamente al bullone di sospensione. Far passare la staffa fra le rondelle ① ②, che sono già installate, e fissarla. Fare la stessa cosa per tutti i quattro punti.

\* Accertarsi che il bullone di sospensione sorpassi di almeno 20 mm la superficie del soffitto. In caso contrario, non sarà possibile installare il pannello di copertura (venduto separatamente).

3. Se la lunga apertura della staffa e l'apertura nel soffitto non sono allineate, allinearle correttamente.

Ⓐ Bullone di sospensione (3/8" o M10)

Ⓑ Superficie del soffitto

Ⓒ Dado (3/8" o M10)

Ⓓ Rondella ② (con isolamento)

Ⓔ Rondella ①


Ⓕ (Installare con l'isolamento rivolto verso il basso)

Ⓖ Distanza rispetto alla faccia superiore della staffa

4. Controllare che i quattro angoli siano tutti a livello, utilizzando una livella a spirito o un tubo di plastica trasparente contenente acqua. (Fig. 2-8)


\* Accertarsi che, una volta terminata l'installazione, l'inclinazione dell'unità non superi 0,5 gradi (circa 6 mm sul lato lungo dell'unità).

4.



**Fig. 2-8**

5.



**Fig. 2-9**

(mm)

5. Serrare tutti i dadi. (Fig. 2-9)

Ⓐ Bullone di sospensione (3/8" o M10)

Ⓑ Tubo di plastica trasparente

Ⓒ Parte inferiore della staffa

Ⓓ Fissare il pannello anteriore qui

Ⓔ Far sì che queste superfici siano a livello fra loro (0 - 3 mm)

### 2.5. Foro di ingresso dell'aria fresca (Fig. 2-10)

Al momento dell'installazione, usare il foro (incompleto) situato sui punti indicati nel diagramma sottostante, se e quando richiesto.

Ⓐ Foro di ingresso dell'aria fresca (Foro incompleto)

Ⓑ 4-Ø2,8 foro sbavato

#### Nota:

Accertarsi che l'ingresso dell'aria fresca non superi in portata il 20% dell'intero ingresso dell'aria (quando la velocità del flusso d'aria è impostata sul valore massimo).

#### ⚠ Cautela:

Collegamento del condotto di ventilazione con il condizionatore dell'aria. Se viene utilizzato un condotto di ventilazione, accertarsi di collegarlo al condizionatore dell'aria quando vi è l'ingresso dell'aria esterna.

Evitare di far funzionare solo il condotto di ventilazione, per evitare la formazione di condensa.

## 3. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio

(mm)

### 3.1. Posizione della tubazione del refrigerante e di drenaggio

Ⓐ Tubo di drenaggio (Usare tubo in PVC diam. est. Ø26)

Ⓑ Pannello del soffitto (parte inferiore)



Ⓒ Tubo del refrigerante (gas)

Ⓓ Tubo del refrigerante (liquido)

Ⓔ Scatola elettrica

Ⓕ Vaschetta di drenaggio

Ⓖ Accertarsi che queste superfici siano a livello fra loro.



**Fig. 3-1**

### 3. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio




Fig. 3-2

(B) Dimensioni dei tubi del refrigerante e torsione di fissaggio del dado svasato

	R407C o R22				R410A				O.D. del dado a cartella			
	Tubo del liquido		Tubo del gas		Tubo del liquido		Tubo del gas					
	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N·m)	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N·m)	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N·m)	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N·m)				
P20/25/32/40	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	17	26		
P50	ODØ9,52	34 - 42*	ODØ15,88	68 - 82*	ODØ6,35	34 - 42	ODØ12,7	68 - 82	22	29		
P63/80	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	22	29		
P100/125	ODØ9,52	34 - 42	ODØ19,05	100 - 120*	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	100 - 120	22	36		

\* Utilizzare il dado svasato fornito per i seguenti tubi: Tubo del liquido di P50, P100, P125, e tubo del gas di P50.

(C) Applicare olio adatto alle macchine di refrigerazione sull'intera superficie di alloggiamento svasata.




Fig. 3-3




Fig. 3-4

### 3.3. Installazione della tubazione di drenaggio (Fig. 3-4)

- Usare tubi in PVC diam. est. Ø26 mm per il drenaggio e far sì che questi presentino un'inclinazione di almeno 1 percento.
- Accertarsi di collegare i giunti della tubazione usando un adesivo al cloruro di polivinile.
- Fare riferimento alla figura per eseguire la tubazione di drenaggio.
- Usare il tubo flessibile attaccato per modificare la direzione di estrazione della tubazione.

- |                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| ① Tubazione corretta                  | ② Tubazione non corretta   | ③ Sollevato  |
| ④ Materiale isolante (almeno 9 mm)    | ⑤ Inclinazione (almeno 1%)   | ⑥ Sifone intercettatore degli odori                                  |
| ⑦ Supporto in metallo                 | ⑧ Spurgo dell'aria   | ⑨ Cercare di ottenere la minima dimensione possibile                 |
| ⑩ Deve essere il più grande possibile | ⑪ Utilizzare tubi di grandi dimensioni in presenza di tubazioni raggruppate. | ⑫ Cercare di ottenere la massima dimensione possibile (circa 10 cm). |

#### Tubazioni raggruppate

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ⑬ TUBO VP-20 IN PVC (diam. est. Ø26)   | ⑭ Inclinazione (almeno 1 percento) |
| ⑮ TUBO IN PVC (diam. est. Ø38) per tubazioni raggruppate (materiale isolante di almeno 9 mm) | ⑯ Fino a 50 cm                     |

### 3. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### Nei casi di drenaggio verso l'alto (Fig. 3-5)

- La massima dimensione possibile della sezione verticale in (B) è di 60 cm rispetto alla superficie inferiore del soffitto. Far sì che questa sezione verticale sia la più corta possibile.

#### Controllo del drenaggio dell'acqua (Fig. 3-6)

1. Versare nella vaschetta di drenaggio 0,5 l d'acqua. (Non versare l'acqua direttamente nella pompa di drenaggio.)
2. Testare l'unità (in modalità raffreddamento).
3. Controllare il drenaggio dell'acqua tramite la finestra di controllo trasparente e l'uscita del tubo di drenaggio.
4. Arrestare la prova di funzionamento. (Non dimenticare di staccare la corrente.)

- |  |   |
|--|---|
| Ⓐ Pannello del soffitto  | Ⓕ Inclinazione (almeno 1 per cento)                                 |
| Ⓑ Max. 60 cm   | Ⓖ Cercare di ottenere la massima dimensione possibile (Min. 10 cm). |
| Ⓒ Posizione dell'uscita di drenaggio                             | Ⓗ Sezione verticale del tubo di drenaggio                           |
| Ⓓ Cercare di ottenere la minima lunghezza possibile (Max. 15 cm) | Ⓘ Bottiglia d'acqua (di fornitura locale)                           |
| Ⓔ Cercare di ottenere la minima dimensione possibile             |   |

### 4. Collegamenti elettrici





Fig. 4-1




Fig. 4-2

#### 4.1. Cablaggi elettrici (Fig. 4-1)

- \* Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano stati completati prima di installare il pannello di copertura.
- 1. Rimuovere il coperchio dal pannello degli indirizzi (due bulloni).
- 2. Rimuovere il coperchio dalla scatola elettrica (un bullone).
- 3. Rimuovere i bulloni di fissaggio della scatola elettrica e abbassare la scatola stessa (due bulloni).
- 4. Inserire i fili nella scatola elettrica.
- 5. Collegare saldamente i fili al blocco terminale.
- \* Accertarsi che i fili siano sufficientemente lunghi in modo da poter abbassare la scatola dall'unità durante la manutenzione.
- 6. Fissare i fili con il serrafilo sul lato della scatola elettrica.
- 7. Rimettere a posto i componenti che sono stati rimossi dalla loro posizione originale. Verrà incorporato nel cablaggio fisso un attrezzo per staccare l'alimentazione dall'interruttore di isolamento o un dispositivo simile in tutti i conduttori attivi.

##### Cablaggio alimentazione elettrica

- I codici di applicazione per l'alimentazione elettrica non devono essere più leggeri del design 245 IEC 53 o 227 IEC 53.
  - Un interruttore con separazione fra i contatti di almeno 3 mm verrà fornito all'installazione del condizionatore.
- Dimensione cavo di alimentazione: maggiore di 1,5 mm<sup>2</sup>
- Il cavo di messa a terra deve essere più lungo e più spesso degli altri cavi.

#### 4.2. Collegamento del comando a distanza e dei cavi di trasmissione delle sezioni interne ed esterne (Fig. 4-2)

- Collegare la sezione interna TB5 e la sezione esterna TB3. (2 fili non polarizzati). La sezione marcata "S" sulla sezione interna TB5 è una connessione protetta del cavo. Per le specifiche dei cavi di collegamento, fare riferimento al manuale d'installazione della sezione esterna.
- Installare il comando a distanza seguendo le istruzioni riprese nel manuale fornito con l'unità.
- Collegare il cavo di trasmissione del comando a distanza con un cavo avente una sezione di 0,75 mm<sup>2</sup> fino a 10 m. Qualora la distanza superi i 10 m, utilizzare un cavo di collegamento avente una sezione di 1,25 mm<sup>2</sup>.
- ① Comando a distanza MA
  - Collegare i terminali "1" e "2" della sezione interna TB15 ad il mando a distanza MA, usando due fili non polarizzati.
  - DC 9 a 13 V tra 1 e 2 (Comando a distanza MA)
- ② Comando a distanza in rete
  - Collegare i terminali "M1" e "M2" della sezione interna TB5 ad il mando a distanza in rete, usando due fili non polarizzati.
  - DC 24 a 30 V fra M1 e M2 (Comando a distanza in rete)
    - Ⓐ Blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione interna
    - Ⓑ Blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione esterna
    - Ⓒ Comando a distanza

## 4. Collegamenti elettrici




Fig. 4-3




Fig. 4-4

### Sollecitazioni sui cavi di trasmissione (Fig. 4-3)

- Lunghezza massima del cavo ( $L_1+L_2+L_4$  o  $L_1+L_3$  o  $L_2+L_3+L_4$ ): inferiore a 200 m
- Lunghezza del cavo fra la sezione interna e il comando a distanza ( $\ell$ ): max 10 m
- ⑥ Sezione esterna
- ⑩ Terra
- ① Controllore BC
- ⑦ Sezione interna
- ⑤ Comando a distanza in rete
- ⑪ 2 fili non polarizzati

**Nota:**

- \*1 Collegare il cavo di trasmissione a massa via il terminale  $\oplus$  di messa a terra della sezione esterna.
- \*2 Qualora il cavo del comando a distanza superi i 10 m, utilizzare un cavo avente una sezione di  $1,25 \text{ mm}^2$  per la parte eccedente, facendo attenzione che questa non superi i 200 m.
- \*3 Il controllore BC è necessario solo per i modelli della serie R2 con raffreddamento e riscaldamento simultanei.

## 4.3. Impostazione degli indirizzi (Fig. 4-4)

(Accertarsi di operare con l'alimentazione principale disattivata.)

- È possibile impostare i commutatori a rotazione in due modi: impostazione degli indirizzi da 1 a 9 e sopra 10, e impostazione dei numeri delle diramazioni.

**Nota:**

- Impostare l'interruttore SW5 conformemente al valore della tensione di alimentazione.
- Impostare l'interruttore SW5 su 240 V quando il valore della tensione di alimentazione è compreso fra 230 e 240 volt.
- Impostarlo su 220 V, quando il valore della tensione di alimentazione è di 220 V.

Ⓐ Pannello degli indirizzi

## 4.4. Tipi di cavi di controllo

### 1. Cablaggi dei cavi di trasmissione: Cavo schermato CVVS o CPEVS

- Sezione dei cavi: Più di  $1,25 \text{ mm}^2$
- 2. Cavi comando a distanza M-NET

Tipi di cavi	Cavo schermato MVVS
Diametro cavo	Da 0,5 a $1,25 \text{ mm}^2$
Osservazioni	Qualora si superino i 10 m, utilizzare un cavo dalle stesse specifiche dei cavi di trasmissione.

### 3. Cavi comando a distanza MA

Tipi di cavi	A 2 fili (non schermati)
Diametro cavo	Da 0,3 a $1,25 \text{ mm}^2$

## 5. Installazione della griglia




Fig. 5-1

## 5.1. Controllo del contenuto (Fig. 5-1)

- Questo kit di montaggio contiene le seguenti parti.

	Nome dell'accessorio	Q.tà	Osservazione
①	Griglia	1	
②	Vite	6	M5 × 0,8 × 16
③	Vite	1	4 × 16

Ⓐ Punti di fissaggio della griglia

Ⓑ Punti di fissaggio della griglia

Ⓒ Sezione interna

Ⓓ Superficie del soffitto

Ⓔ Vaschetta di drenaggio

Ⓕ Punti di fissaggio della griglia anteriore

Ⓖ Accertarsi che queste superfici siano a livello fra loro (0-3 mm).

## 5.2. Controlli prima della messa in atto (Fig. 5-2, 3)

- Prima d'installare il pannello anteriore, accertarsi che la sezione interna sia ad angolo retto con l'apertura del soffitto (o parallela all'angolo formato dalla parete e dal soffitto).
- Controllare che i quattro punti in cui sarà fissato il pannello anteriore siano a contatto con la superficie del soffitto.
- Controllare che l'isolamento dei tubi del refrigerante, dei tubi di drenaggio, ecc..., sia a posto e che siano stati completati i collegamenti elettrici e le varie sistemazioni.




Fig. 5-2






Fig. 5-3


## 5. Installazione della griglia



**Fig. 5-4**



**Fig. 5-5**



**Fig. 5-6**

### 5.3. Installazione della griglia (Fig. 5-4)


- Aprire la griglia di ingresso spingendo sul punto marcato "Push" e rimuovere il filtro dell'aria.
  - Rimuovere il coperchio a vite al centro del soffiatore.
  - Aprire completamente gli alettoni superiori e inferiori della sezione interna.
  - Agganciare le lingue di presa temporanee del pannello anteriore ai ganci della sezione interna.
- Ⓐ Ganci  
Ⓑ Aprire completamente gli alettoni superiori e inferiori della sezione interna  
Ⓒ Linguetta di presa temporanea  
Ⓓ Linguetta di presa temporanea  
Ⓔ Coperchio a vite

- Adattare il pannello anteriore in modo che si adatti perfettamente all'angolo formato dal soffitto e dalla parete, ed installare quindi i bulloni di fissaggio ② (forniti assieme a questa griglia) nei quattro punti previsti, a destra e sinistra, lasciandoli leggermente allentati. (Fig. 5-5)
  - Stringere quindi i bulloni di fissaggio ② e stringere le viti ③ nei tre punti centrali.
  - Stringere definitivamente i bulloni di fissaggio ② nei quattro punti previsti, a sinistra e destra.
  - A questo punto, accertarsi che non vi siano più spazi vuoti fra la sezione interna e il pannello anteriore, e fra il pannello anteriore e la superficie del soffitto. In caso contrario, potrebbe esservi una caduta di gocce d'acqua, a causa del passaggio di correnti d'aria (Fig. 5-6).
  - \* Stringere completamente i bulloni ② e le viti ③ di fissaggio.
  - Sostituire il filtro dell'aria e il coperchio a vite, e spingere quindi sul punto "Push" sino a percepire lo scatto dell'avvenuto inserimento.
- Ⓐ Gancio  
Ⓓ Linguetta di presa temporanea

### 5.4. Controlli dopo l'installazione

- Accertarsi che non vi siano più spazi vuoti fra la sezione interna e il pannello anteriore, e fra il pannello anteriore e la superficie del soffitto. In caso contrario, potrebbe esservi la formazione di condensa a causa del passaggio di correnti d'aria.
  - Controllare che il filtro dell'aria sia a posto.
- Ⓐ Superficie del soffitto  
Ⓑ Sezione interna  
Ⓒ Griglia  
Ⓓ Assenza di spazi in questo punto

## 6. Prova di funzionamento (Fig. 6-1)



**Fig. 6-1**

- ① Premere due volte il pulsante [TEST RUN] (PROVA DI FUNZIONAMENTO). Viene visualizzato sullo schermo il messaggio [TEST RUN].
  - ② Premere il pulsante di selezione di funzionamento. Controllare l'effettivo soffiaggio dell'aria.
  - ③ Premere il pulsante di regolazione della velocità di ventilazione. Controllare che la velocità di ventilazione vari in funzione delle impostazioni.
  - ④ Premere il pulsante di regolazione della direzione della portata d'aria (verso l'alto/ il basso) per modificare la direzione di soffiaggio.
  - ⑤ Premere il pulsante [ON/OFF] per disattivare la prova di funzionamento. La prova di funzionamento si arresta.
- (A) Illuminazione attivata  
 (B) Visualizzazione del codice di ispezione  
 (C) Visualizzazione del tempo restante della prova di funzionamento  
 (D) Visualizzazione della temperatura del tubo del liquido della sezione interna  
 (E) Visualizzazione della prova di funzionamento

**Nota:**

- Il timer viene attivato per arrestare automaticamente la prova di funzionamento dopo due ore.
- Il comando a distanza visualizza la temperatura della tubazione del liquido della sezione interna nel display della temperatura durante la prova di funzionamento.

## Περιεχόμενα

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας .....	50
2. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας .....	50
3. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης .....	52
4. Ηλεκτρικές εργασίες .....	54
5. Πώς τοποθετούνται οι γρίλιες .....	55
6. Δοκιμαστική λειτουργία (Fig. 6-1) .....	57

## 1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

- ▶ Πριν κάνετε την εγκατάσταση της μονάδας, θεθαιωθείτε ότι διαθάσατε όλα τα "Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας".
- ▶ Προτού συνδέσετε τον εξοπλισμό στο δίκτυο ηλεκτρικής παροχής, ενημερώστε τον αρμόδιο ή πάρτε την έγκρισή του.

### ⚠ Προειδοποίηση:

Περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη του κινδύνου τραυματισμού ή και θανάτου του χρήστη.

### ⚠ Προσοχή:

Περιγράφει προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για ν' αποφεύγεται θλάθη στη μονάδα.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για την εγκατάσταση, περιγράψτε στον πελάτη τα "Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας", τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας σύμφωνα με τις πληροφορίες στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία για να συγουρευτεί ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας πρέπει να δοθούν στο χρήστη για αναφορά. Τα εγχειρίδια αυτά πρέπει να δίνονται και στους επόμενους χρήστες της μονάδας.

### ⚠ Προειδοποίηση:

- Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο ή από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό να κάνουν την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Εγκαταστήστε την μονάδα κλιματισμού σε μέρος που μπορεί να αντέξει το θάρος της.
- Για την καλωδίωση, χρησιμοποιείτε μόνον τα προδιαγραφόμενα καλώδια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Mitsubishi Electric και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την εγκατάστασή τους.
- Μην αγγίζετε τα πτερύγια εναλλαγής θερμότητας.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σύμφωνα με τον Οδηγό Εγκατάστασης.

### ⚠ Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε τους παλιούς σωλήνες όταν χρησιμοποιείτε ψυκτικό υγρό R410A ή R407C.
- Χρησιμοποιήστε λάδι εστέρα, λάδι ή αλκυλοθενζόλιο (μικρή ποσότητα) για να επικαλυψετε τις κωνικές άκρες των σωληνών και τις συνδέσεις με φλάντζα, όταν χρησιμοποιείτε το ψυκτικό R410A ή R407C.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε μέρη όπου φυλάσσονται τρόφιμα, κατοικίδια ζώα, φυτά, όργανα ακριβείας ή έργα τέχνης.
- Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε ειδικό περιθάλλον.
- Γειώστε την μονάδα.
- Εγκαταστήστε έναν διακόπτη κυκλώματος διαρροής, όπως απαιτείται.

## 2. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας




Fig. 2-1

### 2.1. Ελέγξτε τα εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας (Fig. 2-1)

Η εσωτερική μονάδα προμηθύεται με τα παρακάτω ανταλλακτικά και εξαρτήματα (είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό της μονάδας πίσω από τη γρίλιας εισαγωγής αέρος).

	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
①	Ροδέλα	4 τμχ.
②	Ροδέλα (με μόνωση)	4 τμχ.
③	Κάλυμμα σωλήνα	2 τμχ.
④	Τανία	4 τμχ.
⑤	Βίδα	4 τμχ. M5 × 0,8 × 30

## 2. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας




Fig. 2-2




Fig. 2-3




Fig. 2-4




Fig. 2-5




Fig. 2-6

## 2.2. Χώρος για τη συντήρηση (Fig. 2-2)

• Οι διαστάσεις του ανοίγματος ταβανιού μπορούν να κανονίζονται ώστε να είναι εντός της κλίμακας που φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα. Επομένως κεντράρετε την κύρια μονάδα ώστε να συμπίπτει με το άνοιγμα ταβανιού, ξεασφαλίζοντας ώστε οι αντίστοιχες αντιθέτες πλευρές σε όλες τις πλευρές του διάκενου μεταξύ τους να είναι ίδιες.

- Ⓐ Είσοδος αέρα
- Ⓑ Έξοδος αέρα
- Ⓒ Πλαίσιο οροφής
- Ⓓ Ελάχ. 200 mm
- Ⓔ Μπουλόνια ανάρτησης W3/8 ή M10
- Ⓕ Γρίλια

## 2.3. Ανοίγματα στο ταβάνι και θέσεις για την τοποθέτηση των μπουλονιών ανάρτησης (Fig. 2-3)

- Ανοίγετε μια οπή στην οροφή 430 χλστ. x 960 χλστ. Θα χρησιμεύσει ως θυρίδα ελέγχου και θα είναι χρησιμή αργότερα κατά τη συντήρηση.
- Εάν οι διαστάσεις δεν είναι ακριβείς, κατά την τοποθέτηση της γρίλιας μπορεί να υπάρχει κενό ανάμεσα σ' αυτό και στην εσωτερική μονάδα. Αυτό μπορεί να γίνει αυτά να στάδει νερό ή να παρουσιαστούν άλλα προβλήματα.
- Όταν αποφασίζετε για τη θέση, υπολογίστε προσεκτικά το χώρο γύρω από την οροφή και πάρτε το διαστάσεις με αρκετή ευρυχώρεια.
- Οι οροφές και οι κατασκευή των σπιτιών διαφέρει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμβουλευτείτε αυτούν που κατασκεύασε το σπίτι ή έναν διακοσμητή.

- Ⓐ Τα κέντρα των σπιτών στην οροφή και της εσωτερική μονάδας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα.
- ① Εσωτερική πλευρά γρίλιας
- ② Άνοιγμα οροφής
- ③ Βήμα μπουλονιού
- ④ Κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων

• Χρησιμοποιώντας το χάρτινο αποτύπωμα (στην κορυφή της συσκευασίας) και τη συσκευή μέτρησης (προμηθεύεται ως εξάρτημα της γρίλιας), κάντε ένα άνοιγμα στην οροφή έτσι ώστε να τοποθετηθεί η κύρια μονάδα όπως φαίνεται στο διάγραμμα. (Φαίνεται ο τρόπος χρήσης του χάρτινου αποτυπώματος και της συσκευής μέτρησης.)

- Χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης μεγέθους M10 (3/8").  
\* Τα μπουλόνια ανάρτησης αγοράζονται από το εμπόριο.
- Αφού αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα, θα πρέπει να συνδέσετε τους σωλήνες και τα καλώδια επάνω από την οροφή. Αφού αποφασίσετε για το μέρος και την κατεύθυνση των σωλήνων, τοποθετήστε τους σωλήνες ψύξης και αποστραγγίσης, τα καλώδια για το τηλεχειριστήριο και την καλώδιωση που συνδέει την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα στην επιθυμητή θέση, πριν αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις όπου η οροφή υπάρχει ηδη.

① Ξύλινες κατασκευές (Fig. 2-4)

- Για την ενίσχυση, χρησιμοποιήστε τους δοκούς του ταβανιού (σε μονόροφα σπίτια) ή τους δοκούς διόροφων κατοικιών (σε διώροφα σπίτια).
- Οι ξύλινοι δοκοί για την ανάρτηση της μονάδας κλωπατίσμου πρέπει να είναι από συμπιεστές ξύλο και οι πλευρές τους πρέπει να είναι τουλάχιστο 6 εκ. στο μήκος τους εάν η απόσταση μεταξύ των δοκών δεν είναι μεγαλύτερη των 90 εκ. Εάν η απόσταση μεταξύ των δοκών είναι περίπου 180 εκ. οι πλευρές των δοκών πρέπει να είναι τουλάχιστο 9 εκ. στο μήκος τους. Το μέγευθος των μπουλονιών ανάρτησης πρέπει να είναι διαμέτρου 10 χιλ. (3/8"). (Τα μπουλόνια δεν προμηθεύονται με τη μονάδα.)

- Χρησιμοποιήστε κανάλια, αγωγούς και άλλα εξαρτήματα από την τοπική αγορά για την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας.

② Διαφράσεις σιδηροπαγούς σκυροδέματος (Fig. 2-5)

Στερεώστε τα μπουλόνια των εξαρτημάτων ανάρτησης, εφαρμόζοντας τη μέθοδο όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα ή χρησιμοποιήστε ατσάλινη ράβδος στηρίξης, κλπ. για να τοποθετήσετε τα μπουλόνια ανάρτησης.

- |   |   |
|---|---|
| Ⓐ Πλαίσιο ταβανιού  | ① Μπουλόνια μεγέθους M10 (3/8") για τα εξαρτήματα ανάρτησης (Αγοράζονται τοπικά). |
| Ⓑ Ενδιάμεσο καδρόνι   | ② Δοκοί   |
| Ⓒ Δοκος οροφής  | ③ Ενισχυμένη ατσάλινη ράβδος  |
| Ⓓ Χρησιμοποιείτε ενθέματα που είναι χαρακτηρισμένα σαν 100 έως 150 κιλών (Αγοράζονται τοπικά) | ④ Κανάλι C  |
|   | ⑤ Προσάρτημα ανάρτησης καναλιού   |
|   | ⑥ Μπουλόνι ανάρτησης M10  |

## 2.4. Τρόπος ανάρτησης της μονάδας (Fig. 2-6)

Προμηθευτείτε μπουλόνια 3/8" ή μπουλόνια M10 από την τοπική αγορά.


- Ρυθμίστε προκαταβολικά το μήκος προεξοχής των μπουλονιών από την πιφάνεια της οροφής.

\*1. Όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον άνω παξιμάδι για την ανάρτηση της μονάδας, σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να το προσθέσετε αργότερα.

- Ⓐ Μπουλόνι ανάρτησης
- Ⓑ Πλαίσιο ταβανιού
- Ⓒ Περικόχλιο
- Ⓓ Ροδέλλα (με μόνωση) ②
- Ⓔ Ροδέλλα (χωρίς μόνωση) ①


## 2. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

1. 2. 3.




**Fig. 2-7**

4.



**Fig. 2-8**

5



**Fig. 2-9**

Ελέγξτε το βήμα του μπουλονιού ανάρτησης (340 χλστ. x 811 χλστ.)

1. Περάστε πρώτα τις ροδέλλες ① ② (προμηθεύονται) και τα παξιμάδια τους (που θα προμηθευτείτε από την τοπική αγορά) στο μπούλονι ανάρτησης. (Fig. 2-7)

  - \* Κάντε αυτή την ενέργεια με την παρακάτω σειρά (από την κορυφή): παξιμάδι, ροδέλλα μονωμένη ②, ροδέλλα χωρίς μόνωση ①, δύο παξιμάδια.
  - \* Τοποθετήστε τη μονωμένη ροδέλλα ② με την επιφάνεια μόνωσης προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Σηκώστε τη μονάδα στη θέση της, ευθυγραμμισμένη με τα μπουλόνια ανάρτησης. Περάστε το προσάρτημα μέσα από τις ροδέλλες **①** και **②**, που βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, και στερώστε το καλά. Κάντε το ίδιο και στα τέσσερα σημεία.  
\* Βεβαιωθείτε ότι το μπουλόνι ανάρτησης προέξει κατά 20 χλστ. ή περισσότερα από την επιφάνεια της χροφής. Διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να τοποθετήσετε το καπάκι (πωλείται ξεχωριστά).

3. Εάν η μεγάλη οπή του προσαρτήματος και η οπή στην οροφή δεν είναι ευθυγραμμισμένες μην ευθυγραμμίσετε, απλά ρυθμίστε τα μέχρι να ευθυγραμμιστούν.

- Ⓐ Μπουλόνι ανάρτησης (3/8" ή M10)  
Ⓑ Επιφάνεια οροφής  
Ⓒ Παξιμάδι (3/8" ή M10)  
Ⓓ Ροδέλλα ② (με μόνωση)  
Ⓔ Ροδέλλα ①  
Ⓕ (Τοποθετήστε με τη μόνωση προς τα κάτω)  
Ⓖ Μέτρηση στην επάνω πλευρά του

- προσαρτήματος

4. Ελέγχετε ώστε οι τεσσερις γωνίες να είναι σε επιπέδη θέση (αλφάδιασμένες) χρησιμοποιώντας ένα αλφάδιο ή έναν διαφανή πλαστικό σωλήνα με νερό. (Fig. 2-8)  
\* Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε κλίση της μονάδας μετά την εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τους 0,5 βαθμούς (περίπου 6 χλστ. στην επιμήκη επιφάνεια της

- μονάδας).

5. Σφιξτε όλα τα παξιμάδια. (Fig. 2-9)

- ④ Μπούλουν ανάρτησης (3/8" ή M10)  
⑤ Διαφανής πλαστική σωλήνα  
⑥ Κάτω πλευρά προσαρτήματος  
⑦ Στερεώστε το εμπρόσθιο καπάκι εδώ  
⑧ Ευθυγραμμίστε αυτές τις επιφάνειες (0 - 3 χλστ.)

## 2.5. Οπή εισαγωγής δροσερού αέρα (Fig. 2-10)

Κατά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε την οπή (προσχεδιασμένη) που βρίσκεται στις θέσεις που υποδεικνύονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα όπως και όταν απαιτείται.

- Ⓐ Οπή εισαγωγής δροσερού αέρα (Προσχεδιασμένη)  
Ⓑ 4-ø2,8 άνοιγμα

### **Σημείωση:**

**Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή δροσερού αέρα δεν είναι μεγαλύτερη από το 20% του συνολικού εισαγόμενου αέρα (όταν η ταχύτητα ροής του αέρα έχει ρυθμιστεί στο ανώτατό όριο).**


**⚠ Προσοχή:**  
Σύνδεση του ανεμιστήρα με αγωγό και του κλιματιστικού.

**Εάν χρησιμοποιείται ανεμιστήρας με αγωγό, βεβαιωθείτε ότι τον συνδέσατε με το κλιματιστικό όταν εισάγεται εξωτερικός αέρας.**  
**Μην ενεργοποιείτε μόνο τον ανεμιστήρα με αγωγό. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί**

### **3. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης**

### 3.1. Θέσεις σωλήνων ψυκτικού και αποχέτευσης

- Ⓐ Σωλήνας αποχέτευσης (Χρησιμοποιήστε (Σωλήνωση PVC Ε.Δ. 26))  
Ⓑ Πλαίσιο ταβάνιου (κάτω πλευρά)  
Ⓒ Ψυκτικός σωλήνας (αερίου)  
Ⓓ Ψυκτικός σωλήνας (υγρού)  
Ⓔ Κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων  
Ⓕ Δοχείο αποστράγγισης  
Ⓖ Βεραμωμένο άτομο για επικάλυψη σιγα σιγα μηχανισμών



**Fig. 3-1**

### 3. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης




Fig. 3-2

⑤ Μεγέθη σωλήνων ψυκτικού & Ροπή σύσφιξης για το περικόχλιο εκχείλωσης

	R407C ή R22				R410A				Διάμετρος περικοχλίου εκχείλωσης	
	Σωλήνας υγρού	Σωλήνας αερίου	Μέγεθος σωλήνα (mm)	Ροπή σύσφιξης (N·m)	Σωλήνας υγρού	Σωλήνας αερίου	Μέγεθος σωλήνα (mm)	Ροπή σύσφιξης (N·m)		
P20/25/32/40	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	17	26
P50	ODØ9,52	34 - 42*	ODØ15,88	68 - 82*	ODØ6,35	34 - 42	ODØ12,7	68 - 82	22	29
P63/80	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	22	29
P100/125	ODØ9,52	34 - 42	ODØ19,05	100 - 120*	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	100 - 120	22	36

\* Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο περικόχλιο εκχείλωσης για τους παρακάτω σωλήνες: Σωλήνας υγρού P50, P100 και P125 και σωλήνας αερίου P50.




Fig. 3-3




Fig. 3-4

### 3.2. Σωλήνες σύνδεσης (Fig. 3-2)

- Όταν είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο χρησιμοποιούνται χαλκοσωλήνες, σπειροειδείς σωλήνες υγρού και αερίου με υλικό μόνωσης που διατίθεται στο εμπόριο (θερμική αντοχή έως 100 °K ή μεγαλύτερη, πάχος 12 χλστ. ή μεγαλύτερο).
- Τα εσωτερικά εξαρτήματα του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να περιτυλίγονται με μονωτικό αφρό πολυαιθυλανίου (ειδικό βάρος 0,03, πάχος 9 χλστ. ή μεγαλύτερο).
- Πριν βιδώσετε το περικόχλιο εκχείλωσης απλώστε στο σωλήνα και στην κοινή επιφάνεια που επικάθεται λεπτό στρώμα από ψυκτικό λάδι.
- Χρησιμοποιήστε δύο κλειδιά για να σφίξετε τις συνδέσεις των σωλήνων.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο υλικό μόνωσης για τους σωλήνες ψυκτικού για να μονώσετε τις συνδέσεις στις σωληνώσεις της εσωτερικής μονάδας. Κάντε τη μόνωση προσεकτικά.

#### Ⓐ Διαστάσεις εκχείλωσης

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	Διαστάσεις εκχείλωσης Διάσταση ΘΑ (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7
ø19,05	22,9 - 23,3

⑥ Αλείψτε με ψυκτικό λάδι ολόκληρη την επιφάνεια στα διαπλατυσμένα τμήματα.

Τρόπος εγκατάστασης (Fig. 3-3)

- Βγάλετε τα παξιμάδια εκχείλωσης στομίων και τα καπάκια από τις άκρες των σωλήνων της εσωτερικής μονάδας.
- Κόψτε και κάνετε εκχείλωση στα άκρα των σωλήνων υγρού και αερίου, μετά τοποθετήστε ψυκτικό λάδι μηχανών (αγοράζεται τοπικά) στις επιφάνειες που επικάθεται η εκχείλωση.
- Γρήγορα συνδέστε τους ψυκτικούς σωλήνες.
- Θυμηθείτε να σφίξετε τα περικόχλια εκχείλωσης με διπλό κλειδί.
- Σύρατε το προμηθευόμενο κάλυμμα του σωλήνα ③ επάνω στο σωλήνα αερίου μέχρι να πιεστεί επάνω στο μεταλλικό φύλλο μέσα στη μονάδα.
- Σύρατε το προμηθευόμενο κάλυμμα του σωλήνα ③ επάνω στο σωλήνα αερίου μέχρι να πιεστεί επάνω στο μεταλλικό φύλλο μέσα στη μονάδα.
- Σφίξτε το κάλυμμα του σωλήνα ③ και στα δύο άκρα (15 - 20 χλστ.) με τις προμηθευμένες ταινίες ④.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Ⓐ Σωλήνωση αερίου  | Ⓐ Γυρίστε την ένωση προς τα επάνω.                        |
| Ⓑ Σωλήνωση υγρού   | Ⓑ Πιέστε το κάλυμμα του σωλήνα επάνω στο μεταλλικό φύλλο. |
| Ⓒ Ταινία ④         | Ⓒ Θερμομονωτικό υλικό ψυκτικού σωλήνα                     |
| Ⓓ Κάλυμμα σωλήνα ③ | Ⓓ Περιτυλίξτε φρίτά                                       |
|                    | Ⓔ Κόψτε την ταινία που προεξειλεί.                        |

### 3.3. Εργασίες Σωληνώσεων Αποχέτευσης (Fig. 3-4)

- Για τη σωλήνωση αποχέτευσης χρησιμοποιείτε σωλήνες ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ε.Δ. 26 και δώστετε κλίση προς τα κάτω 1/100 ή περισσότερο.
- Βεβαιώνεστε ότι στερεώνετε τις συνδέσεις των σωλήνων χρησιμοποιώντας κολλητική ουσία από χλωρίδιο πολυβινυλίου.
- Για την τοποθέτηση των σωληνώσεων παραπηρήστε την εικόνα.
- Χρησιμοποιήστε το προσάρτημα του σωλήνα αποχέτευσης για ν'αλλάξετε την κατεύθυνση εκροής του σωλήνα.

- |  |  |
|--|--|
| Ⓐ Σωστή σωλήνωση                           | Ⓐ Ανοιγμα εξαερισμού                                 |
| Ⓑ Λανθασμένη σωλήνωση                      | Ⓑ Ανυψωμένο  |
| Ⓐ Μόνωση (9 χιλ. ή περισσότερο)            | Ⓜ Σιφώνισης  |
| Ⓑ Κλίση προς τα κάτω (1/100 ή περισσότερο) | Ⓝ Κάντε την όσο μικρότερη μπορείτε                   |
| Ⓐ Μεταλλικό υποστήριγμα                    | Ⓞ Κάντε την όσο μεγαλύτερη μπορείτε (περίπου 10 εκ.) |

#### Ομαδοποιημένη σωλήνωση

- |  |  |
|--|--|
| Ⓐ VP-20 (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ε.Δ. 26)                                | Ⓗ Κλίση προς τα κάτω (1/100 ή περισσότερο)   |
| Ⓑ Πρέπει να είναι όσο είναι δυνατό μεγαλύτερη                      | Ⓘ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ε.Δ. 38 για ομαδοποιημένη σωλήνωση (μόνωση 9 χιλ. ή περισσότερο) |
| Ⓕ Εσωτερική μονάδα   | Ⓛ Μέχρι 50 εκ.   |
| Ⓖ Για ομαδοποιημένη σωλήνωση το μέγεθος της σωληνώσης είναι μεγάλο |  |

### 3. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης




Fig. 3-5




Fig. 3-6

### 4. Ηλεκτρικές εργασίες




Fig. 4-1





Fig. 4-2

#### Σε περιπτώσεις ανοδικής αποστράγγισης (Fig. 3-5)

- Η μεγαλύτερη διάσταση της κάθετης τομής στο ⑧ είναι 60 εκ. από την χαμηλότερη επιφάνεια της οροφής. Κάντε αυτή τη διατομή όσο το δυνατόν κοντύτερη.

#### Έλεγχος αποστράγγισης νερού (Fig. 3-6)

- Γεμίστε το δοχείο αποστράγγισης με περίπου 0,5 λίτρα νερό. Μη χύνετε απευθείας νερό στην αντλία αποστράγγισης.
- Κάντε μια δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας (στη Λειτουργία Ψύξης).
- Ελέγχετε εάν αποστραγγίζεται νερό από το διαφανές παραθυράκι και από το στόμιο εξόδου του σωλήνα αποστράγγισης.
- Σταματήστε τη δοκιμαστική λειτουργία. (Μην ξεχάσετε να κλείσετε το διακόπτη τροφοδοσίας).

Ⓐ Πλαίσιο ταβανιού

Ⓑ Μέγ. 60 εκ.

Ⓒ Θέση στοιού αποστράγγισης

Ⓓ Κάντε την όσο κοντύτερη μπορείτε (Μέγ. 15 εκ.)

Ⓔ Κάντε την όσο μικρότερη μπορείτε

Ⓕ Κλίση προς τα κάτω (1/100 ή περισσότερο)

Ⓖ Κάντε την όσο μεγαλύτερη μπορείτε (Ελάχ. 10 εκ.)

Ⓗ Κάθετη διατομή σωλήνας αποστράγγισης

Ⓘ Μποτίλια νερού (από την τοπική αγορά)

#### 4.1. Ηλεκτρική καλωδίωση (Fig. 4-1)

\* Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια είναι όλα τακτοποιημένα πριν βάλετε το καπάκι.

- Αφαιρέστε το καπάκι από τον πίνακα διευθύνσεων (δύο μπουλόνια).
  - Αφαιρέστε το καπάκι από το κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων (ένα μπουλόνι).
  - Αφαιρέστε τα μπουλόνια που στρένουν το κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων και χαμηλώστε το (δύο μπουλόνια).
  - Τοποθετήστε τα καλώδια στο κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων.
  - Συνδέστε τα καλώδια σφιχτά στο πλακίδιο ακροδεκτών.
    - \* Αφήστε τα καλώδια μακριά έτσι ώστε να μπορεί να χαμηλώσει το κιβώτιο από τη μονάδα για συντήρηση.
  - Ασφαλίστε τα καλώδια με τους σφιχτήρες στην πλευρά του κιβωτίου ηλεκτρικών συνδέσεων.
  - Επαναποτοθετήστε στην αρχική τους θέση τα εξαρτήματα που είχατε βγάλει.
- Σε όλους τους ενεργούς ανωγούς της σταθερής σωλήνωσης πρέπει να ενσωματωθεί ένα σύνδεσμος για την αποσύνδεση της τροφοδοσίας με ένα διακόπτη ή άλλη παρόμοια συσκευή.

##### Καλωδίωση παροχής ρεύματος

- Τα καλώδια παροχής ρεύματος δεν πρέπει να είναι ελαφρύτερα από τις προδιαγραφές του προτύπου 245 IEC 53 ή 227 IEC 53.
- Με την εγκατάσταση του κλωτσιστικού πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης με τουλάχιστον 3 mm απόσταση μεταξύ των επαφών σε κάθε πόλο.
- Μέγεθος καλώδιου ρεύματος: πάνω από 1,5 mm<sup>2</sup>
- Το καλώδιο γειώσης πρέπει να είναι μακρύτερο και παχύτερο από τα άλλα καλώδια.

#### 4.2. Σύνδεση ελεγκτού εξ αποστάσεως, καλώδιων μεταφοράς εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων (Fig. 4-2)

- Συνδέστε την εσωτερική μονάδα TB5 και την εξωτερική μονάδα TB3. (Διπλό μητροπολικό καλώδιο)
  - Το "S" στην εσωτερική μονάδα TB5 είναι μία σύνδεση καλωδίου προστασίας. Για προδιαγραφές σχετικά με τη σύνδεση καλωδίων, βλέπετε τις οδηγίες εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.
- Τοποθετήστε τον ελεγκτή εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με τον ελεγκτή εξ αποστάσεως.
- Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς του ελεγκτού εξ αποστάσεως εντός 10 μ. χρησιμοποιώντας καλώδιο διαμέτρου 0,75 τετ. χλστ. Αν η απόσταση είναι πάνω από 10 μ, χρησιμοποιήστε καλώδιο διαμέτρου 1,25 τετ. χλστ.
- ① Ελεγκτής εξ αποστάσεως MA
  - Συνδέστε τα τερματικά "1" και "2" του TB15 τηρ ο εσωτερικής μονάδας σε έναν ελεγκτή εξ αποστάσεων MA. (Χρησιμοποιήστε δύο μη πολωμένα καλωδία.)
  - DC 9 σε 13 V μεταξύ 1 και 2 (Ελεγκτής εξ αποστάσεως MA)
  - ② Ελεγκτής εξ αποστάσεως M-NET
    - Συνδέστε τα τερματικά "M1" και "M2" του TB5 της εσωτερικής μονάδας σε έναν ελεγκτή εξ αποστάσεων M-NET. (Χρησιμοποιήστε δύο μη πολωμένα καλωδία.)
    - DC 24 σε 30 V μεταξύ M1 και M2 (Ελεγκτής εξ αποστάσεως M-NET)
      - Ⓐ Τερμικό σύνδεσης για εσωτερικό καλώδιο μεταφοράς
      - Ⓑ Τερμικό σύνδεσης για εξωτερικό καλώδιο μεταφοράς
      - Ⓒ Ελεγκτής εξ αποστάσεως

## 4. Ηλεκτρικές εργασίες




Fig. 4-3

### Περιορισμοί στο καλώδιο μεταφοράς (Fig. 4-3)

Μέγιστο μήκος καλωδίωσης ( $L_1+L_2+L_4$  ή  $L_1+L_3$  ή  $L_2+L_3+L_4$ ): κάτω από 200 μ. Μήκος μεταξύ εσωτερικής μονάδας και ελεγκτού εξ αποστάσεως ( $\ell$ ): Κάτω από 10 μ.

- Ⓐ Εξωτερική μονάδα
- Ⓑ Γείωση
- Ⓒ Μηχανισμός ελέγχου BC
- Ⓓ Εσωτερική μονάδα
- Ⓔ Ελεγκτής εξ αποστάσεως M-NET
- Ⓕ Διπλό καλώδιο μη-πολικό

#### Σημειώση:

- \*1 Περάστε το καλώδιο γείωσης του μηχανισμού μετάδοσης μέσω του τερματικού γείωσης ⓘ και μετά θάλτε το στο έδαφος.
- \*2 Αν το καλώδιο του ελεγκτού εξ αποστάσεως υπερβαίνει τα 10 μ χρησιμοποιήστε καλώδιο διαμέτρου 1,25 τετ. χλστ. στο τμήμα που υπεβαίνει αυτό το μήκος και προσθέστε αυτό το τμήμα εντός των 200 μ.
- \*3 Ο μηχανισμός ελέγχου BC απαιτείται μόνο για τα μοντέλα κλιματισμού ταυτόχρονου κρύου και θερμού αέρα της σειράς R2.




Fig. 4-4

## 4.3. Ρύθμιση διευθύνσεων (Fig. 4-4)

(Εξασφαλίστε ότι κατά τη διάρκεια εργασίας, ο διακόπτης ρεύματος είναι κλειστός)

- Υπάρχουν δύο τύποι ρύθμισης περιστρεφόμενου διακόπτη: ρύθμιση διευθύνσεων 1 έως 9, και πάνω από 10, και ρύθμιση αριθμών διακλαδώσεων.

#### Σημειώση:

- Παρακαλείστε όπως ρυθμίζετε το διακόπτη SW5 ανάλογα με την τάση της ηλεκτρικής παροχής.
- Γιρίστε το διακόπτη στο 240 V όταν η ηλεκτρική παροχή είναι 230 και 240 volts.
- Όταν η ηλεκτρική παροχή είναι 220 volts, γιρίστε το διακόπτη στο 220 V.

## 4.4. Τύποι καλωδίων ελέγχου

1. Καλώδια καλωδίωσης μεταφοράς: Καλώδιο προστασίας CVVS ή CPEVS

- Διάμετρος καλωδίου: Πάνω από 1,25 τετ. χλστ.

2. Καλώδια ελέγκτή εξ αποστάσεως M-NET

Τύπος καλωδίου ελέγκτη	Καλώδιο προστασίας MVVS
Διάμετρος καλωδίου	Πάνω από 0,5 έως 1,25 mm <sup>2</sup>
Παραπορήσεις	Για συνδέσεις που υπερβαίνουν τα 10 μ., χρησιμοποιήστε καλώδιο με τις ίδιες προδιαγραφές με το καλώδιο της γραμμής μεταφοράς.

### 3. Καλώδια ελέγκτη εξ αποστάσεως MA

Τύπος καλωδίου ελέγκτη	Δίκλωνο καλώδιο (μη θωρακισμένο)
Διάμετρος καλωδίου	Πάνω από 0,3 έως 1,25 mm <sup>2</sup>

## 5. Πώς τοποθετούνται οι γρίλιες




Fig. 5-1

## 5.1. Έλεγχος περιεχομένων (Fig. 5-1)

- Το πακέτο αυτό περιέχει τα ακόλουθα μέρη.

	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα	Παραπορήσεις
①	Γρίλιες	1	
②	Βίδα	6	M5 × 0,8 × 16
③	Βίδα	1	4 × 16

- Ⓐ Σημεία στερέωσης της γρίλιας
- Ⓑ Σημεία στερέωσης της γρίλιας
- Ⓒ Εσωτερική μονάδα
- Ⓓ Επιφάνεια οροφής

- Ⓔ Δοχείο αποστράγγισης
- Ⓕ Θέσεις στερέωσης της εμπρόσθιας γρίλιας
- Ⓖ Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι επιφάνειες είναι ευθυγραμμισμένες (0-3 χλστ.).




Fig. 5-2

## 5.2. Έλεγχοι πριν από την τοποθέτηση του καπακιού (Fig. 5-2, 3)

- Πριν τοποθετήσετε το εμπρόσθιο καπάκι, βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα είναι καλά ολφαδιασμένη με την οπή στην οροφή ή παράλληλη στη γωνία μεταξύ του τοίχου και της οροφής).

- Ελέγχετε ώστε τα τέσσερα σημεία όπου θα στερεωθεί το εμπρόσθιο καπάκι έρχονται σε επαρχή με την επιφάνεια της οροφής.

- Ελέγχετε ώστε μόνωση για τους ψυκτικούς σωλήνες, τους σωλήνες αποστράγγισης, κ.λ.π. είναι στη θέση της και ότι οι καλωδιακές συνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί.




Fig. 5-3

## 5. Πώς τοποθετούνται οι γρίλιες




Fig. 5-4




Fig. 5-5




Fig. 5-6

### 5.3. Πώς τοποθετούνται οι γρίλιες (Fig. 5-4)

- Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής πιέζοντας στο σημείο που γράφει Push και βγάλτε το φίλτρο αέρα.
- Βγάλτε το καπάκι της βίδας που υπάρχει στο κέντρο του ανεμιστήρα.
- Ανοίξτε εντελώς το επάνω και το κάτω κλιπ στην εσωτερική μονάδα.
- Γαντζώστε τα κλιπ προσωρινής συγκράτησης, που υπάρχουν στο εμπρόσθιο καπάκι, στους γάντζους της εσωτερικής μονάδας.

Ⓐ Γάντζοι

Ⓑ Ανοίξτε τα επάνω και κάτω κλιπ εντελώς

Ⓒ Κλιπ προσωρινής συγκράτησης

Ⓓ Κλιπ προσωρινής συγκράτησης

Ⓔ Καπάκι βίδας

- Τακτοποιήστε το εμπρόσθιο καπάκι έτσι ώστε να προσαρμοζεί κατάλληλα στη γωνία ανάμεσα στην οροφή και στον τοίχο και τοποθετήστε τα μπουλόνια στερέωσης ② (προμηθεύονται με τη γρίλια) στις τέσσερις θέσεις αριστερά και δεξιά, αφήνοντάς τα λίγο χαλαρά. (Fig. 5-5)

- Στη συνέχεια σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης ② και τις σχετικές βίδες ③ στα τρία κεντρικά σημεία.
- Τέλος σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης ② στα τέσσερα σημεία δεξιά και αριστερά.
- Στο σημείο αυτό βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διάκενα ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και στο εμπρόσθιο καπάκι καθώς και ανάμεσα στο εμπρόσθιο καπάκι και στην επιφάνεια της οροφής. Εάν υπάρχουν διάκενα, ο αέρας μπορεί να μπει μεσα και μπορεί να προκαλέσει το στάδιο νερού (Fig. 5-6).

\* Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης ② και τις σχετικές βίδες ③ καλά.

- Τοποθετήστε ξανά στη θέση τους το φίλτρο αέρα και το βιδοτό καπάκι και πιέστε το στόμιο εισόδου του αέρα στο σημείο με την ένδειξη "Push until you hear it snap into place" (Σπρώχτε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ).

Ⓐ Άγκιστρο

Ⓓ Κλιπ προσωρινής συγκράτησης

### 5.4. Έλεγχοι μετά την εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του μπροστινού πλαισίου, ούτε μεταξύ του μπροστινού πλαισίου και της επιφάνειας της οροφής. Αν υπάρχουν κενά, μπορεί να εισέλθει αέρας και να προκληθεί συμπύκνωση.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα βρίσκεται στη θέση του.

Ⓐ Επιφάνεια οροφής

Ⓑ Εσωτερική μονάδα

Ⓒ Γρίλια

Ⓓ Χωρίς κενά εδώ

## 6. Δοκιμαστική λειτουργία (Fig. 6-1)




Fig. 6-1

- ① Πατήστε το κουμπί [TEST RUN] δύο φορές → η οθόνη θα δείξει [TEST RUN].
- ② Πατήστε το κουμπί (Επιλογής λειτουργίας). → Ελεγχος εκβολής αέρα.
- ③ Πατήστε το κουμπί (Ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα). → Ελεγχος ότι αλλάζει η ταχύτητα του αέρα.
- ④ Πατήστε το κουμπί (Επιλογής κατεύθυνσης ροής του αέρα πάνω/κάτω) για ν' αλλάξετε την κατεύθυνση του αέρα.
- ⑤ Πατήστε το κουμπί (Ανοίγματος/Κλεισμάτος της συσκευής) για να περατωθεί η δοκιμαστική λειτουργία. → Η δοκιμαστική λειτουργία τερματίζεται.
- Ⓐ Φωτισμός σε λειτουργία
- Ⓑ Επιδειξη κώδικα ελέγχου
- Ⓒ Επιδειξη υπόλοιπου χρόνου διάρκειας δοκιμαστικής λειτουργίας
- Ⓓ Επιδειξη θερμοκρασίας σωλήνα υγρού εσωτερικής μονάδας
- Ⓔ Επιδειξη δοκιμαστικής λειτουργίας

### Σημείωση:

- Το δίωρο χρονόμετρο τείθεται σε λειτουργία για να σταματήσει αυτομάτως τη δοκιμαστική λειτουργία μετά από δύο ώρες.
- Ο ελεγκτής εξ αποστάσεως επιδεικνύει τη θερμοκρασία του σωλήνα υγρού της εσωτερικής μονάδας στο τμήμα επιδειξης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.

# Índice

1. Precauções de Segurança .....	58
2. Instalação da unidade interior .....	58
3. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem .....	60
4. Trabalho de electricidade .....	62
5. Instalação da grelha .....	63
6. Ensaio (Fig. 6-1) .....	65

## 1. Precauções de Segurança

- Antes de instalar a unidade, leia atentamente as "Precauções de Segurança".
- Reporte-se ou peça autorização à autoridade responsável pelo fornecimento de energia antes de proceder à ligação deste equipamento ao sistema de alimentação eléctrica.

### ⚠ Aviso:

Descreve as precauções a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte ao utilizador.

### ⚠ Cuidado:

Descreve os cuidados a ter para não danificar a unidade.

Após ter concluído a instalação, explique as "Precauções de Segurança", a utilização e a manutenção da unidade ao cliente, de acordo com as informações do Manual de Funcionamento, e efectue um ensaio para verificar se a unidade está a funcionar correctamente. O Manual de Instalação e o Manual de Funcionamento devem ser fornecidos ao utilizador, para que este os guarde. Os referidos manuais deverão ser fornecidos a utilizadores futuros.

### ⚠ Aviso:

- Peça ao seu concessionário ou a um electricista qualificado que instale o ar condicionado.
- Instale a unidade num local que suporte o seu peso.
- Utilize os cabos eléctricos indicados.
- Utilize só acessórios autorizados pela Mitsubishi Electric e peça ao seu distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale.
- Não toque nas palhetas de refrigeração do permutador de calor.
- Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instruções.

### ⚠ Cuidado:

- Não utilize a tubagem de refrigeração existente quando estiver a utilizar o refrigerante R410A ou R407C.
- Utilize óleo de éster, óleo ou alquilbenzeno (pequenas quantidades) como óleo de refrigerador para revestir as ligações de afunilamento e de flange quando utilizar o refrigerante R410A ou R407C.
- Não utilize o ar condicionado em compartimentos onde permaneçam alimentos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisão ou obras de arte.
- Não utilize ar condicionado em ambientes especiais.
- Ligue a unidade à terra.

## 2. Instalação da unidade interior




Fig. 2-1

### 2.1. Verificação dos acessórios da unidade interior (Fig. 2-1)

A unidade interior deve ter as seguintes peças sobresselentes e acessórios (no interior da grelha de admissão).

	Nome do acessório	Q.de
①	Anilhas	4 peças
②	Anilhas (com isolamento)	4 peças
③	Revestimento do tubo	2 peças
④	Bandas	4 peças
⑤	Parafuso	4 peças M5 × 0,8 × 30

## 2. Instalação da unidade interior




Fig. 2-2




Fig. 2-3




Fig. 2-4




Fig. 2-5




Fig. 2-6

## 2.2. Espaço de manutenção (Fig. 2-2)

As dimensões da abertura do teto podem ser reguladas dentro dos limites indicados no diagrama que segue. Então, centre a unidade principal na abertura do teto de maneira que os lados opostos correspondentes aos lados da abertura sejam idênticos.

- Ⓐ Entrada do ar
- Ⓑ Saída do ar
- Ⓒ Painel do teto
- Ⓓ Min. 200 mm
- Ⓔ Parafusos de suspensão W 3/8 ou M10
- Ⓕ Grelha

## 2.3. Localizações das aberturas no teto e da instalação dos parafusos de suspensão (Fig. 2-3)

- Faça uma abertura no teto com uma dimensão de 430 mm × 960 mm. Esta funciona como uma janela de verificação e será mais tarde necessária durante os serviços técnicos.
- Se as dimensões não forem precisas, quando a grelha for instalada podem existir folgas entre esta e a unidade interna, isto pode fazer com que pingue água ou que surjam outros problemas.
- Quando decidir a localização, tenha em consideração o espaço à volta do teto e faça as suas medições de modo avantajado.
- Os tipos de teto e a construção de edifícios diferem. Além disso, deverá consultar o construtor e o decorador.
  - Ⓐ Os centros da abertura do teto e a unidade interna deverão estar alinhados.
  - ① Lado externo da grelha
  - ② Abertura do teto
  - ③ Passo do parafuso
  - ④ Caixa elétrica
- Utilizando o modelo de instalação (topo da embalagem) e o medidor (fornecido como acessório com a grelha), faça uma abertura no teto para que a unidade principal possa ser instalada tal como exibido no diagrama. (É demonstrado o método para utilizar o modelo e o medidor.)
- Utilize parafusos de suspensão M10 (3/8").

- \* Os parafusos de suspensão devem ser adquiridos localmente.
- Depois de suspender a unidade interna, terá que ligar os tubos e os fios por cima no teto. Uma vez a localização fixa e o sentido dos tubos determinados, coloque o refrigerador e os tubos de drenagem, os fios para o controlo remoto, e os fios que ligam as unidades interna e externa nos seus locais pretendidos antes de suspender a unidade interna. Isto é especialmente importante nos casos em que já existe o teto.

① Estruturas de madeira (Fig. 2-4)

- Utilize travessas (casas de um andar) ou vigas no segundo andar (casas de dois andares) para reforçar.
- As vigas de madeira para suspensão as unidades de ar condicionado devem ser resistentes e os lados devem ter pelo menos 6 cm de comprimento se as vigas estiverem separadas menos de 90 cm e os seus lados devem ter, pelo menos, 9 cm de comprimento, se as travessas estiverem separadas no máximo 180 cm. A dimensão dos parafusos de suspensão deve ser  $\varnothing 10$  mm (3/8"). (Os parafusos não são fornecidos com a unidade.)
- Use o canal, calha e outras partes necessárias localmente para suspender a unidade interna.

② Estruturas de cimento armado (Fig. 2-5)

Segure os parafusos de suspensão da maneira indicada ou utilizando ganchos de aço ou de madeira, etc.

Para instalar os parafusos de suspensão:

- Ⓐ Painel do teto
- Ⓑ Barrote
- Ⓒ Viga
- Ⓓ Viga do telhado
- Ⓔ Suporte de suspensão do canal
- Ⓕ Parafuso de suspensão M10 (3/8") (disponíveis no comércio)
- Ⓖ Tarugos de reforço em aço
- Ⓗ Canal C
- Ⓛ Suporte de suspensão do canal
- Ⓜ Parafuso de suspensão M10

## 2.4. Processos de suspensão da unidade (Fig. 2-6)

Obtenha os parafusos com 3/8" ou os parafusos M10.


- Ajuste antecipadamente o comprimento dos parafusos que fica saliente a partir da superfície do teto.

\*1. Quando usar uma porca superior extra para suspender a unidade, em alguns casos terá que a adicionar depois.

- Ⓐ Parafuso de suspensão
- Ⓑ Painel do teto
- Ⓒ Porca
- Ⓓ Arruela (com isolamento) ②
- Ⓔ Arruela (sem isolamento) ①


## 2. Instalação da unidade interior

1. 2. 3.




**Fig. 2-7**

4.



**Fig. 2-8**

5.



**Fig. 2-9**

Verifique o passo do parafuso de suspensão (340 mm × 811 mm)

- Enrosque primeiro as anilhas ① ② (fornecidas) e as suas porcas (obtidas localmente) no parafuso de suspensão. (Fig. 2-7)
  - \* Faça isto pela seguinte ordem (a partir do topo): porca, anilha isolada ②, anilha sem isolamento ①, duas porcas.
  - \* Posicione a anilha isolada ② com a superfície isolada a apontar para baixo, como na figura.
- Eleva a unidade para o lugar, correctamente alinhada com o parafuso de suspensão. Passe o suporte entre as anilhas ① e ②, que já estão no lugar, e fixe-o. Faça o mesmo para os outros quatro lados.
  - \* Certifique-se de que o parafuso de suspensão sai 20 mm ou mais a partir do tecto. Caso contrário, não será capaz de instalar o painel da tampa (vendido em separado).
- Se a abertura ao comprido no suporte e a abertura no tecto não ficarem alinhadas, ajuste-as até que fiquem alinhadas.
 

Ⓐ Parafuso de suspensão (3/8" ou M10)	Ⓔ Anilha ①
Ⓑ Superfície do tecto	Ⓕ (Instale com o isolamento virado para baixo)
Ⓒ Porca (3/8" ou M10)	Ⓖ Medição para a face superior do suporte
Ⓓ Anilha ② (com isolamento)	
- Verifique se os quatro cantos estão todos nivelados, usando um nível de bolha de ar ou um tubo de plástico claro com água. (Fig. 2-8)
  - \* Certifique-se de que depois da instalação não existe na unidade nenhuma inclinação com menos de 0,5 graus (aprox. 6 mm ao comprido na unidade).

5. Aperte todas as porcas. (Fig. 2-9)

- |  |  |
|--|--|
| Ⓐ Parafuso de suspensão (3/8" ou M10)                                      | Ⓐ Parafuso de suspensão (3/8" ou M10)                                      |
| Ⓑ Tubagem de plástico clara  | Ⓑ Tubagem de plástico clara  |
| Ⓒ Parte inferior do suporte  | Ⓒ Parte inferior do suporte  |
| Ⓓ Fixe aqui o painel dianteiro   | Ⓓ Fixe aqui o painel dianteiro   |
| Ⓔ Faça com que estas superfícies fiquem encaixadas uma na outra (0 - 3 mm) | Ⓔ Faça com que estas superfícies fiquem encaixadas uma na outra (0 - 3 mm) |

### 2.5. Abertura de entrada de ar fresco (Fig. 2-10)

No momento da instalação, use a abertura (knock out) localizada nas posições mostradas no diagrama seguinte, como e quando necessário.

- |  |
|--|
| Ⓐ Abertura de entrada de ar fresco (Knock out) |
| Ⓑ 4-ø2,8 de furo                               |

#### Nota:

Certifique-se de que a entrada de ar fresco não representa mais que 20% da totalidade da entrada de ar (quando a velocidade do fluxo de ar for definida para a regulação mais elevada).


#### ⚠ Cuidado:

Ligação da ventoinha de fluxo canalizado e do condicionador de ar.  
Se for utilizada uma ventoinha de fluxo canalizado, certifique-se de que a liga ao condicionador de ar quando o ar estiver a ser introduzido do exterior.  
Não coloque apenas a ventoinha de fluxo canalizado a funcionar. Porque pode-se vir a forma condensação.

## 3. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem


### 3.1. Localizações das tubagens de refrigerante e drenagem

- |   |
|---|
| Ⓐ Tubo de drenagem (Use tubo PVC 26 de diâmetro externo)                |
| Ⓑ Painel do tecto (parte de baixo)                                      |
| Ⓒ Tubo de refrigerante (gás)  |
| Ⓓ Tubo de refrigerante (líquido)  |
| Ⓔ Caixa eléctrica   |
| Ⓕ Recipiente de drenagem  |
| Ⓖ Certifique-se de que estas superfícies ficam encaixadas uma na outra. |



**Fig. 3-1**

### 3. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem



**Fig. 3-2**

#### 3.2. Tubos de ligação (Fig. 3-2)

- Se forem utilizados tubos de cobre comercialmente disponíveis, limpe os tubos de líquido e de gás com materiais de isolamento comercialmente disponíveis (resistentes ao calor de 100 °C ou mais, com uma espessura de 12 mm ou mais).
- As peças internas do tubo de drenagem devem ser limpas com materiais de isolamento de espuma de polietileno (gravidade específica de 0,03 de espessura de 9 mm ou mais).
- Aplique uma fina camada de óleo refrigerante ao tubo e à superfície de costura da junta antes de apertar a porca do tubo.
- Aperte os tubos de ligação com duas chaves.
- Use o isolamento da tubagem de refrigerante fornecido para isolar as ligações da unidade interior. Isole cuidadosamente.

##### (A) Dimensões do corte de afunilamento

Tubo de cobre O.D. (mm)	Dimensões do afunilamento ØA dimensões (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	22,9 - 23,3

##### (B) Dimensões das tubagens de refrigerante & Binário de aperto da porca afunilada

	R407C ou R22				R410A				Porca afunilada O.D.	
	Tubo de líquido		Tubo de gás		Tubo de líquido		Tubo de gás		Tubo de líquido (mm)	Tubo de gás (mm)
	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N·m)	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N·m)	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N·m)	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N·m)		
P20/25/32/40	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	17	26
P50	ODØ9,52	34 - 42*	ODØ15,88	68 - 82*	ODØ6,35	34 - 42	ODØ12,7	68 - 82	22	29
P63/80	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	22	29
P100/125	ODØ9,52	34 - 42	ODØ19,05	100 - 120*	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	100 - 120	22	36

\* Utilize a porca afunilada para as seguintes tubagens: Tubagem de líquido de P50, P100, P125 e tubagem de gás de P50.


(C) Aplique óleo de máquina refrigerante em toda a superfície de encaixe de afunilamento.

##### Instruções de instalação (Fig. 3-3)

- Retire as porcas dilatadas e as cápsulas da unidade interior.
- Dilate os tubos do líquido e do gás e aplique óleo de máquina de refrigeração (à venda no comércio) na superfície de assento dilatada.
- Ligue rapidamente a tubagem de refrigerante.
- Não se esqueça de apertar as porcas dilatadas com uma chave de canos dupla.
- Faça deslizar a tampa do tubo fornecida ③ sobre o tubo de gás até ela tocar na chapa metálica dentro da unidade.
- Faça deslizar a tampa do tubo fornecida ③ sobre o tubo de líquidos até ela tocar na chapa metálica dentro da unidade.
- Aperte a tampa do tubo ③ nas duas extremidades (15 - 20 mm) com as bandas fornecidas ④.

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ⓐ Tubagem de gás            | Ⓕ Aperte a tampa do tubo contra a chapa metálica            |
| Ⓑ Tubagem de líquidos       | Ⓖ Material de isolamento térmico da tubagem de refrigerante |
| Ⓒ Banda ④                   | Ⓗ Envolva apertadamente.                                    |
| Ⓓ Tampa do tubo ③           | Ⓘ Corte o excesso de comprimento da banda.                  |
| Ⓔ Vire a costura para cima. | Ⓛ Vire a costura para cima.                                 |

**Fig. 3-3**



**Fig. 3-4**

#### 3.3. Trabalho de tubagem de drenagem (Fig. 3-4)

- Utilize Tubo PVC de 26 mm de diâmetro externo para tubagem de drenagem e deixe uma inclinação descendente de 1/100 ou mais.
- Certifique-se de que ligou as juntas da tubagem com adesivo da família de cloreto polivinílico.
- Veja a figura relativa aos trabalhos de tubagem.
- Utilize a mangueira de drenagem fornecida para mudar a direção de extração do tubo.

- |  |  |
|--|--|
| Ⓐ Tubagem correcta                       | Ⓚ Respiradouro                           |
| Ⓑ Tubagemerrada                          | Ⓛ Levantado                              |
| Ⓐ Isolação (9 mm ou mais)                | Ⓜ Sifão de odor                          |
| Ⓑ Inclinação descendente (1/100 ou mais) | Ⓝ Tornar o mais pequeno possível.        |
| Ⓒ Suporte de metal                       | Ⓞ Tornar o maior possível (aprox. 10 cm) |

##### Tubagem agrupada

- |   |   |
|---|---|
| Ⓓ VP-20 (Tubo PVC de 26 de diâmetro externo)                                | Ⓗ Inclinação descendente (1/100 ou mais)  |
| Ⓔ Faça o mais largo possível  | Ⓘ Tubo PVC de 38 de diâmetro externo para tubagem agrupada (isolação de 9 mm ou mais) |
| Ⓕ Unidade interior  | Ⓛ Até 50 cm   |
| Ⓖ Faça a dimensão da tubagem suficientemente grande para a tubagem agrupada |   |

### 3. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### Em casos de drenagem da parte cima (Fig. 3-5)

- A maior dimensão possível para a secção vertical em (B) é 60 cm a partir da superfície mais baixa do tecto. Torne esta secção vertical o mais curta possível.

#### Verificar a drenagem da água (Fig. 3-6)

- Encha um recipiente de drenagem com cerca de 0,5 litros de água. (Não deite a água directamente para dentro da bomba de drenagem.)
- Faça um teste de funcionamento da unidade (no modo de Arrefecimento).
- Verifique a drenagem da água na janela de verificação transparente e a saída do tubo de drenagem.
- Pare o teste de funcionamento. (Não se esqueça de desligar a alimentação.)

(A) Painel do tecto	(F) Inclinação descendente (1/100 ou mais)
(B) Máx. 60 cm	(G) Tornar o maior possível (Min. 10 cm)
(C) Posição da saída de drenagem	(H) Secção vertical do tubo de drenagem
(D) Tornar o mais curto possível (Máx. 15 cm)	(I) Garrafa de água (obter localmente)
(E) Tornar o mais pequeno possível	

### 4. Trabalho de electricidade




Fig. 4-1





Fig. 4-2

#### 4.1. Cablagem eléctrica (Fig. 4-1)

\* Certifique-se de que toda a instalação eléctrica está completa antes de instalar o painel dianteiro.

- Retire a tampa do quadro da placa de direcção (dois parafusos).
- Retire a tampa da caixa eléctrica (um parafuso)
- Retire os parafusos que fixam a caixa eléctrica e baixe a caixa (dois parafusos).
- Introduza os fios na caixa eléctrica.
- Ligue os fios firmemente ao bloco de terminais.

\* Certifique-se de que os vários fios têm comprimento suficiente de modo a que a caixa possa ser baixada da unidade durante os serviços técnicos.

- Fixe os fios com o aperto de fios no lado da caixa eléctrica.
- Volte a colocar no seu lugar as peças que retirou.

A instalação eléctrica fixa estará equipada com um meio para desligar a alimentação através de um interruptor de isolamento, ou um dispositivo semelhante, em todos os condutores activos.

#### Cabos de fornecimento de energia

- Os códigos de qualificação da alimentação do aparelho não deverão ser inferiores aos das normas 245 IEC 53 ou 227 IEC 53.
- A instalação do aparelho de ar condicionado deve dispor de um interruptor com pelo menos 3 mm de folga entre os contactos dos pólos.

Dimensão do cabo de alimentação: mais de 1,5 mm<sup>2</sup>

- Instale um fio de terra mais comprido e mais espesso do que os outros cabos.

#### 4.2. Ligação dos cabos de transmissão do controlo remoto e das unidades interior e exterior (Fig. 4-2)


- Ligue a unidade interior TB5 e a unidade exterior TB3. (2 fios não polarizados). O "S" da unidade interior TB5 é uma ligação de fio blindado. Veja as especificações sobre os cabos de ligação no manual de instalação da unidade externa.

- Instale o controlo remoto segundo o respetivo manual fornecido.
- Ligue o cabo de transmissão do controlo remoto utilizando cabo de secção de 0,75 mm<sup>2</sup> se a distância for inferior a 10 m. Se for mais de 10 m, utilize cabo de junção de 1,25 mm<sup>2</sup>.


- ① Controlo remoto MA
- Ligue o "1" e "2" na unidade interior TB5 para um controlo remoto MA. (2 fios não-polarizados)
- DC 9 a para 13 V entre 1 e 2 (Controlo remoto MA)
- ② Controlo remoto M-NET
- Ligue o "M1" e "M2" na unidade interior TB5 para um controlo remoto M-NET. (2 fios não-polarizados)
- DC 24 a 30 V entre M1 e M2 (Controlo remoto M-NET)
  - Ⓐ Bloco terminal do cabo de transmissão da unidade interior
  - Ⓑ Bloco terminal do cabo de transmissão da unidade exterior
  - Ⓒ Controlo remoto



## 5. Instalação da grelha



**Fig. 5-4**




**Fig. 5-5**

### 5.3. Instalação da grelha (Fig. 5-4)

- Abra a grelha de entrada ao premir no local marcado com Push (Premir), e retire o filtro do ar.
  - Retire a tampa do parafuso no meio do soprador.
  - Abra completamente as abas superiores e inferiores na unidade interna.
  - Enfie temporariamente as presilhas de suspensão do painel dianteiro nos ganchos da unidade interna.
- Ⓐ Ganchos  
Ⓑ Abra completamente as abas superiores e inferiores  
Ⓒ Presilha de suspensão temporária  
Ⓓ Presilha de suspensão temporária  
Ⓔ Tampa do parafuso

## 6. Ensaio (Fig. 6-1)



**Fig. 6-1**

- ① Carregue duas vezes no botão [TEST RUN]. → Aparece no ecrã [TEST RUN].
  - ② Carregue no botão [Seleção de funcionamento] → Verifique se há ventilação.
  - ③ Carregue no botão [Regulação da velocidade da ventoinha]. → Verifique se a velocidade de ventilação mudou.
  - ④ Carregue no botão [Seleção da direcção do fluxo de ar para cima/para baixo] para mudar a direcção da ventilação.
  - ⑤ Carregue no botão [ON/OFF] para terminar o teste. → O teste pára.
- Ⓐ Iluminação em funcionamento  
Ⓑ Visualização do código de inspecção  
Ⓒ Visualização do tempo de teste remanescente  
Ⓓ Visualização da temperatura do tubo de líquido da unidade interior  
Ⓔ Visualização do funcionamento de teste

**Nota:**

- O temporizador regulado para 2 horas activa-se para parar automaticamente o teste de funcionamento após duas horas.
- O controlo remoto mostra durante o teste a temperatura do tubo de líquido da unidade interior na secção de visualização da temperatura.

## **İçindekiler**

1. Güvenlik Önlemleri .....	66	4. Elektrik işleri .....	70
2. İç ünitenin montajı .....	66	5. Izgaranın takılması .....	71
3. Soğutucu borusu ve drenaj borusu .....	68	6. Çalışma testi (Fig. 6-1) .....	73

## **1. Güvenlik Önlemleri**

- Üniteyi monte etmeden önce "Güvenlik Önlemleri"nin hepsini okumalısınız.
- Bu cihazı güç sisteme bağlamadan önce, güç sağlayıcı kurum ile görüşün ya da onayını alın.

### **⚠ Uyarı:**

Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri açıklar.

### **⚠ Dikkat:**

Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

Montaj tamamlandıktan sonra, Kullanma Kilavuzunda yer alan bilgilere uygun şekilde müşteriye cihazın "Güvenlik Önlemleri" ni, kullanımını ve bakımını açıklayın ve cihazın normal şekilde çalıştırıldığından emin olmak için bir çalışma testi yapın. Hem Montaj Kilavuzu hem de Kullanım Kilavuzu, kullanıcida kalmak üzere kendisine verilmelidir. Bu kilavuzlar sonraki kullanıcılar da devredilmelidir.


### **⚠ Uyarı:**

- Saticıdan veya yetkili bir teknisyenden klimanın montajını yapmasını isteyiniz.
- Üniteyi, ağırlığını kaldırabilecek bir yere monte edin.
- Elektriksel bağlantılar için yalnız belirtilen nitelikteki kabloları kullanınız.
- Sadece Mitsubishi Electric'in izin verdiği aksesuarları kullanın ve bunları bayinize veya yetkili teknisyene monte ettirin.
- Isı eşanjörünün kanaatçıklarına dokunmayın.
- Montajı montaj elkitabında belirtildiği gibi gerçekleştirin.

### **⚠ Dikkat:**

- R410A ya da R407C soğutucu kullanıldığından mevcut soğutucu borularını kullanmayın.
- R410A ya da R407C soğutucu kullanıldığından geçme ve flanslı bağlantılarla sürülen soğutucu yağı olarak eter yağı, ester yağı veya alkilbenzen (az miktarda) kullanın.
- Klimayı yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas cihazların bulundurulduğu yerlerde kullanmayın.
- Özel ortamlarda klimayı kullanmayın.
- Üniteye topraklayın.

## **2. İç ünitenin montajı**



**Fig. 2-1**

○ : Kaçınılması gereken hareketleri gösterir.

! : Önemli talimatlara mutlaka uymak gerektiğini gösterir.

↓ : Topraklanması gereken parçaları gösterir.

△ : Dönen parçalara dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.

✖ : Bakım yapmaya başlamadan önce ana şalterin kapatılması gerektiğini gösterir.

▲ : Elektrik çarpmasına dikkat edin.

⚠ : Sıcak yüzeye dikkat edin.

☒ ELV: Bakım yapacağınız zaman lütfen hem İç Ünitenin hem de Dış Ünitenin elektrik girişini kapatın.

### **⚠ Uyarı:**

Ana üniteye yapıştırılmış olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

- Elektrikle ilgili her türlü işin ruhsatlı elektrikçi tarafından yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlayın.
- Eğer klima cihazı küçük bir odaya kurulacaksa, soğutucu kaçağı olması halinde bile odadaki soğutucu yoğunluğunun güvenlik sınırını aşmasını önlemek üzere önlem alınmalıdır.
- Kesilen yüzeydeki delinen parçalar, kesme vb. yoluyla yaralanmalara yol açabilir. Montajcılar, eldiven vb. koruyucu donanım giymelidirler.

- Gerektiğinde, devre kesicisi takılmasını sağlayın.
- Elektrik kabloları için yeterli akım kapasitesine sahip standart kablo kullanınız.
- Sadece belirtilen kapasitede sigorta ve devre kesici kullanınız.
- Anahtarlarla ıslak elle dokunmayın.
- Soğutucu madde borularına cihaz çalışırken ve duruduktan hemen sonra, çıplak elle dokunmayın.
- Klimayı panel ve mahfazalar çıkarılmış olarak çalıştmayın.
- Cihazın çalışmasını durdurduktan hemen sonra ana elektrik şalterini kapatmayın.

### **2.1. İç ünite aksesuarlarını kontrol edin (Fig. 2-1)**

İç üniteyle birlikte, (giriş izgarasının içinde bulunan) aşağıdaki yedek parçalar ve aksesuarlar verilmiş olmalıdır.

Aksesuarın adı	Miktar
① Rondela	4 adet
② Rondela (izolasyonlu)	4 adet
③ Boru kapağı	2 adet
④ Bant	4 adet
⑤ Vida	4 adet M5 × 0,8 × 30

## 2. İç ünitenin montajı




Fig. 2-2




Fig. 2-3




Fig. 2-4




Fig. 2-5




Fig. 2-6

## 2.2. Bakım için yer (Fig. 2-2)

Tavandaki açılığın boyutları, aşağıdaki şemada gösterilen değerler arasında ayarlanabilir; dolayısıyla, ana ünitenin, aralarındaki açılığın tüm yanlarının karşı taraflarının aynı olmasına dikkat ederek tavandaki açılığa göre ortalayınız.

- Ⓐ Hava girişi
- Ⓑ Hava çıkışı
- Ⓒ Tavan paneli
- Ⓓ En az 200 mm.
- Ⓔ Askı civataları W3/8 veya M10
- Ⓕ Izgara

## 2.3. Tavandaki açıklıklar ve askı civatalarının yerleri (Fig. 2-3)

- Tavanda 430 mm x 960 mm boyutlarında bir delik açın. Bu, kontrol penceresi olarak görev yapacaktır ve ilerde servis yaparken gerekli olacaktır.
- Eğer boyutlar tam doğru olmazsa, izgara monte edildiğinde menfez ile ünite arasında boşluklar oluşabilir. Bu da su damlamasına veya diğer sorunlara yol açabilir.
- Nereye yerleştirileceğine karar verirken tavandaki boş alanı dikkatle değerlendirin ve ölçüler bol tutun.
- Tavan tipleri ve inşaat biçimleri farklılık gösterir. Bu nedenle inşaatçıya ve boyacıya danışmanızı.

- Ⓐ Tavan menfezinin merkezi ile iç ünitenin merkezi hizalanmalıdır.
- ① Izgaranın dış tarafı
- ② Tavan menfezi
- ③ Civata mesafesi
- ④ Elektrik kutusu

- Paketin üzerindeki montaj şablonunu ve izgaraya birlikte aksesuar olarak sağlanan ölçü (geyici) kullanarak, tavanda ana ünitenin şemada gösterildiği gibi monte edilebileceği bir açıklık yapın. (Şablonu ve ölçüleri kullanma yöntemi gösterilmiştir.)
- M10 (3/8") askı civataları kullanınız.  
\* Askı civataları yerel piyasadan tedarik edilir.
- İç ünitesi astıktan sonra tavanın üstünde boru ve kablo bağlantılarını yapmanız gerekecektir. Montaj yeri saptanıp boruların yönü belirlenince, soğutucu ve drenaj borularını, uzaktan kumanda kablolarnı ve istenen yerlerine yerleştirilecek olan iç ünitesi ile dış ünitesi arasındaki kablosunu iç ünitesi asmadan önce döşeyin. Bu, tavanın mevcut olduğu durumlarda özellikle önemlidir.

- ① Ahşap yapılarda (Fig. 2-4)

- Takviye elemanı olarak (tek katlı evlerde) bırakma kırışlarını, (iki katlı evlerde ise) ikinci kat kırışlarını kullanınız.
- Klima cihazlarını asmak için kullanılacak olan ahşap kırışlar sağlam olmalıdır. Bunların kenarları, kırışlar arasındaki mesafe en fazla 90 cm ise en az 6 cm, mesafe 180 cm'ye kadar ise en az 9 cm uzunlukta olmalıdır. Askı civatalarının çapı ise  $\varnothing 10$  mm (3/8") olmalıdır. (Civatalar ünitese dahil değildir.)
- İç ünitesi asmak için yerel piyasadan temin edilen kanal, tesisat bacası ve diğer parçaları kullanın.

- ② Betonarme yapılarda (Fig. 2-5)

Askı civatalarını belirtilen yöntemle tespit ediniz veya çelik ya da ahşap askılar vb. kullanınız. Askı civatalarını monte etmek için:

- |   |  |
|---|--|
| Ⓐ Tavan paneli  | ① M10 Askı civataları (3/8") (yerel tedarik) |
| Ⓑ Mertek  | ② Çelik takviye çubuğu                       |
| Ⓕ Kırış   | ③ C Kanal                                    |
| Ⓖ Tavan kırış   | ④ Kanal askı mesnedi                         |
| Ⓗ Her biri 100 - 150 kg taşıyabilecek güçte vidalama takozları kullanınız (yerel piyasadan tedarik ediniz). | ⑤ M10 askı civatasi                          |

## 2.4. Ünitesi asma işlemleri (Fig. 2-6)

Yerel piyasadan 3/8 inçlik civatalar veya M10 civataları temin edin.


- Civataların tavan yüzeyinden ne kadar dışarı çıkacaklarını önceden ayarlayın.

\*1. Ünitesi asarken üstte ek somun kullanacaksanız, bazı durumlarda bunu sonradan eklemeniz gerekebilir.

- Ⓐ Askı civatasi
- Ⓑ Tavan paneli
- Ⓒ Somun
- Ⓓ Rondela (izolasyonlu) ②
- Ⓔ Rondelalar (izolasyonsuz) ①


## **2. İç ünitenin montajı**

1. 2. 3.




**Fig. 2-7**

4.



**Fig. 2-8**

5



**Fig. 2-9**

- Aski civatasının mesafesini kontrol edin ( $340\text{ mm} \times 811\text{ mm}$ )

  - Rondelaları ① ② (birlikte verilmiştir) ve somunlarını (yerel tedarik) önceden aski civatalarına vidalayın. (Fig. 2-7)
    - Bu işlemi şu sıraya göre gerçekleştirin (yukardan başlayarak): somun, izolasyonlu rondela ②, izolasyonsuz rondela ①, iki somun.
    - İzolasyonlu rondelayı ② resimdeki gibi izolasyonlu yüzeyi aşağıya doğru gelecek şekilde takın.
  - Üniteyi, aski civatası ile iyice hizalanmış olarak monte edileceği yere kaldırın. Mesnedi, yerlerine takılmış olan ① ve ②, rondelaların arasına geçirdikten sonra yerine tespit edin. Bu işlemi dört noktanın tümünde gerçekleştirin.
    - Aski civatasının tavan yüzeyinden 20 mm veya daha fazla dışarı çıkışını sağlayın. Aksi takdirde (ayrı olarak satılan) kapak panelini monte edemezsiniz.
  - Eğer mesneteki uzun delik ile tavandaki delik hizalanmıyorsa, hizalanınca yaka kadar ayarlayın.
    - Aski civatası ( $3/8''$  veya M10)
    - Tavanın yüzeyi
    - Somun ( $3/8''$  veya M10)
    - Rondela ② (izolasyonlu)
    - Rondela ①
    - (İzolasyon aşağıya dönük olacak şekilde takın.)
    - Mesnedin üst yüzüne kadar uzaklık
  - Bir tesviye ruhuyla ya da içinde su olan bir şeffaf plastik boruyla dört köşenin de terazide olduğunu kontrol edin. (Fig. 2-8)
    - Monte edildikten sonra ünitedeki herhangi bir eğimin 0,5 dereceden (ünitenin herhangi bir köşesi 90° ile) farklılığı olmamalıdır.

5. Tüm somunları sıkın. (Fig. 2-9)

- Ⓐ Askı civatası (3/8" veya M10)
  - Ⓑ Şeffaf plastik borusu
  - Ⓒ Mesnedin alt tarafı
  - Ⓓ Ön paneli buraya tespit edin
  - Ⓔ Bu yüzelerin birbirlerileyi aynı seviyede olmasını sağlayın (0 - 3 mm).

### **2.5. Temiz hava emiş deliği (Fig. 2-10)**

Kurulum sırasında aşağıdaki şemada gösterilen konumda bulunan deliği (sök at) gerektiği zaman kullanın.

- Ⓐ Temiz hava emiş deliği (Sök at)
  - Ⓑ 4 – ø 2,8 civata deliği

**Not:**

**NOT:** Temiz hava emişinin, (hava akım hızı en yüksek ayara getirildiği zaman) tüm hava emisinin % 20'sinden fazla olmamasını sağlayın.


! Dikkat:

 **Dikkat:** Klima ile havalandırma borusu vantilatörünün bağlantısı.

Eğer bir havalandırma borusu vantilatörü kullanılıacaksa, dışarıdan hava alındığı durumda bu vantilatörün klima ile bağlanmasılığını sağlayın.

**Havalanırmış borusun vantilatörünün yalnız başına çalıştırılmayın. Bu durumda su yoğunlaşması olur.**

### **3. Soğutucu borusu ve drenaj borusu**



**Fig. 3-1**

### **3.1. Soğutucu ve drenaj borularının yerleri**

- Ⓐ Drenaj borusu (PVC boru D.Ç. ø26 kullanın)
  - Ⓑ Tavan paneli (alt taraf)
  - Ⓒ Soğutucu borusu (gaz)
  - Ⓓ Soğutucu borusu (sıvı)
  - Ⓔ Elektrik kutusu
  - Ⓕ Drenaj kabi
  - Ⓖ Bu yüzeylerin birbirleriyle aynı seviyede olmasını sağlayın.

### 3. Soğutucu borusu ve drenaj borusu




Fig. 3-2

④ Soğutucu boru boyutları ve Geçme somun sıkıştırma torku

	R407C ya da R22				R410A				Geçme somun O.D.	
	Sıvı borusu		Gaz borusu		Sıvı borusu		Gaz borusu		Sıvı borusu (mm)	Gaz borusu (mm)
	Boru büyütüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N·m)	Boru büyütüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N·m)	Boru büyütüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N·m)	Boru büyütüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N·m)		
P20/25/32/40	ODø6,35	14 - 18	ODø12,7	49 - 61	ODø6,35	14 - 18	ODø12,7	49 - 61	17	26
P50	ODø9,52	34 - 42*	ODø15,88	68 - 82*	ODø6,35	34 - 42	ODø12,7	68 - 82	22	29
P63/80	ODø9,52	34 - 42	ODø15,88	68 - 82	ODø9,52	34 - 42	ODø15,88	68 - 82	22	29
P100/125	ODø9,52	34 - 42	ODø19,05	100 - 120*	ODø9,52	34 - 42	ODø15,88	100 - 120	22	36

\* Cihazla birlikte verilen geçme somunu aşağıdaki borular için kullanın: P50, P100, P125'in sıvı boruları ve P50'nin gaz borusu.

⑤ Bütün geçme yatağı yüzeyine soğutucu makine yağı sürünen.




Fig. 3-3




Fig. 3-4

### 3.2. Boruların bağlanması (Fig. 3-2)

- Piyasada satılan bakır borular kullanıldığında, sıvı ve gaz borularını piyasada satılan yalıtım malzemeleriyle sarın (en az 100 °C sıcaklığı dayanıklı olmalı veya en az 12 mm kalınlığındır olmalıdır).
- Drenaj borusunun bina içindeki aksamı polietilen köpük yalıtım malzemeleriyle sarılmalıdır (özgül ağırlığı 0,03 olmalı, kalınlığı en az 9 mm olmalıdır).
- Geçme somunu sıkmadan önce boru ve conta bağlantı yüzeylerine ince bir tabaka halinde soğutucu yağı uygulayınız.
- Boru bağlantılarını iki somun anahtarıyla sıkınız.
- Soğutucu boru yalıtılmada, yalnızca iç ünite bağlantılarının yalıtımı için verilen yalıtım malzemelerini kullanın. Dikkatli izole edin.

⑥ Geçme kesim ölçülerı

Bakır boru D.Ç. (mm)	Geçme boyutları øA boyutları (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7
ø19,05	22,9 - 23,3

Montaj işlemleri (Fig. 3-3)

- Geçme somunları ve kapakları iç üniteden çıkarınız.
- Sıvı ve gaz borularını geçme bağlantı içinkestikten sonra kesilmiş geçme yüzeyine soğutma makine yağı (yerel tedarik) uygulayınız.
- Soğutucu borularını vakit geçirmeden bağlayınız.
- Geçme somunları çift somun anahtarıyla sıkmayı unutmayın.
- Verilen boru kapağını ③, ünite içindeki sac levhaya dayanıncaya kadar gaz boruları üzerinde kaydırın.
- Verilen boru kapağını ③, ünite içindeki sac levhaya dayanıncaya kadar sıvı boruları üzerinde kaydırın.
- Her iki uçtaki boru kapağını ③ (15 - 20 mm) verilen bantlarla sıkıştırın ④.
  - Ⓐ Gaz boruları
  - Ⓑ Sıvı boruları
  - Ⓒ Bant ④
  - Ⓓ Boru kapağı ③
  - Ⓔ Kenarı yukarıya kıvrın.
  - Ⓕ Boru kapağını sac levhaya dayayın
  - Ⓖ Soğutucu borusu ısı yalıtılmalı
  - Ⓗ Sıkica sarın.
  - Ⓘ Fazla bantı kesip atın.

### 3.3. Drenaj Tesisatı İşleri (Fig. 3-4)

• Drenaj tesisatı için D.Ç. ø26 mm VPC BORU kullanınız ve 1/100 veya daha fazla aşağıya doğru meyil sağlayınız.

• Boru bağlantıları için polivinil klorür ailesine mensup tutkal kullanmaya dikkat ediniz.

• Boru tesisatı için şemaya bakınız.

• Boru çekme yönüne değiştirmek için takılı drenaj hortumunu kullanınız.

- |   |  |
|---|--|
| Ⓐ Doğru boru tesisatı                         | Ⓚ Hava boşaltma musluğu                            |
| Ⓑ Yanlış boru tesisatı                        | Ⓛ Çıkış borusu                                     |
| Ⓐ Izolasyon (9 mm veya daha fazla)            | Ⓜ Sifon  |
| Ⓐ Aşağıya doğru meyil (1/100 veya daha fazla) | Ⓝ Mümkün olduğu kadar küçük olsun                  |
| Ⓐ Metal destek                                | Ⓞ Mümkün olduğu kadar büyük olsun (yaklaşık 10 cm) |

Gruplandırılmış tesisat

- |  |   |
|--|---|
| Ⓐ VP-20 (D.Ç. ø26 VPC BORU)                                | Ⓐ Aşağıya doğru meyil (1/100 veya daha fazla)                                     |
| Ⓑ Mümkün olduğu kadar büyük yapınız                        | Ⓑ Gruplandırılmış tesisat için D.Ç. Ø38 VPC BORU (9 mm veya daha fazla izolasyon) |
| Ⓕ İç ünite   | Ⓒ 50 cm'ye kadar  |
| Ⓐ Gruplandırılmış tesisat için büyük çaplı boru kullanınız | Ⓓ 50 cm'ye kadar  |

### 3. Soğutucu borusu ve drenaj borusu




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### Drenajın yukarı doğru olduğu durumlarda (Fig. 3-5)

- (E) noktasındaki dikey bölüm için mümkün olan en büyük boyut tavanın alt yüzeyinden itibaren 60 cm'dir. Bu dikey bölümün mümkün olduğu kadar kısa yapın.

#### Su drenaj kontrolü (Fig. 3-6)

1. Drenaj kabına 0,5 litre kadar su doldurun. (Suyu doğrudan doğruya drenaj pompasının içine dökmemeyin.)
2. Ünite çalışma testi yapın (Serin modunda).
3. Şeffaf kontrol penceresine ve drenaj borusunun çıkışına bakarak su drenajını kontrol edin.
4. Çalıştırma testini durdurun. (Elektriği kapatmayı unutmayın.)

- |  |  |
|--|--|
| Ⓐ Tavan paneli                                   | Ⓕ Aşağıya doğru meyil (1/100 veya daha fazla)  |
| Ⓑ yaklaşık 60 cm                                 | Ⓖ Mükün olduğu kadar büyük olsun (En az 10 cm) |
| Ⓒ Drenaj çıkışının konumu                        | Ⓗ Drenaj borusu dikey bölümü                   |
| Ⓓ Mükün olduğu kadar kısa olsun (yaklaşık 15 cm) | Ⓘ Su şıresi (yerel piyasadan)                  |
| Ⓔ Mükün olduğu kadar küçük olsun                 |  |

### 4. Elektrik İşleri




Fig. 4-1




Fig. 4-2

#### 4.1. Elektrik kablolarının bağlanması (Fig. 4-1)

\* Kapak panelini yerine takmadan önce tüm elektrik kablolarının tamam olduğunu kontrol edin.

1. Adres panosunun kapağını çıkarın (iki civata).
2. Elektrik kutusunun kapağını çıkarın (bir civata).
3. Elektrik kutusunu tespit eden civataları çıkarın ve kutuyu aşağı indirin (iki civata).
4. Kabloları elektrik kutusunun içine sokun.
5. Kabloları terminal blokuna sıkıca bağlayın.
  - \* Çeşitli kabloların kutunun bakım sırasında aşağı indirilmesine imkân verecek kadar uzun olmasını sağlayın.
6. Kablo kelepçesiyle kabloları elektrik kutusunun yan tarafına tespit edin.
7. Çıkardığınız parçaları yerlerine takın.

Tüm aktif iletkenlerin sabit kablo tesisatına devre kesici şalter ya da benzeri cihazla elektrik kaynağının bağlantısını ayırma yöntemi monte edilecektir.

#### Güç besleme kabloları

- Güç besleme uygulama kuralları, 245 IEC 53 ya da 227 IEC 53 tasarımından daha hafif olamaz.
- Klimanın montajı için her kontağın iki ucu arasından an az 3 mm boşluk bulunan bir şalter kullanılmalıdır.

Güç kablosu kalınlığı: 1,5 mm<sup>2</sup>den kalın

• Diğer kablolardan daha uzun ve daha kalın bir toprak kablosu kullanın.

#### 4.2. Uzaktan kumanda ünitesi, iç ve dış iletişim kablolarının bağlanması (Fig. 4-2)

- TB5 iç ünitesinin ve TB3 dış ünitesinin bağlanması. (Kutupsuz 2 tel)
  - TB5 iç ünitedeki "S"blendajlı kablo bağlantısıdır. Kablo bağlantılarına ilişkin spesifikasiyonları için dış ünite talimat elkitabına bakınız.
  - Uzaktan kumanda ünitesini birlikte verilen elkitabına göre monte ediniz.
  - Uzaktan kumanda ünitesinin iletişim kablosunu 0,75 mm<sup>2</sup> göbekli kabloyla 10 m'yi aşmayacak şekilde bağlayınız. Eğer mesafe 10 m'den fazlaysa, 1,25 mm<sup>2</sup>'lik jonksiyon kablosu kullanınız.
- ① MA Uzaktan kumanda ünitesi
  - TB15 iç ünitesindeki "1" ve "2"yi bir MA uzaktan kumanda ünitesine bağlayın. (Kutupsuz çift tel)
  - 1 ile 2 arasında DC 9 - 13 V (MA uzaktan kumanda ünitesi)
- ② M-NET Uzaktan kumanda ünitesi
  - TB5 iç ünitesindeki "M1" ve "M2"yi bir M-NET uzaktan kumanda ünitesine bağlayın. (Kutupsuz çift tel)
  - M1 ile M2 arasında DC 24 - 30 V (M-NET Uzaktan kumanda ünitesi)
- Ⓐ İç iletişim kablosu terminal bloğu  
Ⓑ Dış iletişim kablosu terminal bloğu  
Ⓒ Uzaktan kumanda ünitesi

## 4. Elektrik İşleri




Fig. 4-3




Fig. 4-4

### Iletim Kablosuna İlişkin Sınırlamalar (Fig. 4-3)

En uzun kablo uzunluğu ( $L_1+L_2+L_4$  veya  $L_1+L_3$  veya  $L_2+L_3+L_4$ ): 200 m'den az  
İç ünite ile uzaktan kumanda ünitesi arasındaki uzunluk ( $\ell$ ): 10 m'den az

- Ⓐ Dış ünite
- Ⓑ Toprak
- Ⓒ BC kontrol birimi
- Ⓓ İç ünite
- Ⓔ M-NET Uzaktan kumanda ünitesi
- Ⓕ Kutupsuz 2 tel

#### Not:

- \*1 İletim kablosu toprak hattını dış ünitenin toprak terminali  $\oplus$  yoluyla topraklayın.
- \*2 Eğer uzaktan kumanda ünitesinin kablosu 10 m'den uzunsa, aşan kısmı 1,25 mm<sup>2</sup> çaplı kablo kullanınız ve o aşan kısmı 200 m'ye ekleyiniz.
- \*3 BC kontrol birimi yalnız aynı anda soğutma ve ısıtmalı R2 serisi için gereklidir.

## 4.3. Adreslerin düzenlenmesi (Fig. 4-4)

(Bu işlemi ana elektrik kaynağı kapatılmış (OFF) durumda yapmaya dikkat ediniz.)

- İki tür döner anahtar ayarı vardır: 1 - 9 arasındaki ve 10'un üzerindeki adreslerin düzenlenmesi ve şube numaralarının düzenlenmesi.

#### Not:

- Lütfen SW5 anahtarlarını besleme kaynağı voltajına göre düzenleyin.
- Besleme kaynağı voltajı 230 ve 240 volt olduğu zaman SW5'i 240 volta düzenleyin.
- Besleme kaynağı 220 volt olduğu zaman SW5'i 220 volta düzenleyin.

Ⓐ Adres levhası

## 4.4. Kontrol kablosu türleri

- 1. İletim kablosu tesisatı: CVVS ya da CPEVS blendaj kablosu

- Kablo çapı: 1,25 mm<sup>2</sup>den fazla

- 2. M-NET Uzaktan kumanda ünitesi kablolari

Uzaktan kumanda ünitesi kablosu türü	MVVS blendaj kablosu
Kablo çapı	0,5 - 1,25 mm <sup>2</sup> den fazla
Notlar	10 m'den uzun olursa, iletişim hattı kablolarıyla aynı spesifikasiyona sahip kablo kullanın.

- 3. MA Uzaktan kumanda ünitesi kablolari

Uzaktan kumanda ünitesi kablosu türü	2 iletkenli kablo (blendajsız)
Kablo çapı	0,3 - 1,25 mm <sup>2</sup>

## 5. Izgaranın takılması




Fig. 5-1

### 5.1. İçindekilerin kontrolü (Fig. 5-1)

- Bu kit aşağıdaki parçaları içerir.

Aksesuarın adı	Miktar	Açıklama
① Izgara	1	
② Vida	6	M5 × 0,8 × 16
③ Vida	1	4 × 16

- Ⓐ Izgaranın bağlanma noktaları
- Ⓑ Izgaranın bağlanma noktaları
- Ⓒ İç ünite
- Ⓓ Tavan yüzeyi

- Ⓔ Drenaj kabi
- Ⓕ Ön izgaranın bağlanma yerleri.
- Ⓖ Bu yüzeylerin birbirleriyle aynı seviyede olmasıyı sağlayın (0-3 mm).

### 5.2. Yerine yerleştirmeden önce yapılacak kontroller (Fig. 5-2, 3)

- Ön paneli monte etmeden önce, iç ünitenin tavandaki menfezle dik açı oluşturacak şekilde hizalanmasına (ya da duvarla tavan arasındaki açıya paralel olmasına) dikkat edin.
- Ön panelin tespit edileceği dört noktanın tavan yüzeyine temas ettiğini kontrol edin.
- Soğutucu borularının, drenaj borularının vb aksamın izolasyonunun yerlerinde olduğunu ve kablo bağlantılarının ve düzenlemelerinin tamam olduğunu kontrol edin.




Fig. 5-2






Fig. 5-3

## 5. Izgaranın takılması



**Fig. 5-4**



**Fig. 5-5**

### 5.3. Izgaranın takılması (Fig. 5-4)

- Üzerinde "Push" (bastır) yazılı yere bastırarak hava giriş izgarasını açın ve hava filtresini çıkarın.
  - Fanın ortasındaki vida kapağını çıkarın.
  - İç ünitenin üst ve yan kapaklarını tamamen açın.
  - Ön panel üzerindeki geçici tutturma dillerini iç ünite üzerindeki kancalara geçirin.
- ④ Kancalar  
 ⑤ Üst ve yan kapakları tamamen açın  
 ⑥ Geçici tutturma dili  
 ⑦ Geçici tutturma dili  
 ⑧ Vida kapağı

## 6. Çalışma testi (Fig. 6-1)




Fig. 6-1

- ① [TEST RUN] (işletme testi) düğmesine iki kere basınız → ekranda [TEST RUN] görünür.
  - ② [Program seçme] düğmesine basın → cihazdan dışarıya rüzgar çıkmalıdır; kontrol ediniz.
  - ③ [Vantilatör hızı ayarı] düğmesine basın → rüzgar hızının değişmesi gereklidir; kontrol ediniz.
  - ④ [Up/down airflow selection] (Yukarı/aşağı hava akımı seçme) düğmesine basarak rüzgar yönünü değiştirin.
  - ⑤ İşletme testini silmek için [ON/OFF] (Açma/kapama) düğmesine basın → işletme testi durur.
- (A) Aydınlatma çalışıyor  
 (B) Muayene kodu ekranda  
 (C) Kalan işletme testi süresi ekranda  
 (D) İç ünitenin sıvı borusu sıcaklığının görüntülenmesi  
 (E) İşletme testi ekranda

### Not:

- 2 saatlik zamanlayıcı iki saat sonra işletme testini otomatik olarak durduracak şekilde ayarlanmıştır.
- Uzaktan kumanda ünitesi, işletme testi sırasında ekranın sıcaklık değeri bölümünde iç ünite sıvı borusunun sıcaklığını gösterir.

## Содержание

1. Меры предосторожности .....	74
2. Установка внутреннего прибора .....	74
3. Труба хладагента и дренажная труба .....	76
4. Электрические работы .....	78
5. Установка вентиляционной решетки .....	79
6. Выполнение испытания (Fig. 6-1) .....	81

## 1. Меры предосторожности

- До установки прибора убедитесь, что Вы прочли все "Меры предосторожности".
- Пожалуйста, перед подключением данного оборудования к системе электропитания, сообщите об этом своему поставщику электропитания или получите его разрешение.

### ⚠ Предупреждение:

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения получения травмы или гибели пользователя.

### ⚠ Осторожно:

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения повреждения прибора.

После окончания установочных работ проинструктируйте пользователя относительно правил эксплуатации и обслуживания аппарата, а также ознакомьтесь с разделом "Меры предосторожности" в соответствии с информацией, приведенной в Руководстве по использованию аппарата, и выполните тестовый прогон аппарата для того, чтобы убедиться, что он работает нормально. Обязательно передайте пользователю на хранение экземпляры Руководства по установке и Руководства по эксплуатации. Эти Руководства должны быть переданы и последующим пользователям данного прибора.

### ⚠ Предупреждение:

- Обратитесь к дилеру или квалифицированному технику для выполнения установки кондиционера воздуха.
- Устанавливайте прибор в месте, способном выдержать его вес.
- Используйте указанные кабели для электропроводки.
- Используйте только те дополнительные принадлежности, на которые имеется разрешение от Mitsubishi Electric; для их установки обращайтесь к дилеру или уполномоченному специалисту по установке.
- Не прикасайтесь к лопастям теплообменника.
- Устанавливайте кондиционер согласно инструкциям, приведенным в данном Руководстве по установке.

### ⚠ Осторожно:

- При использовании хладагента R410A или R407C следует заменить установленные ранее трубы хладагента.
- Используйте эфирное масло или алкилбензин (в небольших количествах) в качестве охлаждающего масла для смазывания раструбных и фланцевых трубных соединений при использовании хладагента R410A или R407C.
- Не используйте кондиционер воздуха в местах содержания продуктов, домашних животных, растений, точных приборов или предметов искусства.
- Не используйте кондиционер воздуха в особых условиях.
- Заземлите прибор.

○ : Указывает действие, которое следует избегать.

! : Указывает на важную инструкцию.

↓ : Указывает, что данная часть должна быть заземлена.

△ : Указывает на необходимость проявлять осторожность по отношению к врачающимся частям.

✖ : Указывает на необходимость отключения главного выключателя перед проведением техобслуживания.

⚡ : Опасайтесь электрошока.

⚠ : Опасайтесь горячих поверхностей.

✖ ELV: При проведении техобслуживания отключите электропитание как внутреннего, так и наружного прибора.

### ⚠ Предупреждение:

Внимательно прочтите текст на этикетках главного прибора.

- Все электроработы должны выполняться квалифицированным электриком, имеющим соответствующую лицензию, в соответствии с местными нормативами.
- Если кондиционер установлен в небольшом помещении, необходимо принять меры для предотвращения концентрации хладагента выше безопасных пределов в случае утечки хладагента.
- Вырубленные грани отпресованных деталей могут нанести травмы - порезы и т.д. Просим установщиков надевать защитную одежду, например, перчатки и т.д.

- Установите прерыватель цепи, если требуется.
- Используйте сетевой кабель достаточной мощности напряжения.
- Используйте прерыватель цепи и предохранитель указанной мощности.
- Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками.
- Не прикасайтесь к трубам хладагента во время работы и сразу после выключения прибора.
- Не используйте кондиционер воздуха, если его панели и крышки сняты.
- Не отключайте питание немедленно после выключения прибора.

## 2. Установка внутреннего прибора




Fig. 2-1

### 2.1. Проверьте наличие дополнительных принадлежностей к внутреннему прибору (Fig. 2-1)

Внутренний прибор должен быть поставлен с перечисленными ниже запасными частями и приспособлениями (они помещаются в воздухозаборном устройстве воздухозаборной решетки).

	Название приспособления	Количество
①	Прокладка	4 шт.
②	Прокладка (с изоляцией)	4 шт.
③	Кожух трубы	2 шт.
④	Лента	4 шт.
⑤	Винт	4 шт. M5 × 0,8 × 30

## 2. Установка внутреннего прибора




Fig. 2-2




Fig. 2-3




Fig. 2-4




Fig. 2-5




Fig. 2-6

## 2.2. Сервисное пространство (Fig. 2-2)

- Размер потолочного отверстия можно регулировать в пределах, указанных на диаграмме, таким образом, чтобы отцентровать главный прибор в потолочном отверстии, обеспечив одинаковые зазоры по всем соответствующим противоположным сторонам.

- Ⓐ Воздухозабор
- Ⓑ Выход воздуха
- Ⓒ Потолочная панель
- Ⓓ Мин. 200 мм
- Ⓔ Подвесные болты W3/8 или M10
- Ⓕ Решетка

## 2.3. Расположение отверстия в потолке и навесных болтов (Fig. 2-3)

- Проделайте отверстие в потолке размером 430 mm × 960 mm. Это отверстие будет служить контрольным окном и потребуется в дальнейшем при проведении работ по обслуживанию прибора.
- Если приведенные габариты не соблюдаются в точности, при установке воздухозаборной решетки возможно появление зазоров между решеткой и внутренним прибором. Это в результате может привести к капанию жидкости и другим проблемам.
- Обдумывая месторасположение отверстия, принимайте во внимание пространство вокруг потолка и проводите измерения с определенным допуском.
- Типы потолков и строительных конструкций различны. Поэтому рекомендуется консультация со специалистом по строительству и отделке.
- Ⓐ Центр отверстия в потолке должен находиться на одной линии с центром внутреннего прибора.

- ① Внешняя сторона решетки
- ② Отверстие в потолке
- ③ Угол наклона болта
- ④ Электроробота

- С помощью установочного шаблона (верх упаковки) и калибра (входит в комплект поставки в качестве дополнительной принадлежности с воздухозаборной решеткой) сделайте отверстие в потолке таким образом, чтобы основной прибор можно было установить в соответствии с диаграммой. (Метод использования шаблона и калибра показан.)
- Используйте навесные болты M10 (3/8").  
\* Навесные болты приобретаются на месте.
- После подвешивания внутреннего прибора, Вам потребуется провести трубо- и электропроводку в надпотолочном пространстве. После определения расположения и направления трубопровода, установите трубы хладагента и дренажные трубы, электропроводку прибора дистанционного управления, а также соединительные провода между внутренним и внешним приборами в требуемом месте перед повешиванием внутреннего прибора. Это необходимо сделать особенно в том случае, если потолок уже на месте.

### ① Деревянные конструкции (Fig. 2-4)

- В качестве укрепления используйте анкерные балки (одноэтажные дома) или балки перекрытия (двухэтажные дома).
- Деревянные балки для подвешивания кондиционера должны быть прочными и их боковые стороны должны быть длиной не менее 6 см, если балки разделяются не более, чем 90 см; их боковые стороны должны быть длиной не менее 9 см, если балки разделяются расстоянием 180 см. Размер навесных болтов должен быть  $\frac{1}{10}$  mm (3/8"). (Болты не поставляются вместе с прибором).
- При подвешивании внутреннего прибора пользуйтесь каналами, вентиляционными каналами и иными деталями, приобретаемыми на месте.

### ② Железобетонные конструкции (Fig. 2-5)

Закрепляйте навесные болты, используя указанный метод, или используйте стальные или деревянные подвесные крепления и т.д. для установки навесных болтов.

- |  |   |
|--|---|
| Ⓐ Потолочная панель  | ① Навесные болты M10 (3/8")<br>(приобретаются на месте) |
| Ⓑ Стропило   | ② Стальной стержень для укрепления                      |
| Ⓒ Балка  | ③ Канал С   |
| Ⓓ Балка крыши  | ④ Подвесная скоба канала                                |
| Ⓔ Используйте вставки с рейтингом 100-150 kg каждая (приобретаются на месте) | ⑤ Подвесной болт M10                                    |

## 2.4. Порядок подвешивания прибора (Fig. 2-6)

Болты 3/8" или M10 следует приобрести на месте.

- Длина выступа болта из поверхности потолка должна быть отрегулирована заранее.  
\*1. При использовании дополнительной верхней гайки при подвешивании прибора, в некоторых случаях ее установка может потребоваться в дальнейшем.
- Ⓐ Навесной болт
- Ⓑ Потолочная панель
- Ⓒ Гайка
- Ⓓ Прокладка (с изоляцией) ②
- Ⓔ Прокладка (без изоляции) ①

## 2. Установка внутреннего прибора

1. 2. 3.




Fig. 2-7

(мм)

Проверьте шаг резьбы подвесного болта. (340 мм × 811 мм)

1. Заранее насадите шайбы ① ② (входят в комплект) и соответствующие гайки (приобретаются на месте) на подвесной болт. (Fig. 2-7)

\* Выполните эту операцию в следующей последовательности (начиная сверху):

гайка, шайба с изоляцией ②, шайба без изоляции ①, две гайки.

\* Расположите шайбу с изоляцией ② таким образом, чтобы изоляция была обращена вниз, как изображено на рисунке.

2. Поднимите прибор и установите его на место, правильно отцентровав по отношению к подвесному болту. Пропустите скобу между шайбами ① и ②, которые уже на месте, и закрепите гайки. Повторите данную операцию в четырех точках.

\* Убедитесь в том, что подвесной болт выступает на расстояние не менее 20 мм от поверхности потолка. В противном случае Вам не удастся установить панель крышки (продаётся отдельно).

3. Если длинное отверстие в скобе и отверстие в потолке не отцентрованы, отрегулируйте их положение, чтобы они были отцентрованы.

Ⓐ Подвесной болт (3/8" или M10)

Ⓑ Поверхность потолка

Ⓒ Гайка (3/8" или M10)

Ⓓ Шайба ② с изоляцией

Ⓔ Шайба ①

Ⓕ (Устанавливайте так, чтобы изоляция была обращена вниз)

Ⓖ Измерение до верхней грани скобы

4.




Fig. 2-8

5.




Fig. 2-9

4. Убедитесь в том, что все четыре угла располагаются на одном уровне, для этого воспользуйтесь строительным уровнем или прозрачной пластиковой трубой, заполненной водой. (Fig. 2-8)

\* Убедитесь в том, что угол перекоса прибора после установки не превышает 0,5 градуса (приблизительно 6 мм по габариту длины прибора).

5. Затяните все гайки. (Fig. 2-9)

Ⓐ Подвесной болт (3/8" или M10)

Ⓑ Прозрачные пластиковые трубы

Ⓒ Нижняя поверхность скобы

Ⓓ Закрепить панель здесь

Ⓔ Данные поверхности устанавливаются заподлицо (0 - 3 мм).

## 2.5. Отверстие для входа свежего воздуха (Fig. 2-10)

Во время установки по необходимости используйте отверстие (пробивное), расположенное в местах, показанных на приведенной диаграмме.

Ⓐ Отверстие для входа свежего воздуха (Пробивается)

Ⓑ 4-ø2,8 отверстие

### Примечание:

Убедитесь в том, что ввод свежего воздуха составляет не более 20% от общего воздухозабора (при самой высокой установке скорости воздушного потока).

### ⚠ Осторожно:

Соединение канала вентилятора и кондиционера воздуха.

При использовании вентиляционного канала обязательно соедините его с кондиционером воздуха на вводе наружного воздуха. Не ограничивайтесь одной только проводкой вентиляционного канала. В противном случае возможно образование конденсации.

## 3. Труба хладагента и дренажная труба

(мм)

### 3.1. Расположение труб хладагента и дренажных труб

Ⓐ Дренажная труба (Используйте Труба ПВХ О.Д. ø26)

Ⓑ Потолочная панель (нижняя поверхность)

Ⓒ Труба хладагента (газ)

Ⓓ Труба хладагента (жидкость)

Ⓔ Электрокоробка

Ⓕ Дренажный порт

Ⓖ Убедитесь в том, что данные поверхности установлены заподлицо




Fig. 3-1

### 3. Труба хладагента и дренажная труба




Fig. 3-2

### 3.2. Соединение труб (Fig. 3-2)

- При использовании медных труб, имеющихся в продаже, оберните трубы для жидкости и газа имеющимися в продаже изоляционными материалами (с теплозащитой от 100 °C или выше, толщиной не менее 12 мм).
- Внутренняя часть дренажной трубы должна быть обернута в пенополистироловый изолирующий материал (удельный вес 0,03; толщина 9 мм или более).
- Нанесите тонкий слой масла хладагента на контактную поверхность труб и соединений перед тем, как затягивать гайку с фланцем.
- Для затягивания трубных соединений используйте два гаечных ключа.
- Используйте прилагаемое трубное изоляционное покрытие для изоляции соединений внутреннего блока. Тщательно крепите изоляцию.

Ⓐ Растворный стык - размеры

Медная труба О.Д. (мм)	Размеры раствора, диаметр А (мм)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	22,9 - 23,3

Ⓑ Размеры труб хладагента и крутящий момент конусной гайки.

	R407C или R22				R410A				Гайка раствора стыка О.Д.	
	Труба для жидкости		Труба для газа		Труба для жидкости		Труба для газа		Труба для жидкости (мм)	Труба для газа (мм)
Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)			
P20/25/32/40	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	ODØ6,35	14 - 18	ODØ12,7	49 - 61	17	26
P50	ODØ9,52	34 - 42*	ODØ15,88	68 - 82*	ODØ6,35	34 - 42	ODØ12,7	68 - 82	22	29
P63/80	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	68 - 82	22	29
P100/125	ODØ9,52	34 - 42	ODØ19,05	100 - 120*	ODØ9,52	34 - 42	ODØ15,88	100 - 120	22	36

\* Используйте прилагаемую конусную гайку для следующих труб: Труба для жидкости P50, P100, P125 и газовая труба P50.

Ⓒ Нанесите машинное масло охлаждения на всю поверхность области присоединения муфты.




Fig. 3-3

### Порядок установки (Fig. 3-3)

- Снимите гайки с буртиком и покрышки с внутреннего прибора.
- Нарежьте трубы для жидкости и газа с раствором, затем используйте охлаждающее машинное масло (приобретается на месте) на поверхности седла, вырезанного раствором.
- Быстро подсоедините трубу охлаждения.
- Не забудьте закрутить гайки с буртиком двойным гаечным ключом.
- Наденьте поставленный кожух трубы ③ на трубу газа до тех пор, пока он не будет плотно прижат к листовому металлу внутри прибора.
- Наденьте поставленный кожух трубы ③ на трубу жидкости до тех пор, пока он не будет плотно прижат к листовому металлу внутри прибора.
- Закрепите кожух трубы ③ с обоих концов (15-20 мм) поставленными лентами ④.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Ⓐ Газовая труба        | Ⓕ Прижмите кожух трубы к листовому металлу    |
| Ⓑ Труба для жидкости   | Ⓖ Теплоизоляционный материал трубы хладагента |
| Ⓒ Лента ④              | Ⓗ Оборачивайте плотно.                        |
| Ⓓ Кожух трубы ③        | Ⓘ Поверните швом вверх                        |
| Ⓔ Поверните швом вверх | Ⓛ Отрежьте остаток ленты.                     |




Fig. 3-4

### 3.3. Дренажные трубы (Fig. 3-4)

- Используйте трубы О.Д. Ø26 MM PVC TUBE для дренажа, при этом обеспечьте наклон 1/100 или более.
- Для соединения труб используйте клей семейства ПХВ.
- Следуйте схематическому рисунку при подсоединении труб.
- Для изменения направления труб дренажа используйте входящий в комплект дренажный шланг.

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ⓐ Правильное соединение труб     | Ⓕ Выпуск воздуха                    |
| Ⓑ Неправильное соединение труб   | Ⓛ Поднятие                          |
| Ⓐ Изоляция (9 мм или больше)     | Ⓜ Ловушка запахов                   |
| Ⓑ Наклон вниз (1/100 или больше) | Ⓝ Как можно меньше                  |
| Ⓒ Поддерживающий метал           | Ⓞ Как можно больше (приблиз. 10 см) |

#### Сгруппированные трубы

- |  |  |
|--|--|
| Ⓐ Труба ПВХ VP-20 (O. D. Ø26 PVC TUBE)                           | Ⓕ Наклон вниз (1/100 или больше)   |
| Ⓑ Сделайте ее как можно большей                                  | Ⓛ O. D. Ø38 PVC TUBE для сгруппированных труб (9 мм изоляция или больше) |
| Ⓕ Внутренний прибор  | Ⓜ До 50 см   |
| Ⓖ Устанавливайте трубы большого размера для сгруппированных труб |  |

### 3. Труба хладагента и дренажная труба




Fig. 3-5




Fig. 3-6

#### В случаях, когда дренажные трубы направлены вверх (Fig. 3-5)

- Максимально допустимый размер вертикального отрезка в ③ составляет 60 см от нижней поверхности потолка. Данный вертикальный отрезок должен быть максимально коротким.

#### Проверка дренажного стока (Fig. 3-6)

1. Залейте приблизительно 0,5 л воды в дренажный лоток. (Не заливайте воду непосредственно в дренажный насос.)
2. Проведите тестовый запуск прибора (в режиме Охлаждения).
3. Проконтролируйте водосток через прозрачное контрольное окно, а также на выходе из дренажной трубы.
4. Остановите тестовый запуск. (Не забудьте отключить электропитание.)

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ⓐ Потолочная панель              | Ⓕ Наклон вниз (1/100 или больше)         |
| Ⓑ Макс. 60 см                    | Ⓖ Как можно больше (Мин. 10 см)          |
| Ⓒ Положение дренажного отверстия | Ⓗ Вертикальный отрезок дренажной трубы   |
| Ⓓ Как можно короче (макс. 15 см) | Ⓘ Фляга с водой (приобретается на месте) |
| Ⓔ Как можно меньше               |  |

### 4. Электрические работы




Fig. 4-1

#### 4.1 Электропроводка (Fig. 4-1)

- \* Убедитесь, что электропроводка проведена полностью перед тем, как устанавливать крышку.
  - 1. Снимите крышку с адресной платы (два болта).
  - 2. Снимите крышку с электрокоробки (один болт).
  - 3. Удалите болты крепления электрокоробки и опустите коробку (два болта).
  - 4. Вставьте провода в электрокоробку.
  - 5. Плотно подсоедините провода к блоку терминалов.
- \* Убедитесь в том, что Вы оставили достаточный припуск на длину различных проводов с тем, чтобы коробку можно было опускать с прибора при проведении работ по техобслуживанию.
6. Закрепите провода с помощью кабельных зажимов, имеющихся на боковой стороне электрокоробки.
  7. Установите на место ранее снятые детали.
- Устройство для отключения питания с помощью разъединителя или подобного ему устройства во всех активных проводниках будет встроено в стационарную проводку.
- Электропроводка для подвода питания**
- Коды для электропитания прибора должны быть не меньше, чем по дизайну 245 IEC 53 или 227 IEC 53.
  - При установке кондиционера воздуха необходимо обеспечить выключатель с расстоянием между контактом и каждым полюсом минимум 3 мм.
- Размер кабеля электропитания: более чем 1,5  $\text{mm}^2$ .
- Заземление должно быть длиннее и толще остальных кабелей.

#### 4.2 Подсоединение пульта дистанционного управления, кабелей передачи внутри и снаружи (Fig. 4-2)

- ➊ Подсоедините внутренний прибор TB5 к внешнему прибору TB3 (неполяризованный движильный провод).
  - ➋ "S" на внутреннем приборе TB5 - это соединение экранированного провода. Технические условия соединения кабелей указаны в руководстве по установке наружного прибора.
  - ➌ Установите пульт дистанционного управления, следуя инструкциям, приведенным в поставленном вместе с ним руководстве.
  - ➍ Подсоедините кабель передачи пульта дистанционного управления в пределах 10 м с помощью 0,75  $\text{mm}^2$ . Если расстояние превышает 10 м, используйте для соединения кабель 1,25  $\text{mm}^2$ .
- ➊ Пульт дистанционного управления "MA"
- Подсоедините "1" и "2" на TB15 внутреннего блока кондиционера к Пульт дистанционного управления "MA" (Неполяризованный 2-жильный кабель)
  - Между 1 и 2 постоянный ток 9 - 13 В (Пульт дистанционного управления "MA")
  - ➋ Пульт дистанционного управления "M-NET"
    - Подсоедините "M1" и "M2" на TB5 внутреннего блока кондиционера к Пульт дистанционного управления "M-NET". (Неполяризованный 2-жильный кабель)
    - Между M1 и M2 постоянный ток 24 - 30 В (Пульт дистанционного управления "M-NET")
    - Ⓐ Блок выводов для внутреннего кабела передачи
    - Ⓑ Блок выводов для внешнего кабела передачи
    - Ⓒ Пульт дистанционного управления




Fig. 4-2

## 4. Электрические работы




Fig. 4-3

### Ограничительные параметры для кабелей передачи (Fig. 4-3)

Самая длинная проводка ( $L_1+L_2+L_4$  или  $L_1+L_3$  или  $L_2+L_3+L_4$ ): менее 200 м  
Длина между внутренним прибором и пультом дистанционного управления ( $\ell$ ): в пределах 10 м

- Ⓐ Внешний прибор
- Ⓑ Земля
- Ⓒ Регулятор ВС
- Ⓓ Внутренний прибор
- Ⓔ Пульт дистанционного управления "M-NET"
- Ⓕ Неполяризованный двужильный провод

#### Примечание:

- \*1 Проведите заземление кабеля передачи через клемму заземления внешнего прибора на землю.
- \*2 Если кабель пульта дистанционного управления превышает 10 м, используйте кабель диаметром 1,25 мм<sup>2</sup> на остальную длину, добавляйте этот дополнительный отрезок в пределах 200 м.
- \*3 Регулятор ВС требуется только для приборов серии R2 с одновременным охлаждением и обогревом.

## 4.3. Установка адресов (Fig. 4-4)

(Убедитесь, что при выполнении этой работы подача электроэнергии отключена.)

- Имеются два способа установки поворотного переключателя: установка адресов от 1 до 9 и выше 10, и установка номеров ветвей.

#### Примечание:

- Устанавливайте переключатели SW5 в соответствии с напряжением питания.
- Установите SW5 на сторону 240 В, если питание имеет напряжение 230 и 240 вольт.
  - Если напряжение питания 220 вольт, установите SW5 на сторону 220 В.
- Ⓐ Адресный щит

## 4.4. Типы кабелей управления

1. Проводка кабелей передачи: Экранированный провод CVVS или CPEVS

- Диаметр кабеля: Свыше 1,25 мм<sup>2</sup>

2. Кабели дистанционного управления "M-NET"




Fig. 4-4

### 3. Кабели дистанционного управления "MA"

Тип кабеля дистанционного управления	Экранированный провод MVVS
Диаметр кабеля	Свыше 0,5 до 1,25 мм <sup>2</sup>
Замечания	Свыше 10 м используйте кабель с техническими параметрами, идентичными кабелю линии передачи.

## 5. Установка вентиляционной решетки




Fig. 5-1

## 5.1. Проверка содержимого комплекта (Fig. 5-1)

- Данный комплект содержит следующие детали.

	Название приспособления	Количество	Замечание
①	Вентиляционная решетка	1	
②	Винт	6	M5 × 0,8 × 16
③	Винт	1	4 × 16

Ⓐ Точки для крепления решетки.

Ⓑ Точки для крепления решетки.

Ⓒ Внутренний прибор

Ⓓ Поверхность потолка

Ⓔ Дренажный лоток

Ⓕ Места крепления передней решетки.

Ⓖ Убедитесь в том, что данные поверхности располагаются заподлицо друг с другом (0-3 мм).




Fig. 5-2

## 5.2. Контрольные проверки перед установкой на место (Fig. 5-2, 3)

- Перед установкой передней панели убедитесь в том, что внутренний прибор установлен под прямым углом по отношению к отверстию в потолке (или параллельно углу между стеной и потолком).
- Убедитесь в том, что четыре точки, в которых будет крепиться передняя панель, в контакте с поверхностью потолка.
- Убедитесь в целости изоляции труб хладагента, дренажных труб и т.д., а также в завершенности электропроводки и электросоединений.




Fig. 5-3

## 5. Установка вентиляционной решетки




Fig. 5-4




Fig. 5-5




Fig. 5-6

### 5.3. Установка вентиляционной решетки(Fig. 5-4)

- Откройте воздухозаборную решетку нажав на точку, обозначенную словом Push (Надавить), и снимите воздушный фильтр.
  - Снимите крышку с винта в середине вентилятора.
  - Полнотью откройте верхние и нижние заслонки на внутреннем приборе.
  - Зашепите временные поддерживающие петли на передней панели за крючки внутреннего прибора.
- Ⓐ Крючки  
Ⓑ Полностью откройте верхние и нижние заслонки  
Ⓒ Временная поддерживающая петля  
Ⓓ Временная поддерживающая петля  
Ⓔ Крышка винта

- Отрегулируйте положение передней панели таким образом, чтобы она надлежащим образом вписывалась в угол между потолком и стеной, и установите крепежные болты ② (поставляются с прибором) в четырех местах слева и справа, оставив их слегка незатянутыми. (Fig. 5-5)
  - Далее затяните крепежные болты ② и крепежные винты ③ в трех местах в центре.
  - И наконец затяните крепежные болты ② в четырех местах слева и справа.
  - На этом этапе убедитесь в отсутствии щелей между внутренними прибором и передней панелью, а также между передней панелью и поверхностью потолка. Наличие щелей может привести к попаданию ветра, что, в свою очередь, может вызвать капание воды. (Fig. 5-6)
- \* Плотно затяните крепежные болты ② и крепежные винты ③.
- Вставьте на место воздушный фильтр и крышку винта, затем надавите на воздухозаборную решетку в месте обозначенном словом Push (Надавить), чтобы она со щелчком встала на место.
- Ⓐ Крюк  
Ⓓ Временные петли крепления

### 5.4. Контрольные проверки после установки

- Убедитесь в отсутствии щелей между внутренним прибором и передней панелью, а также между передней панелью и поверхностью потолка. Наличие щелей может привести к попаданию ветра, что, в свою очередь, может вызвать конденсацию влаги.
  - Убедитесь, что воздушный фильтр на месте.
- Ⓐ Поверхность потолка  
Ⓑ Внутренний прибор  
Ⓒ Решетка  
Ⓓ Отсутствие щелей здесь

## 6. Выполнение испытания (Fig. 6-1)




Fig. 6-1

- ① Нажмите кнопку [ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ] дважды, чтобы на экране появилась надпись [ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ].
- ② Нажмите на кнопку (Выбор операции). Проверьте, что воздух выдувается.
- ③ Нажмите на кнопку (Регулировка скорости вентилятора). Проверьте, что скорость выдува изменилась.
- ④ Нажмите на кнопку (Выбор воздушного потока вверх/вниз) для изменения направления движения воздуха.
- ⑤ Нажмите на кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] для отмены контрольного запуска. Испытание прекращается.
- Ⓐ Освещение работает
- Ⓑ Отображение инспекционного кода
- Ⓒ Отображение оставшегося времени испытания
- Ⓓ Индикация температуры в трубе жидкости внутреннего прибора
- Ⓔ Отображение выполнения испытания

**Примечание:**

- Настроенный на 2-часовой период таймер автоматически остановит выполнение испытания через два часа.
- Во время выполнения испытания секция дисплея пульта дистанционного управления показывает температуру в трубе с жидкостью внутреннего прибора.

# 目录

1. 安全注意事项 .....	82
2. 安装室内机组 .....	82
3. 致冷剂管道和排水管道 .....	84
4. 电力工作 .....	86
5. 安装格栅 .....	87
6. 运行测试 (Fig. 6-1) .....	89

## 1. 安全注意事项

- 在安装机组之前，确定您已阅读了所有的“安全注意事项”。
- 把本设备连接到供电系统上之前，请向供电管理局报告或得到其许可。

### △ 警告：

描述了必须遵守的注意事项，以防止对用户造成伤害或死亡的危险。

### △ 注意：

说明为了防止本机损坏而必须遵循的注意事项。

在安装工作完成后，根据操作手册向客户解释本机的“安全注意事项”、使用和维护等资料，并进行运行测试，以确保本机正常运行。安装手册和操作手册都必须交给用户保存。这些手册须转交给以后的用户。

○：指示必须避免的行为。

!：指示必须遵循该重要说明。

⊕：指示一个必须接地的零件。

◎：指示操作旋转部分时必须小心。

✖：指出在维修之前必须关闭主开关。

⚡：小心电击。

⚠：小心烫的表面。

✖ ELV：在维修时，请同时关闭用于室内机组和室外机组的电力供应。

### △ 警告：

请非常仔细地阅读贴在主机上的标签。

### △ 警告：

- 应该请经销商或有资格的技工安装空调器。
- 将本机组安装在一个经受得起其重量的结构物上。
- 布线时请使用规定的电缆。
- 只可使用由三菱电机公司指定的附件，并必须由经销商或授权的技术人员安装。
- 请勿触摸热交换器散热片。


- 请按照本安装手册的说明安装空调器。
- 根据当地法规，所有电气作业须由领有牌照的电气技师执行。
- 如果空调器安装在一小房间里，则必须采取措施，以便万一制冷剂泄漏时致冷剂的浓度也不超过安全极限。
- 切割面穿孔部份可能造成割伤。安装人员应穿上保护衣物，例如手套。

### △ 注意：

- 当使用R410A或R407C致冷剂时，切勿使用现有的致冷剂管道。
- 当使用R410A或R407C致冷剂时，使用酯油或者是油质或烷基苯（少量）作为致冷剂机油，用以涂敷在喇叭口和凸缘连接上。
- 不要在保存食物、饲养宠物、栽种植物、放置精密仪器或艺术品的地方使用空调器。
- 不可在特殊的环境中使用空调器。
- 将机组接地。
- 必要时应安装一个漏电断路器。

- 应使用电流容量和额定功率足够的电源线。
- 只可采用一个断路器和规定容量的保险丝。
- 切勿用湿手触摸开关。
- 在运行中或刚运行结束后，不要触摸致冷剂管道。
- 切勿在面板和护罩拆下的情况下开动空调器。
- 在停止运行后不要立即关闭电源。

## 2. 安装室内机组



### 2.1. 检查室内机组附件 (Fig. 2-1)

室内机组应提供以下的备件和附件(放置在进气格栅内)。

	附件名称	数量
①	垫圈	4个
②	垫圈(带绝缘片)	4个
③	管道盖	2个
④	扎带	4个
⑤	螺钉	4个 M5 × 0.8 × 30

Fig. 2-1

## 2. 安装室内机组




Fig. 2-2




Fig. 2-3




Fig. 2-4




Fig. 2-5




Fig. 2-6

## 2.2. 维护间隔 (Fig. 2-2)

- 天花板开口的尺寸可能限于在下图所示的范围内。因此，应使主机对准天花板开口的中心位置，使前后左右各对称面与天花板边缘之间的距离相等。
- Ⓐ 进气口  
Ⓑ 出气口  
Ⓒ 天花板面板  
Ⓓ 最少200毫米  
Ⓔ 挂环螺栓 W3/8或M10  
Ⓕ 格栅

## 2.3. 天花板开口及挂环螺栓的安装位置 (Fig. 2-3)

- 在天花板上开一个尺寸为430毫米×960毫米的开口。此开口作为检查窗口使用，并且在以后的维修时将会需要此窗口。
- 如果尺寸不精确，则安裝格栅时可能在格栅和室内机组之间会有缝隙。这样可能会导致滴水或其他问题。
- 在决定位置时，应仔细考虑天花板周围的空间并且进行充分的测量。
- 天花板类型和建筑结构是不同的，因此您应与建筑商和经销商联系。

- Ⓐ 天花板开口的中央和室内机组应对齐。  
① 格栅的外侧  
② 天花板开口  
③ 螺距  
④ 电气箱

- 使用安装模板（在包装的顶部）和标准尺（此为附件，与格栅一起附上），在天花板上钻一个洞，使主机可以如图所示装上。（使用模板和标准尺的方法已有指示。）
- 使用M10（3/8")挂环螺栓。
  - \* 挂环螺栓可在当地购买。
- 在悬挂室内机组后，您应在天花板上面连接导管和连线。一旦固定了位置并且确定了导管的方向，则应在悬挂室内机组前按相应的位置安放致冷剂管道、排水管道、遥控器的连线以及室内和室外机组之间的接线。当已经存在天花板时，这是很重要的。

### ① 木结构 (Fig. 2-4)

- 用椽（单层房子）或二楼的椽（两层房子）做悬挂结构。
- 悬挂空调器的木椽必须坚固并且要求：椽与椽之间的距离在90厘米以内时，椽宽至少6厘米；椽与椽之间的距离达180厘米时，椽宽至少9厘米。挂环螺栓的尺寸应为Φ10 (3/8")（挂环螺栓没有随机提供）。
- 使用可在当地购买到的管道、导管和其他部件悬挂室内机组。

### ② 钢筋混凝土结构 (Fig. 2-5)

用下列方法固定挂环螺栓，或利用铁架或木架安装挂环螺栓。

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ⓐ 天花板                      | ① 挂环螺栓M10 (3/8") (在当地购买) |
| Ⓑ 梁                        | ② 钢筋条                    |
| Ⓕ 横椽                       | ③ C管道                    |
| Ⓖ 顶梁                       | ④ 管道悬挂支架                 |
| Ⓗ 用可承重100–150公斤的嵌钩 (在当地购买) | ⑤ M10挂环螺栓                |

## 2.4. 悬挂主机的步骤 (Fig. 2-6)

在当地购买3/8"螺栓或M10螺栓。

- 事先调整从天花板表面伸出的螺栓长度。

- \*1. 当使用一个附加的上螺母悬挂室内机组时，在某些情况下可能需在稍后再添加螺母。
- Ⓐ 挂环螺栓  
Ⓑ 天花板  
Ⓒ 螺母  
Ⓓ 垫圈（带绝缘片）②  
Ⓔ 垫圈（不带绝缘片）①

## 2. 安装室内机组

1. 2. 3.




Fig. 2-7

4.




Fig. 2-8

5.




Fig. 2-9




Fig. 2-10

## 3. 致冷剂管道和排水管道




Fig. 3-1

检查挂环螺栓的间距。(340毫米×811毫米)

- 事先将垫圈①②(提供的)和螺母(在当地购买的)拧到挂环螺栓上。(Fig. 2-7)
  - \* 按以下顺序完成此步骤(从顶部开始):螺母、绝缘垫圈②、非绝缘垫圈①和两个螺母。
  - \* 如图所示,使绝缘面向下放置绝缘垫圈②。
- 将室内机组安装到位,并使其正好与挂环螺栓对齐。将支架安装到已经事先安装的垫圈①和垫圈②之间,并固定。在四个位置进行相同的步骤。
  - \* 确定从天花板表面伸出的挂环螺栓的长度超过20毫米或更多。否则您将不能够安装盖面板(另外购买)。
- 如果支架上的长开口和天花板上的开口没对齐,则调整直到对齐。
  - (A) 挂环螺栓(3/8"或M10)
  - (B) 天花板表面
  - (C) 螺母(3/8"或M10)
  - (D) 垫圈②(带绝缘片)
  - (E) 垫圈①
  - (F) (使绝缘面向下安装)
  - (G) 测量到支架的顶面

- 使用酒精水准器或装有水的透明塑料管子检查四角是否处于水平位置。(Fig. 2-8)
  - \* 安装后确保室内机组的倾斜度小于0.5度(机组的长尺寸大约为6毫米)。

- 拧紧所有螺母。(Fig. 2-9)

- (A) 挂环螺栓(3/8"或M10)
- (B) 透明的塑料管子
- (C) 支架底面
- (D) 在这里固定前侧面板
- (E) 确保这些表面彼此平整(0-3毫米)

## 2.5. 新鲜空气进入孔 (Fig. 2-10)

安装时,如有需要可使用位于下图的凿出孔位置。

- (A) 新鲜空气进入孔(凿出孔)
- (B) 4-Ø2.8毛刺孔

**备注:**

务必确定进入的新鲜空气不超过全部进入的空气的20%(当气流速度设置为最高时)。

**△ 注意:**


导管风扇和空调器的连接。

在室外空气进入时,如果使用导管风扇,请将导管风扇连接空调器。  
切勿单独使用导管风扇,否则,可能会造成冷凝。

## 3.1. 致冷剂管道和排水管道的安装位置

- (A) 排水管道(使用PVC管道外径Ø26)
- (B) 天花板(底面)
- (C) 致冷剂管道(气体)
- (D) 致冷剂管道(液体)
- (E) 电气箱
- (F) 排水盘
- (G) 确保这些表面彼此平整。

### 3. 致冷剂管道和排水管道



#### 3.2. 连接管道 (Fig. 3-2)

- 当使用商用的铜管时，使用商用的绝缘材料包裹液体和气体管道（抗热摄氏100度或更高，厚度12毫米或以上）。
- 排水管道的室内部分应使用聚氯乙烯泡沫绝缘材料包裹（比重0.03、厚度9毫米或以上）。
- 在管和接口表面上涂上一薄层冷却机油，然后拧紧扩口螺母。
- 使用两个扳手，拧紧连接管。
- 使用提供的致冷剂管道绝缘材料，使室内机组连接件绝缘。请小心地进行绝缘。

##### ④ 扩口切割尺寸


钢管外径 (毫米)	扩口尺寸 ØA 尺寸 (毫米)
Ø 6.35	8.7 - 9.1
Ø 9.52	12.8 - 13.2
Ø 12.7	16.2 - 16.6
Ø 15.88	19.3 - 19.7
Ø 19.05	22.9 - 23.3

##### ⑤ 致冷剂管大小和扩口螺母拧紧扭矩

	R407C或R22		R410A				扩口螺母外径		
	液体管		气体管		液体管				
	管道大小 (毫米)	拧紧扭矩 (牛·米)	管道大小 (毫米)	拧紧扭矩 (牛·米)	管道大小 (毫米)	拧紧扭矩 (牛·米)	管道大小 (毫米)	拧紧扭矩 (牛·米)	
P20/25/32/40	外径Ø6.35	14 - 18	外径Ø12.7	49 - 61	外径Ø6.35	14 - 18	外径Ø12.7	49 - 61	17 26
P50	外径Ø9.52	34 - 42*	外径Ø15.88	68 - 82*	外径Ø6.35	34 - 42	外径Ø12.7	68 - 82	22 29
P63/80	外径Ø9.52	34 - 42	外径Ø15.88	68 - 82	外径Ø9.52	34 - 42	外径Ø15.88	68 - 82	22 29
P100/125	外径Ø9.52	34 - 42	外径Ø19.05	100 - 120*	外径Ø9.52	34 - 42	外径Ø15.88	100 - 120	22 36

\* 在以下管道上使用附带的扩口螺母：P50、P100、P125液体管和P50气体管。


⑥ 将冷却机油涂在整个喇叭口座的表面上。



#### 安装步骤 (Fig. 3-3)

- 从室内机组上拆卸扩口螺母和螺帽。
  - 扩口切除液体和气体管道，然后在扩口切除支座表面涂上致冷剂机油（当地购买）。
  - 快速连接致冷剂管道。
- \* 应记住用双头扳手拧紧扩口螺母。
- 滑动在气体管上提供的管道盖③，直至将其压到机器的内金属板上。
  - 滑动在液体管上提供的管道盖③，直至将其压到机器的内金属板上。
  - 使用提供的扎带④，在管道盖③的两端（15-20毫米处）绑紧。

- |              |                |
|--------------|----------------|
| Ⓐ 气体管        | Ⓑ 将接缝向上旋转。     |
| Ⓑ 液体管        | Ⓕ 将管道盖压到内金属板上。 |
| Ⓒ 扎带④        | Ⓖ 致冷剂管热绝缘材料    |
| Ⓓ 管道盖③       | Ⓗ 紧紧地包裹        |
| Ⓔ 切断扎带的多余部分。 |                |





#### 3.3. 排水管作业 (Fig. 3-4)

- 使用外径Ø26 PVC管进行排水管道布置，并且设置1/100或者更大的斜度。
  - 务必使用聚氯乙烯族胶带连接管道接头。
  - 检查配管工作的数字。
  - 使用相连的排水软管，改变管道排气方向。
- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Ⓐ 正确配管           | Ⓚ 排气孔              |
| Ⓑ 错误配管           | Ⓛ 垫高装置             |
| Ⓐ 绝缘材料 (9毫米或者以上) | Ⓜ 除臭器              |
| Ⓐ 斜度 (1/100或者以上) | Ⓝ 使其尽可能的小          |
| Ⓐ 支承金属件          | Ⓞ 使其尽可能的大 (大约10厘米) |

##### 分组管道布置

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Ⓐ VP-20 (外径Ø26 PVC管) | Ⓣ 斜度 (1/100或者以上)                           |
| Ⓑ 尽可能使之较大            | Ⓛ 外径Ø38 PVC管，用于分组管道布置。<br>(绝缘材料厚度为9毫米或者以上) |
| Ⓕ 室内机组               | Ⓜ 最多可达50厘米                                 |
| Ⓖ 使管道尺寸足够大，适用于分组管道布  |  |
| 置。                   |  |

### 3. 致冷剂管道和排水管道





#### 在向上排水的情况下 (Fig. 3-5)

- ⑥处垂直部分的最大尺寸是距天花板的下表面60厘米。使垂直部分尽可能地短。
- 排水检查 (Fig. 3-6)
- 1. 将大约0.5升的水装入排水盘。(不要将水直接倒入排水泵。)
- 2. 进行机组的试运行(在冷却模式下)。
- 3. 在透明检查窗口和排水管道出口处检查排水情况。
- 4. 停止试运行。(不要忘记关闭电源。)


- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ⓐ 天花板             | Ⓕ 斜度(1/100或者以上)   |
| Ⓑ 最长60厘米          | Ⓖ 使其尽可能的大(最少10厘米) |
| Ⓒ 排水口的位置          | Ⓗ 排水管道的垂直部分       |
| Ⓓ 使其尽可能的短(最长15厘米) | Ⓘ 水瓶(在当地购买)       |
| Ⓔ 使其尽可能的小         |                   |

### 4. 电力工作



- Ⓐ 盖  
Ⓑ 电气箱  
Ⓒ 电源供应终端座  
Ⓓ 传送电缆终端座  
Ⓔ 控制板  
Ⓕ 地址电路板  
Ⓖ 用线夹固定  
Ⓗ MA遥控器终端座

**Fig. 4-1**



**Fig. 4-2**

#### 4.1. 电力接线 (Fig. 4-1)

- \* 在安装盖面板前完成所有的电源接线。
- 1. 从地址电路板上取下盖子(两个螺栓)。
- 2. 从电气箱上取下盖子(一个螺栓)。
- 3. 取下固定电气箱的螺栓，并将电气箱向下移(两个螺栓)。
- 4. 将电线插入电气箱。
- 5. 将连线牢固地连接在终端座上。  
\* 保证每根电线有足够的长度，以便在维修时能将电气箱移到机组的下面。
- 6. 使用电气箱旁边的线夹将电线固定。
- 7. 将您取下来的部件重新安装回原位。

用绝缘开关去截断和供应的连接，或用相似的装置，即表示所有激活的导体将会与固定电线结合。

#### 电线接驳

- 装置的电力供应代码不应比245 IEC 53或227 IEC 53设计的小。
- 安装空调器时，应使用每极触点相距至少3毫米的开关。

电缆尺寸: 1.5平方毫米以上。

- 安装一条比其他电缆较长和较粗的接地电缆。

#### 4.2. 接驳遥控器、室内和室外传送电缆 (Fig. 4-2)

- 将室内机组TB5和室外机组TB3连接。(非极性双芯电缆)  
室内机组TB5上的“S”代表屏蔽电线连接。有关连接电缆的规格，请参阅室外机组的安装手册。
- 依照随遥控器提供的手册安装遥控器。
- 使用一根0.75平方毫米的铁芯电缆将遥控器的传送电缆在10米距离内连接。如果距离在10米以上，则使用1.25平方毫米的连接电缆。
- ① MA遥控器  
• 将室内机组TB15上的“1”和“2”连接至MA遥控器。(非极性双芯电缆)  
• 1和2之间的电源为直流电9至13伏(MA遥控器)
- ② M-NET遥控器  
• 将室内机组TB5上的“M1”和“M2”连接至M-NET遥控器。(非极性双芯电缆)  
• M1和M2之间的电源为直流电24至30伏(M-NET遥控器)

- Ⓐ 室内传送电缆终端座  
Ⓑ 室外传送电缆终端座  
Ⓒ 遥控器

## 4. 电力工作




Fig. 4-3

### 传送电缆的限制 (Fig. 4-3)

最长的接线长度 ( $L_1+L_2+L_4$  或  $L_1+L_3$  或  $L_2+L_3+L_4$ )：少于200米  
室内机组和遥控器 ( $\ell$ ) 之间的长度：10米以内

- ⑥ 室外机组
- ④ 接地
- ① BC控制器
- ③ 室内机组
- ⑧ M-NET遥控器
- ⑦ 非极性双芯电缆

#### 备注：

\*1 通过室外机组的接地终端④将传送电缆接地。

\*2 如遥控器电线的长度超过10米，请在10米距离以上的部份，采用1.25平方毫米直径的电线接驳，并将超出部份计算在200米限定长度之内。

\*3 BC控制器只适用于同时兼备有冷暖气的R2系列。




Fig. 4-4

## 4.3. 设定存储位置 (Fig. 4-4)

(必须先将主电源关闭，然后进行。)

- 两种可使用的旋转式开关设定：设定从1到9以及10以上的存储位置；设定分线号码。
- 备注：

根据电源电压设定SW5开关。

- 如果电源为230和240伏，则可将SW5设定至240伏。
- 如果电源为220伏，则可将SW5设定至220伏。

Ⓐ 存储位置板

## 4.4. 控制电线的种类

1. 接驳传送电缆：屏蔽电线CVVS或CPEVS

• 电线直径：1.25平方毫米以上

2. M-NET遥控器电缆

遥控器电缆类型	屏蔽电线MVVS
电缆直径	0.5至1.25平方毫米以上
备注	如果超过10米，则使用与传送电缆规格相同的电缆

### 3. MA遥控器电缆

遥控器电缆类型	双芯电缆（非屏蔽）
电缆直径	0.3至1.25平方毫米

## 5. 安装格栅




Fig. 5-1

## 5.1. 检查零件是否齐全 (Fig. 5-1)

- 箱内包含下列零件。

	附件名称	数量	备注
①	格栅	1	
②	螺钉	6	M5 × 0.8 × 16
③	螺钉	1	4 × 16

Ⓐ 固定格栅的位置

Ⓑ 固定格栅的位置

Ⓒ 室内机组

Ⓓ 天花板表面

Ⓔ 排水盘

Ⓕ 固定前侧格栅的位置

Ⓖ 确保这些表面彼此平整 (0-3毫米)。




Fig. 5-2

## 5.2. 在安装到位置前进行检查 (Fig. 5-2, 3)

- 在安装前侧面板前，确定室内机组与天花板开口成直角（或平行于墙壁和天花板之间的夹角）。

• 检查用于固定前侧面板的四个点是否与天花板表面接触。

• 检查致冷剂管道和排水管道等的绝热材料是否到位，以及是否已经完成接线和布线。




Fig. 5-3

## 5. 安装格栅




Fig. 5-4




Fig. 5-5




Fig. 5-6

### 5.3. 安装格栅 (Fig. 5-4)

- 通过按标示有推 (Push) 的位置打开进气格栅, 然后取下空气过滤器。
- 取下鼓风机中间的螺丝盖。
- 完全打开室内机组上的上部和下部挡板。
- 将前侧面板上的临时支撑片钩在室内机组的钩子上。

Ⓐ 钩子  
Ⓑ 完全打开上部和下部挡板  
Ⓒ 临时支撑片  
Ⓓ 临时支撑片  
Ⓔ 螺丝盖

- 调整前侧面板以便正好适合于墙壁和天花板之间的夹角, 并在左右两侧的四个位置安装固定螺栓②(随格栅提供), 保持其稍微松开。 (Fig. 5-5)
- 接下来拧紧固定螺栓②和三处中间位置的固定螺钉③。
- 最后拧紧左右两侧四个位置的固定螺栓②。
- 在这里, 确保室内机组和前侧面板之间没有缝隙, 以及前侧面板和天花板之间也没有缝隙。如果有缝隙, 则可能会有风进入和导致滴水 (Fig. 5-6)。  
\* 完全拧紧固定螺栓②和固定螺钉③。
- 重新安装空气过滤器和螺丝盖, 并按进气格栅上标示有推 (Push) 的位置直到您听到卡到位为止。

Ⓐ 固定卡  
Ⓓ 临时固定片

### 5.4. 在安装后进行检查

- 检查室内机组和前侧面板之间是否有缝隙, 以及前侧面板和天花板之间是否有缝隙。如果有缝隙, 则可能会有风进入和导致冷凝。
- 检查是否将空气过滤器安装到位。

Ⓐ 天花板表面  
Ⓑ 室内机组  
Ⓒ 格栅  
Ⓓ 这里没有缝隙

## 6. 运行测试 (Fig. 6-1)




Fig. 6-1

① 按下[TEST RUN]键两次。→显示屏上出现[TEST RUN]字样。

② 按下[Selecting operation]键。→检查是否有风吹出。

③ 按下[Fan speed adjustment]键。→检查风速有否改变。

④ 按下[Up/down airflow selection]键以改变风向。

⑤ 按下[ON/OFF]键以终止运行测试。→停止运行测试。

Ⓐ 操作时亮起灯号

Ⓑ 显示检查编号

Ⓒ 显示运行测试的剩余时间

Ⓓ 显示室内机组的液体管道温度

Ⓔ 显示运行测试

### 备注:

• 两小时定时操作会在两小时后自动终止运行测试。

• 在运行测试进行时，遥控器上会在温度显示部份将室内机组的液体管道温度显示出来。





This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is  
based on the following  
EU regulations:

- Low Voltage Directive 73/23/ EEC
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/  
336/ EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on  
this manual before handing it to the customer.



 **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN